

# PHILIPS

## Dispenser air

### Philips

Filter Micro X-Clean Alkaline

Galon di Bawah

Air panas, dingin, dan normal

pH 8,5+\*\*

ADD4973BKAK/70



## Definisi baru air dalam kemasan

### Dengan filter Micro X-Clean Alkaline

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%\*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+. \*\*

#### **Air panas, dingin, dan normal**

- Filter Micro X-Clean Alkaline
- Kompresor mendinginkan air secara efisien
- Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan
- Filter QuickTwist yang mudah diganti
- Indikator ClearSmart
- Filter tahan lama dengan kapasitas 4.000 l\*\*\*
- Bebas BPA
- Kunci pengaman agar terhindar dari air panas
- Pipa Z baja antikorosi tara pangan

# Kelebihan Utama

## Filter Micro X-Clean Alkaline

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik hingga 99%\*. Selain itu, produk ini juga mampu mengembalikan mineral-mineral penting, seperti Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, K<sup>+</sup>, dan Na<sup>+</sup>, untuk menghasilkan rasa dan potensi manfaat kesehatan yang lebih baik. Seimbangkan kebutuhan tubuh dengan air minum yang lebih menyegarkan, karena produk ini juga mampu menyaring air minum Anda hingga mencapai tingkat basa ringan, yakni 8,5+.\*\*

## Kompresor mendinginkan air secara efisien

Pendinginan dengan kompresor menghasilkan air dingin lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

## Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

## Filter QuickTwist yang mudah diganti

Filter QuickTwist yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknis

## Indikator ClearSmart

Indikator ClearSmart memberi peringatan untuk mengganti filter tepat waktu agar kualitas air tetap terjaga. Saat masa pakai filter hampir berakhir, indikator akan mulai berkedip dan akan berubah menjadi merah saat masa pakai filter berakhir.

## Filter tahan lama dengan kapasitas 4.000 l\*\*\*

Filter Micro X-Clean Alkaline memiliki kapasitas penyaringan 4.000 l, dan dapat digunakan selama 1 tahun.\*\*\*

## Bebas BPA

Semua komponen yang bersentuhan langsung dengan air terbuat dari bahan bebas BPA.

## Kunci pengaman agar terhindar dari air panas

Kunci pengaman menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas

## Pipa Z baja antikatara pangan

Pipa Z baja antikatara pangan yang menjangkau bagian dasar botol agar tidak ada air yang tersisa

# Spesifikasi

## Spesifikasi filter

Media filter utama: Blok karbon  
Ketepatan filter: 10 mikro  
Kapasitas filtrasi: 4000L  
Kartrid filter pengganti: ADD512

## Spesifikasi umum

Suhu air dingin: ≤10 °C  
Tegangan dan frekuensi: 220 V~ / 50 Hz  
Suhu air panas: 90 °C

## Daya

Mendinginkan: 85 W  
Memanaskan: 170 W/350 W

## Negara asal

Dispenser air: Cina



\* \*Diuji oleh lembaga pengujian pihak ketiga dalam kondisi laboratorium.

\*\*\*Diuji oleh SGS berdasarkan kondisi laboratorium menggunakan air RO yang dimurnikan dengan tingkat pH 6,5+. Penggunaan sumber air yang berbeda dapat memengaruhi tingkat pH akhir hingga +/-1,0. Oleh karena itu, tingkat pH mungkin tidak mencapai 8,5+ dalam beberapa kondisi. (SGS adalah perusahaan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang independen serta kredibel dan berkantor pusat di Swiss)

\*\*\*\*Diuji oleh laboratorium internal. Dengan asumsi konsumsi air 10 l per hari.