

PHILIPS

Dispenser air

Philips

Filter Micro X-Clean Anti-BPA

Galon di Bawah

Air panas, dingin, dan normal

ADD4973DGAC/70



Definisi baru air dalam kemasan

Dengan filter Micro X-Clean Anti-BPA

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.

Filter Micro X-Clean Anti-BPA

- Filter Micro X-Clean Anti-BPA
- Kompresor mendinginkan air secara efisien
- Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan
- Filter QuickTwist yang mudah diganti
- Indikator ClearSmart
- Filter tahan lama dengan kapasitas 4.000 l**
- Bebas BPA
- Kunci pengaman agar terhindar dari air panas
- Pipa Z baja antikorosi tara pangan
- Tangki air baja antikorosi tara pangan

Kelebihan Utama

Filter Micro X-Clean Anti-BPA

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%*.

Kompresor mendinginkan air secara efisien

Pendinginan dengan kompresor menghasilkan air dingin lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan pendinginan termoelektrik konvensional.

Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

Filter QuickTwist yang mudah diganti

Filter QuickTwist yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi

Indikator ClearSmart

Indikator ClearSmart memberi peringatan untuk mengganti filter tepat waktu agar kualitas air tetap terjaga. Saat masa pakai filter hampir

berakhir, indikator akan mulai berkedip dan akan berubah menjadi merah saat masa pakai filter berakhir.

Filter tahan lama dengan kapasitas 4.000 l**

Filter Micro X-Clean Anti-BPA memiliki kapasitas penyaringan 4.000 l, dan dapat digunakan selama 1 tahun**.

Bebas BPA

Semua komponen yang bersentuhan langsung dengan air terbuat dari bahan bebas BPA.

Kunci pengaman agar terhindar dari air panas

Kunci pengaman menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas

Pipa Z baja antikarat tara pangan

Pipa Z baja antikarat tara pangan yang menjangkau bagian dasar botol agar tidak ada air yang tersisa

Tangki air baja antikarat tara pangan

Tangki air baja antikarat tara pangan

Spesifikasi

Spesifikasi filter

Media filter utama: Blok karbon
Ketepatan filter: 1 mikro
Kapasitas filtrasi: 4000L
Kartrid filter pengganti: ADD511

Spesifikasi umum

Suhu air dingin: ≤ 10 °C
Tegangan dan frekuensi: 220 V~ / 50 Hz
Suhu air panas: 90 °C

Daya

Mendinginkan: 85 W
Memanaskan: 170 W/350 W

Negara asal

Dispenser air: Cina

