



D-Line תצוגת

Signage Solutions

75 אינץ'

Powered by Android

קנדלה/מ"ר 500



75BDL4650D

חכם ומודולרי למשך חיים ארוך אפילו יותר

Android בהפעלת

מעוצב ליצירת עניין אצל הקהל ולשמח לקוחות. הצג הרב-צדדי הזה, המופעל Philips D-Line הצג לאינטגרציות תוכנה קלות, מתאים להשפעה בכל הגדרה Android 11 על ידי

הרחב את חוויית הצפייה שלך

- ADS צג לוח תצוגה רחבה

signage פתרונות יצירתיים לכל יישום

- לשמור ולנגן תוכן עם זיכרון פנימי
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- משולב Bluetooth ו-WiFi 6 מודול

אנו דואגים לך. לעסק שלך ולקהל שלך

- אופציונלי לחיבור אמין 4G/LTE מודול
- מודולריות - חיי מוצר ארוכים יותר
- מבטיח שהצג שלכם לעולם לא יהיה ריק. FailOver.

מקסום השפעת המסר שלך

- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן
- לקבלת תוצאות מהפכניות Wave-לתפוס את ה

Highlights

זיכרון פנימי



שמרו ונגנו תוכן עם זיכרון פנימי. העלו את המדיה שלכם לצג ונגנו את התוכן באופן מיידי. באמצעות עבודה בשילוב עם הדפדפן הפנימי, הוא גם משמש כזיכרון מטמון כאשר מזרימים תוכן מקוון. אם מתרחשת תקלה ברשת, הזיכרון הפנימי ממשיך להפעיל את התוכן על ידי הצגת גרסת מטמון שלו, וכך מובטח שהמדיה שלכם נשארת על הצג אפילו אם הרשת נופלת.

ADS צג לוח תצוגה רחבה

לצפייה רחבה. ADS להיראות מכל זווית עם טכנולוגיית מתקדם מספק עיבוד תמונה Super Dimension מתג מהיר בצג למעברי תוכן חלקים, לדיוק תמונה מרשים ולהעתקת צבעים מעולה עם זווית צפייה של 180 מעלות.

FailOver

טכנולוגיה מהפכנית שמנגנת על הצג באופן - FailOver אוטומטי תוכן גיבוי, חשובה ביותר לאפליקציות מסחריות תובעניות, במקרה הלא סביר של כשל בנגן פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור FailOver המדיה. פשוט בחרו חיבור קלט ראשי וחיבור ואתם מוכנים להגנה מיידיית על התוכן.

מודולריות

הרחיבו את הצג שלכם לעתיד עם הגישה המודולרית שלנו. יוצרים הזדמנויות לחיי מוצר ארוכים יותר עם רכיבים המתנתקים ומוחלפים בקלות, ומיקוד רב על מופחתת WEEE קיימות, עם פסולת.

Android 11 מופעל באמצעות

של פיליפס שברשותך, המופעל D-Line הצג מסדרת משולב, מספק את חוויית i-Wifi 11 Android באמצעות הצג המושלמת, המאובטחת והמחוברת ביותר. הצג מקוריות, וכך מאפשר לך Android ממוטב לאפליקציות להתקין אפליקציות רשת ותוכנה ישירות לצג, ומבטל את הצורך בנגן מדינה חיצוני.

SmartBrowser

להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן באמצעות תוכן Chromium המשולב מבוסס HTML5 דפדפן לתוכן מקוון ולהתחבר לצג יחיד, או לכל הרשת שלכם, פשוט התחברו. UHD אלאורך או לרוחב, ברזולוציית 4 RJ45 או דרך כבל WiFi לאינטרנט דרך.

PPDS Wave

שחררו את העוצמה, הרב-תכליתיות והחוכמה שבצגי Wave. באופן מרוחק באמצעות D-Line פיליפס מסדרת פלטפורמת ענן מהפכנית זו מעניקה לכם שליטה מלאה, עם התקנה והגדרה פשוטות, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה והגדרת לוחות זמנים לצריכת אנרגיה. חסכו זמן ואנרגיה וצמצמו את ההשפעה על הסביבה.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 189.3 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 74.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
מ"מ 0.4296 x 0.4296: מרווח בין פיקסלים
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
500 cd/m² בהירות: 500
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1200:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
ms זמן תגובה (טיפוסי): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, Motion
compens. deinterlacing, שיקור ניגודיות דינמי, סריקה, פרורגרסיבי
פירוורסיבי
ADS טכנולוגיית הלוח
Android 11 מערכת הפעלה
Haze: 25%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
DVI-I כניסת וידאו: (x 1), 1.4 יציאת צג (x1), HDMI 2.0
(x2), USB 3.0 (x2), VGA (דרך) (DVI)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
LTE, Micro USB מחברי אנטנה
(x1) (OTG), USB 2.0 (x1)
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.4
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית
IR שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RS232C
WiFi: WiFi 6 + Bluetooth 5.2 מודול הכנסה
(בהחלקה)

נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)
x10 מטריצה מדורגת: עד 15
Pixel Shift פונקציות לחיסכון בחשמל
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה
IR, DisplayPort, RS232 לולאת אותות: לולאת
Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל
4 גיגה-בייט mPCIe חריץ, RS232, נייתן לבקרה ברשת
חיבורי, RJ45, WiFi
WiFi: a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac פרוטוקול

צליל

2 (RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים:

חשמל

הרץ 60 - 50 AC, רשת החשמל: 100-240 וולט
W תצרוכת (טיפוסית): 187
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
G תוויית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1024, 60 הרץ, 1080 x תבניות מחשב: 1920
הרץ, 60, 720 x הרץ, 60, 1280 x הרץ, 60, 1024
x 60 הרץ, 60, 900 x הרץ, 60, 1680 x הרץ, 60, 1440
x 2160 ב-30, 60 הרץ, 640 x הרץ, 60, 3840
הרץ, 60, 480 x 600, 60 הרץ, 800
הרץ, 50, 60, 1080, 50, קתבניות וידאו: 1080
50, קהרץ, 50, 576, 50, 576, קהרץ, 60, 480, 480i,
50, 60 הרץ, 2160p, 50, 60 Hz, קהרץ, 720

מידות

רוחב המקלט: 1683.5 מ"מ
משקל המוצר: 36.3 ק"ג
גובה המקלט: 961.7 מ"מ
עומק המקלט: 91.8 (בהתקנה על הקיר) /
69.5 (בידית) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 66.28 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 37.86 אינץ'
M8, מ"מ (V) x400 (H) התקנה על קיר: 600
'עומק המקלט (אינץ')':
'אינץ' (D@Wall mount) / 2.74 (D@Handle) 3.61
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר (קילו): 80.0 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF: 50,000
°C טווח טמפרטורות (אחסון): -20 ~ 60
RH (ללא) [RH]: 20 ~ 80% טווח לחות (בהפעלה)
(התעבות)
RH (ללא) [RH]: 5 ~ 95% טווח לחות (באחסון)
(התעבות)

יישומי מולטימדיה

USB: MPEG, H.263, H.264, H.265, הקרנת וידאו דרך
AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, HEAAC, MPEG השמעת שמע דרך

גנן פנימי

CPU: 2x A72 + 4x A53
GPU: ARM Mali-T860 MP4
RAM זיכרון: 4 גיגה-בייט
32 גיגה-בייט eMMC אחסון

אביזרים

(daisy-chain) אביזרים כלולים: כבל חיבור משורשר
USB כיסוי, AC, הלוגו של פיליפס, מכסה מתג, RS232
(x1), IR (1.8 מ') כבל חיישן, ברגים, כבל מתח, (x1)
כבל, AAA מדריך התחלה מהירה, שלט רחוק וסוללות
RS232, (3x) חבק לחוטים, Wi-Fi, מודול

שפות

שפות מוצגות על המסך: צרפתית, German,
סינית, Italian, ספרדית, פולנית, טורקית, רוסית,
Danish, מפושטת, סינית מסורתית, ערבית, יפנית,
Portuguese, Swedish, נורבגית, Dutch, Finnish
אחריות: 3 שנות אחריות
הגבלת חומרים) CE, RoHS: אישורים תקינותיים
(מסוכנים) CB, CCC, EMF, FCC, Class A, EnergyStar
8.0, UL

