

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

מוניטור וידאו דיגיטלי
לתינוק

Advanced

פרטית (אדפטיבית FHSS טכנולוגיית)
ומאובטחת

מסך בגודל 2.7 אינץ' עם ראיית לילה
ברורה

שירי ערש מרגיעים ודיבור ישיר

זמן פעולה של עד 12 שעות

SCD835/26

תמיד קרוב לתינוק שלך

A-FHSS פרטי ומאובטח עם טכנולוגיית

מאפשר לך לשמור על קשר מאובטח ופרטי עם תינוקך כל הזמן. Philips Avent SCD835 המוצץ בגודל LCD מסך) לשמוע את התינוק באיכות שמע מושלמת וגם לראות אותו בתמונה חדה ביותר ביום ובלילה, (2.7 אינץ'.

Private and secure connection

- מסך בגודל 2.7 אינץ' בעל רזולוציה גבוהה עם ראיית לילה ברורה
- חיסכון באנרגיה עם אינדיקציה לחיבור Eco מצב
- שמעי את תינוקך בצורה ברורה
- אדפטיבית FHSS חיבור פרטי ומאובטח עם טכנולוגיית

Freedom, flexibility, comforting & soothing

- בחרי ברמת הצליל הטובה ביותר לסביבתך
- *טווח של עד 300 מטרים
- שירי ערש מרגיעים כדי להשקיט את תינוקך
- *גמישות רבה יותר עם זמן פעולה של עד 12 שעות
- דברי עם ילדך מרחוק

Reliability and reassurance

- LED תדעי שאת מחוברת עם התראות של נוריות

Highlights

אדפטיבית, פרטית ומאובטחת FHSS טכנולוגיית



קישור ייחודי לשפופרת בשביל חיבור פרטי ומאובטח דילוג) Adaptive FHSS לתינוק. בשילוב עם טכנולוגיית החדשה להפרעה מינימלית (תדר פזור ספקטרום

'מסך צבעוני בגודל 2.7 אינץ'

תראי את תינוקך, ביום ובלילה, עם ראיית לילה אינפרא אדומה ברורה, המופעלת אוטומטית בחושך. תיהני משנתו של תינוקך עם מסך 2.7 אינץ' צבעוני וגדול במיוחד בעל רזולוציה גבוהה.

סרטון וידאו קולי מושלם

שמעי כל צחקוק קטנטן, גרגור ושיהוק בבהירות מושלמת. לא רק לראות את התינוק אלא גם לשמוע אותו בכל עת עם איכות גבוהה וצליל ברור.

מצב ECO

כדי לצמצם את צריכת החשמל הפעילי את מצב בשעות השקטות בחדר התינוק, תוך ידיעה שאת מחוברת לתינוק דרך אינדיקציית החיבור הייחודית. מצב מכבה את שידורי השמע/וידאו והיחידות ECO מתחברות רק כאשר התינוק משמיע צליל.

תמיד מחובר

תדעי תמיד מתי המוניטור שלך בטווח קליטה ומחובר. יחידת ההורים תתריע בפניך כשהמוניטור שלך מחוץ לטווח הקליטה או כשהסוללה חלשה, כך תוכלי לוודא שאת תמיד מחוברת לתינוקך.

'טווח של 330 מ'



טווח קליטה של עד 50 מטרים בתוך הבית*, טווח *קליטה של עד 300 מטרים בחוץ.

זמן פעולה של עד 12 שעות



יחידת ההורים הנוחה והנטענת תעניק לך את החופש לפקח באופן אלחוטי עד 12 שעות, לפני שיהיה צורך להטעין אותה.

דיבור ישיר



לפעמים כל מה שתינוקך צריך הוא הצליל המרגיע של קולך. בלחיצה אחת על תכונה חיונית זו, את יכולה להתחבר לתינוקך מכול מקום בבית.

שירי ערש

אין כמו שיר ערש עדין כדי להרגיע תינוק חסר מנוחה. מכל חדר בבית תוכלי לבחור אחת מחמש מנגינות מרגיעות ולהחליף, וכך לעזור לתינוקך להירדם ללא מאמץ.

בקרת רגישות

המוניטור מאפשר לך להגדיר את רגישות המיקרופון של יחידת התינוק. רגישות המיקרופון קובעת את רמת הרעש שיחידת התינוק תזהה, כלומר, תרצי לשמוע כשתינוקך בוכה אבל אולי תהיי מעוניינת פחות במלמולים שלו.

Specifications

חשמל

אספקת חשמל: 100 – 240 וולט / 50 - 60 הרץ

תכונות

FHSS טכנולוגיית וידאו דיגיטלי: כן, טכנולוגיית

אדפטיבית

רגישות צליל מתכווננת: כן

'מסך צבעוני בגודל 2.7 אינץ' LCD מסך

תפס לחגורה: כן

סגנון תפריט: סמלים

אינדיקציה שהמכשיר מחובר וטווח קליטה: כן

אשירי ערש: כן, 5

טווח הקליטה בחוץ עד: 300 מטרים

חיישן טמפרטורה: לא

מצב רטט: לא

