

PHILIPS

İtilebilir-çekilebilir
akıllı kilit

8000 series

Ağ geçidiyle çalışma*

Uzaktan kilit açma

"0" tuşuyla sessize alın

İç mekan hızlı açma anahtarı



DDL801LAFKB



Uzaktan akıllı bağlantı

Kapınızın önündeki aktiviteleri kontrol edin

Gerçek zamanlı akıllı kontrol ile güvenlik parmaklarınızın ucunda! Ağ geçidine bağlanın ve mobil uygulama ile eşleştirin. Philips DDL801-5HBS, kilitleme günlüklerine ve uyarılarına erişerek anında kilit açma olanağı sağlar. Her zaman, her yerde kapınızın önündeki aktiviteleri kontrol edin!

Güvenli koruma, yerleşik akıllı özellikler

- Güvenlikle ilgili endişelere elveda
- Kilidi açmak için çevirin
- Ek güvenlik için kilit açmada ekstra bir adım

Mükemmel kilitle akıllı yaşam

- Her zaman kapınızdan haberdar olun
- Kilidi anında açmak için dokunun
- Ziyaretçileriniz için sorunsuz giriş
- Tek kavramayla hızlı tanıma

Kolay yaşam bununla bitmiyor

- Tüm aile üyeleri için erişilebilir
- Kilidi anında açmak için dokunun
- Farklı dil ihtiyaçlarınızı kolayca karşılayın
- Aile dostu dinlenme modu

Özellikler

Uygulama üzerinden uzaktan erişim*



Ağ geçidimize ve uygulamamıza bağlı DDL801-5HBS ile kapınızı her yerden kolayca izleyebilirsiniz. Kilit durumunuzu kontrol edin, günlüklere erişin, kapı zili etkinliğini görüntüleyin ve gerçek zamanlı uyarılar alın: Hepsini parmaklarınızın ucunda. Her zaman ulaşılabilir olan daha güvenli ve daha akıllı bir güvenlik çözümüne geçiş yapın!

Uzaktan kilit açma



DDL801-5HBS, ağ geçidine bağlandıktan ve uygulamayla eşleştirildikten sonra, telefonunuzdan tek bir dokunuşla kapınızın kilidini uzaktan açabilirsiniz. Nerede olursanız olun, tek bir dokunuş size anında erişim sağlar. Uzaktan kilit açma rahatlığını hemen deneyimleyin!

Uzaktan PIN kodu paylaşımı



Ağ geçidimize bağlandıktan ve uygulamayla eşleştirildikten sonra DDL801-5HBS, uygulama üzerinden kolayca geçici PIN kodları*

oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Farklı ziyaretçileri ağırlamak için 6 saat geçerli tek seferlik kodlar*, yinelenen kodlar* veya zaman sınırlı kodlar* arasından seçim yapın. Bu esneklik, konukların girişini kolaylaştırırken evinizin güvenliğini ve konforunu artırır.

Yarı iletken parmak sensörü



Yarı iletken parmak izi sensörü ile doğrulama işlemi yalnızca 0,5 saniye* sürer. Kolu kavradığınızda, parmağınız doğal olarak tarayıcının üzerine denk gelir. Tanındıktan sonra kapıyı açmak için kolu itmeniz yeterlidir, böylece hızlı ve rahat bir deneyim elde edersiniz.

Gerçek zamanlı anlık uyarılar



İzinsiz müdahale, kapı dili anormallikleri, sistem kilidi ve etkin mod için uyarılar içeren DDL801-5HBS ile evinizi koruyun ve içinizi rahat tutun. Herhangi bir sorun yaşanması durumunda mobil uygulamanız üzerinden anında uyarı alırsınız, böylece sürekli koruma altında olursunuz ve güvenlikle ilgili endişeleriniz azalır.

İç mekan hızlı açma anahtarı



DDL801-5HBS'nin iç mekan düzeneğindeki hızlı açma geçiş anahtarıyla geliştirilen bu özellik, acil durumlarda içinizin rahat olmasını sağlar. Akıllı kilidin elektronik işlevleri başarısız olursa kapıyı zahmetsizce açmak için düğmeyi çevirmeniz yeterlidir. Güvenliğiniz bizim en büyük önceliğimizdir!

İkili doğrulama*



İkili doğrulama modunda, tanımlama için üç kilit açma yönteminden herhangi ikisini (parmak izi, PIN kodu veya anahtar etiketi) seçebilirsiniz. Kilidin açılması için her iki yöntem de başarıyla doğrulanmalıdır. Bu sayede evinizin güvenliği iki katına çıkar.

5 kilit açma yöntemi



Ailenizin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için beş uygun yöntem sunar: Mobil uygulamamız, parmak izi, PIN kodu, anahtar etiketi veya mekanik anahtar aracılığıyla kolayca kilidinizi açın.

8000 series

İtilebilir-çekilebilir akıllı kilit

DDL801LAFKB/00

Özellikler

İç mekanda dokunmaya duyarlı açılma



İç kapı kilidi kolumuzda dokunmatik ve kızılötesi sensörler bulunur. Kızılötesi sensörün elinizi algılayıp kapıyı zahmetsizce açması için kola dokunmanız yeterlidir. Kolay ve kullanışlı yapısıyla hareket halinde olanlar için mükemmel bir seçenektir!

Ses paketi OTA güncellemesi



DDL801-5HBS, varsayılan olarak Mandarin ve İngilizce sesli navigasyon ile birlikte gelir. Uygulamanın ses paketi OTA* güncellemesiyle seçtiğiniz üçüncü bir dili ekleyebilirsiniz. Şu anda akıllı kapı kilidi deneyiminizin çeşitliliğini artıran mevcut diller arasında İspanyolca, Portekizce, Endonezyaca ve Fransızca seçenekleri yer almaktadır.

"0" tuşuyla sessize alın



"0" tuşu hem rakam hem de sessize alma düğmesi olarak işlev görür. 2 saniye boyunca basıldığında sessiz modu etkinleştirir ve aileniz için sessiz bir gece imkanı sunar. Bu düşünceli tasarım, kolaylık ve rahatlık sağlayarak deneyiminizi iyileştirir!

Teknik Özellikler

Erişim çözümü

Dış mekanda kilit açma: Parmak izi, PIN kodu, Anahtar etiketi, Geçici PIN kodu, Mekanik anahtar

İç mekanda kilit açma: [OPEN] (AÇ) düğmesi, Geçiş anahtarı

Tasarım ve Görünüm

Renk: Gök grisi

Gövde: İtilebilir-çekilebilir stil

Kapasite

Kullanıcı PIN kodu: 20 set (tek seferlik kodlar dahil)

Ana PIN kodu: 1 set

Parmak izi: 100 set (ana parmak izi dahil)

Anahtar etiketi: 100 set

Güç Özellikleri

Güç kaynağı: 4 AA alkalın pil (en az), 8 AA alkalın pil (maks.)

Pil ömrü: 10 ay* (8 pil takılıken)

Harici güç kaynağı: 5 V power bank

Pil tipi: Alkalın pil

Kurulum Teknik Özellikleri

Kapı kalınlığı: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm, Diğer aralık*

Kapı açılma yönü: Soldan içe açılma, Soldan dışa açılma, Sağdan içe açılma, Sağdan dışa açılma

Kapı türü: Ahşap kapılar, Bakır kapılar, Güvenlik kapıları

Yatay mesafe: 60mm

Öne çıkan özellikler

Kilitleme modu: Mekanik kilitleme, Sistem kilitleme

Alarm: İzinsiz müdahale uyarısı, Düşük pil uyarısı, Etkin mod uyarısı, Kapı dili arızası uyarısı, Sistem kilitleme uyarısı

Güvenlik özellikleri: Gizli PIN kodu, İkili doğrulama, Etkin mod



* Ağ geçidi: Birlikte verilen aksesuar, DDL801-5HBS, uzaktan çalışma için ağ geçidi üzerinden ağa bağlanır.
* Uygulama: DDL801-5HBS, Home Access Uygulaması ile çalışır.
* Geçici PIN kodları: Tek seferlik, yinelenen ve zaman sınırlı kodlar toplu olarak geçici PIN kodları şeklinde adlandırılır.
* Tek seferlik kodlar: 1 saat içinde maksimum 10 benzersiz zaman sınırlı tek seferlik kod üretilebilir.
* Yinelenen kodlar: Her hafta belirli zamanlarda tekrar kullanılabilen kodlardır.
* Zaman sınırlı kodlar: Belirli bir süre içinde geçerli olacak şekilde ayarlanmış kodlardır.
* 0,5 saniye: Dahili test raporu verilerinden elde edilmiştir.
* İkili doğrulama: İkili doğrulama modunda uygulama, uzaktan tek dokunuşla kilit açma imkanı sağlar.
* OTA: Ürününüz şu anda İspanyolca, Portekizce, Endonezyaca ve Fransızca ses paketleri sunmaktadır ve daha fazla dil geliştirilme aşamasındadır. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Philips akıllı kapı kilidi satıcınızla iletişime geçin.