

PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Rodzaj źródła światła: H15

Żarówka LED do bezpośredniego montażu

Kompaktowa konstrukcja

6000 K chłodnego, białego światła

11580U2500CX



Ulepsz. Prowadź. Korzystaj.

Szybka, łatwa instalacja

Ulepsz reflektory swojego pojazdu, wybierając spośród gamy żarówek Philips Ultinon Access LED. Żarówki te są równie szybkie i łatwe w montażu jak lampy halogenowe! Zmodernizuj swoje oświetlenie, zyskując 80% jasności**, i korzystaj z najnowszej technologii LED dla swojego samochodu.

Szybka, łatwa instalacja

- Instalacja typu plug and play

Lepsza wydajność światła

- Lepsze parametry wiązki światła niż w przypadku żarówek halogenowych

Niezawodna jakość Philips

- Zgodność z normami motoryzacyjnymi
- Długotrwałe działanie

Dane techniczne

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Żarówka LED do bezpośredniego montażu

Spodziewane zalety: Szybka, łatwa instalacja

Opis produktu

Zastosowanie: Światła drogowe, światła do jazdy dziennej

Podstawa: PGJ23t-1

Oznaczenie: LED H15 11580 U2500 12/24 V CX

Oznaczenie typu źródła światła LED: [≈H15]

Okres eksploatacji: 2000 godzin

Oznaczenie ECE: nie

Temperatura eksploatacji: -40°C / +85°C

Seria: Ultinon Access HL

Technologia: LED

Typ: H15

Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65 (w reflektorze)

Homologacja ECE R37: nie

Homologacja ECE R10

Bez konieczności dopasowywania biegunowości

Homologacja: nie

Średnica: 35,30 mm

Wysokość: 77,50 mm

Właściwości światła

Lumeny: 1550/260 lm

Temperatura barwowa: 6000 K

Charakterystyka elektryczna

Moc: 16 W/2,6 W

Napięcie: 12/24 V

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 11580U2500CX

Kod zamówienia: 02981250

Dane logistyczne

Ilość w opakowaniu: 2 szt.

Dane opakowania

Pakowanie: Pudełko

EAN1: 8719018029829

EAN3: 8719018029836

Rodzaj opakowania: CX

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga netto na sztukę: 52 g

Długość [cm]: 9,5 cm

Szerokość [cm]: 4,7 cm

Wysokość [cm]: 7,9 cm

Waga netto na opakowanie: 104 g

Waga brutto: 132 g

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Długość: 20,2 cm

Szerokość: 10,5 cm

Wysokość: 10 cm

Pakowanie: Karton

Ilość: 4 zestawy / 8 szt.

Waga brutto na opakowanie zewnętrzne: 0,58 kg

Zalety

Instalacja typu plug and play

Dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED instalacja jest tak szybka i łatwa, że modernizacja świateł jest dziecinnie prosta! Nie ma potrzeby sprawdzania zgodności ani stosowania pierścieni mocujących: żarówki Philips Ultinon Access LED mają ultrakompaktową obudowę i zintegrowaną trzonek zgodny z normą IEC 60061. Ich bezpośrednia konstrukcja ma taką samą powierzchnię jak żarówki halogenowe, umożliwiając łatwą instalację w ciasnych przestrzeniach. Z łatwością pasują do pojazdów wyposażonych w żarówki typu H15 i zapewniają szeroką zgodność z większością modeli pojazdów*.

Wiązka światła lepsza od żarówek halogenowych

Żarówki Philips Ultinon Access LED zostały zaprojektowane tak, aby oferować lepszą wydajność wiązki światła niż żarówki halogenowe w kompaktowej, uniwersalnej konstrukcji. Wykorzystując najnowsze innowacje w technologii LED, zapewniają taki sam strumień świetlny jak standardowe żarówki halogenowe z homologacją ECE, ale znacznie poprawiają wydajność wiązki światła przy mniejszym zużyciu energii. Żarówki Philips Ultinon Access LED zapewniają kierowcom lepszą widoczność na drodze, ułatwiając dostrzeganie przeszkód i bezpieczniejszą jazdę.

Zgodność z normami motoryzacyjnymi

Zaawansowane technologicznie żarówki Philips są znane w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Mając świadomość, że wydajność naszych produktów zależy od ich zgodności z wymaganiami dzisiejszego środowiska motoryzacyjnego, projektujemy nasze produkty możliwie jak najbardziej zgodne ze standardami branżowymi. Nasze żarówki Philips Ultinon Access LED są zgodne z normami EMI dotyczącymi zakłóceń elektromagnetycznych. Precyzyjnie zaprojektowane, aby wytrzymać rygor współczesnego życia motoryzacyjnego, nasze żarówki nie zakłócają działania innych komponentów pojazdu.

Długotrwałe działanie

Żarówki Philips Ultinon Access LED są rygorystycznie testowane i sprawdzane w celu zapewnienia długotrwałości i wydajności. Nasz produkt zapewnia do czterech razy większą żywotność niż porównywalna żarówka halogenowa i jednolite światło przez cały okres eksploatacji żarówek. Seria Philips Ultinon Access jest objęta gwarancją firmy Philips. Ciesz się najlepszą technologią dzięki żarówkom Philips Ultinon Access LED.



