

PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Typ av lampa: H15

Direktmonterad LED-lampa

Kompakt design

Kallvitt ljus på 6 000 K

11580U2500CX



Uppgradera. Kör. Njut.

Snabb och enkel montering

Uppgradera ditt fordon's strålkastare med Philips Ultinon Access LED-sortiment. De här lamporna går lika snabbt och enkelt att montera som halogenlampor! Förbättra din belysning med 80 % extra ljusstyrka** och få den senaste LED-tekniken i bilen.

Snabb och enkel montering

- Enkel montering

Bättre ljusprestanda

- Bättre kägelprestanda än halogen

Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller fordonsstandarder
- Prestanda med lång livslängd

Car lights

LED-HL [≈H15]

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Direktmonterad LED-lampa
Väntade fördelar: Snabb och enkel montering

Produktbeskrivning

Tillämpning: HELLJUS, DRL
Sockel: PGJ23t-1
Beteckning: LED H15 11580 U2500 12/24 V CX
Beteckning LED-typ: [≈H15]
Livslängd: 2 000 timmar
ECE-märkning: Nej
Drifttemperatur: -40 °C/+85 °C
Sortiment: Ultinon Access HL
Teknik: LED
Typ: H15
Kapslingsklassning (IP): IP65 (i strålkastare)
Godkännande ECE R37: Nej
Godkännande ECE R10
Polaritetsfri
Homologering: Nej
Diameter: 35,30 mm
Höjd: 77,50 mm

Ljusegenskaper

Lumen: 1 550/260 lm
Färgtemperatur: 6 000 K

Elektriska specifikationer

Wattal: 16 W/2,6 W
Spänning: 12–24 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11580U2500CX
Beställningskod: 02981250

Logistisk information

Kvantitet i förpackning: 2 st

Förpackningsinformation

Förpackning: Förpackning
EAN1: 8719018029829
EAN3: 8719018029836
Förpackningstyp: CX

Produktinformation i förpackning

Nettovikt per del: 52 g
Längd [cm]: 9,5 cm
Bredd [cm]: 4,7 cm
Höjd [cm]: 7,9 cm
Nettovikt per förpackning: 104 g
Bruttovikt: 132 g

Förpackningsinformation

Längd: 20,2 cm
Bredd: 10,5 cm
Höjd: 10 cm
Förpackning: Kartong
Kvantitet: 4 set/8 st.
Bruttovikt per förpackning: 0,58 kg

LUM11580U2500CX/10

Funktioner

Enkel montering

Med Philips Ultinon Access LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Access LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats i fordon utrustade med lampor av H15-typ och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.

Käglan överträffar halogen

Philips Ultinon Access LED-lampor är utformade för att ge bättre kägelprestanda än halogenlampor i en kompakt, universell design. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED ger de samma ljusflöde som vanliga ECE-halogenlampor, men förbättrar käglaens prestanda avsevärt med mindre energi. Philips Ultinon Access LED-lampor ger förare bättre sikt på vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkrare.

Uppfyller fordonsstandarder

Den tekniskt avancerade Philips-belysningen har varit känd inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras kompatibilitet med kraven i dagens fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarder som möjligt. Våra Philips Ultinon Access LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör inte driften av andra fordonskomponenter.

Prestanda med lång livslängd

Philips Ultinon Access LED-lampor är grundligt testade och kontrollerade för att säkerställa långvarig hållbarhet och prestanda. Vårt sortiment ger upp till fyra gånger så lång livslängd som en jämförbar halogenlampa samt ett homogent ljus under hela lampans livslängd. Philips Ultinon Access LED-lamporna omfattas av Philips garanti. Njut av det bästa från dagens teknik med Philips Ultinon Access LED-lampor.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Publiceringsdatum
2024-12-23
Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02982 9

www.philips.com



Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lokala regelverk. Lamporna får inte användas på allmänna vägar.

** Jämfört med minsta lagkrav. Gäller H4, H7. Kan variera beroende på bilmodell och lamptyp.

*** 2 års garanti. Du hittar mer information om vår garantipolicy på philips.com/auto-warranty.