

PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Typ žárovky: H15

LED žárovka pro přímou instalaci

Kompaktní provedení

Studené bílé světlo o teplotě

6 000 K

11580U2500CX



Upgradujte. Řidte. Vychutnejte si jízdu.

Rychlá a snadná montáž

Upgradujte přední světlomety svého vozidla na světla Philips řady Ultinon Access LED. Tyto žárovky se montují stejně rychle a snadno jako halogenová světla! Vylepšete svá světla díky o 80 % lepšímu jasů** a využívejte ve svém vozidle ty nejnovější LED technologie.

Rychlá a snadná montáž

- Instalace způsobem plug-and-play

Lepší světelný výkon

- Lepší světelný výkon než halogenové žárovky

Spolehlivá kvalita Philips

- Splňuje normy automobilového průmyslu
- Dlouhodobý výkon

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: LED žárovka pro přímou instalaci
Očekávané výhody: Rychlá a snadná montáž

Popis výrobku

Aplikace: Dálková světla, denní svícení
Základna: PGJ23t-1
Označení: LED H15 11580 U2500 12/24V CX
Označení typu LED: [≈H15]
Životnost: 2000 hodin
Označení ECE: ne
Provozní teplota: -40 °C / +85 °C
Řada: Ultinon Access HL
Technologie: LED
Typ: H15
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP65 (ve světlometu)
Homologace ECE R37: ne
Homologace ECE R10
Libovolná polarita
Homologace: ne
Průměr: 35,30 mm
Výška: 77,50 mm

Charakteristika světla

Lumeny: 1550/260 lm
Teplota barev: 6 000 K

Elektrické vlastnosti

Příkon: 16 W / 2,6 W
Napětí: 12/24 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11580U2500CX
Objednací kód: 02981250

Logistické údaje

Počet v balení: 2 ks

Údaje na obalu

Obal: Krabice
EAN1: 8719018029829
EAN3: 8719018029836
Typ balení: CX

Informace na obalu výrobku

Čistá hmotnost na kus: 52 g
Délka [cm]: 9,5 cm
Šířka [cm]: 4,7 cm
Výška [cm]: 7,9 cm
Čistá hmotnost jednoho balení: 104 g
Hrubá hmotnost: 132 g

Informace na vnějším balení

Délka: 20.2 cm
Šířka: 10.5 cm
Výška: 10 cm
Obal: Karton
Množství: 4 sady / 8 ks
Hrubá hmotnost vnějšího balení: 0,58 Kg

Přednosti

Instalace způsobem plug-and-play

Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu H15*.

Světelný paprsek překonává výkon halogenové žárovky

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na silnici, čímž usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Splňuje normy automobilového průmyslu

Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.

Dlouhodobý výkon

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou důkladně testovány a kontrolovány, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá životnost a výkon. Naš sortiment žárovek nabízí až čtyřikrát delší životnost než ekvivalentní halogenové žárovky a produkuje homogenní světelný paprsek po celou dobu životnosti. Na žárovky Philips Ultinon Access LED se vztahují záruční podmínky společnosti Philips. Užijte si to nejlepší z moderní technologie díky žárovkám Philips Ultinon Access LED.



