

# PHILIPS



Casque supra-aural  
sans fil pour enfants

4000 series

Casque supra-aural sans fil  
Volume limité à 85 dB  
Éclairage LED. Partage audio  
Durable et pliable



TAK4200MP

## Sûr, ludique et parfait en déplacement

Avec des LED colorées sur les coques et une fonction ludique de partage audio sans fil, ce casque a tout pour plaire aux enfants. Son volume est limité pour protéger leurs jeunes oreilles. Grâce au mode spécial pour les déplacements, les enfants peuvent écouter de la musique en toute sécurité dans des environnements plus bruyants.

### **Casque supra-aural sans fil. Conçu pour les enfants.**

- S'amuser en toute sécurité. Limites de volume pour la maison et les déplacements\*
- Confortable pour les enfants et facile à utiliser
- Partage audio sans fil : plus on est de fous, plus on rit
- Design coloré avec éclairage LED

### **Application dédiée pour le contrôle parental**

- Robuste, durable et pliable
- Application Philips Headphones avec contrôle parental
- Longue autonomie et connexion sans fil facile

### **Idéal pour passer des appels avec un son exceptionnel**

- Des appels clairs avec les proches
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips
- Design intelligent. Emballage responsable

## 4000 series

Casque supra-aural sans fil pour enfants

TAK4200MP/00

# Points forts

### Volume plafonné à 85 dB\*



Spécialement conçu pour protéger les jeunes oreilles, ce casque est limité à 75 dB pour une écoute à la maison ou pendant qu'ils font leurs devoirs. Dans des environnements bruyants hors de la maison, les parents peuvent utiliser l'application Philips Headphones pour limiter le volume à 85 dB.\*

### Confortable pour les enfants



Les grands boutons de contrôle ronds situés en bas des coques facilitent l'utilisation de ce casque par des enfants. Les coques sont d'ailleurs plus petites et dotées de coussins doux pour offrir un confort optimal. L'arceau rembourré s'ajuste facilement pour une tenue parfaite et intègre des points à l'arrière pour aider les enfants à positionner correctement le casque.

### LED



Les LED colorées intégrées aux coques et le design multicolore ajoutent une touche lumineuse et unique au casque. Réglables sur plusieurs couleurs, elles permettent aux enfants d'afficher leur propre style.

### Partage audio sans fil

Si les amis de votre enfant possèdent également un casque Philips K4200, ils peuvent les connecter en série sans fil pour écouter le même contenu. L'un des casques doit être connecté à l'appareil qui diffuse le contenu. Chaque enfant doit ensuite appuyer quatre fois sur le bouton multifonctions pour activer le partage audio.

### Robuste, durable et pliable

Fabriqués à partir de matériaux durables et non toxiques, ce casque est conçu pour résister à un usage quotidien par les enfants. Lorsqu'ils ne s'en servent pas, il peut se plier à plat pour un rangement facile dans un tiroir. Vous pouvez également le replier de manière compacte sur lui-même, afin de le glisser facilement dans une poche ou un sac.

### Application Philips Headphones

Notre application dédiée peut être utilisée pour définir des limites de temps, afin que les enfants n'écoutent pas de musique trop longtemps. Elle

vous permet également de modifier la limite de volume du casque, à savoir 75 dB par défaut ou 85 dB en mode déplacements.

### Jusqu'à 45 heures de lecture

En week-end ou pour faire leurs devoirs, ce casque offre jusqu'à 45 heures d'autonomie avec une charge complète (qui prend 2 heures via le câble USB-C inclus). Les enfants peuvent facilement connecter ce casque à leurs appareils grâce au bouton Bluetooth®. De plus, la connectivité multipoint leur permet de le connecter à plusieurs appareils à la fois.

### Appels clairs

Le micro intégré permet aux enfants d'appeler leurs amis et leur famille. Un micro dédié capte le son de leur voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour d'eux.

### La signature sonore de Philips

Musique ou films : ils profiteront pleinement de ce qu'ils écoutent ! Ce casque supra-aural pour enfants est doté de larges haut-parleurs de 32 mm, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient leurs goûts, ils apprécieront un son chaleureux et naturel aux basses profondes.

### Design responsable

Ce casque est fabriqué à partir de matériaux recyclés, tandis que notre emballage sans plastique utilise du carton recyclé certifié FSC et de l'encre à base de soja.

## 4000 series

Casque supra-aural sans fil pour enfants

TAK4200MP/00

# Caractéristiques

### Niveau sonore

Système acoustique: Fermé  
Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz  
Diamètre du haut-parleur: 32 mm  
Impédance: 32 ohms  
Puissance d'entrée maximale: 20 mW  
Sensibilité: 112 dB (1 kHz)  
Type de haut-parleur: Dynamique

### Connectivité

Version Bluetooth<sup>®</sup>: 5,4  
Profils Bluetooth<sup>®</sup>: A2DP, AVRCP, HFP  
Portée maximale: Jusqu'à 10 m  
Connexion multipoint  
Codec pris en charge: SBC

### Carton externe

Longueur: 20.30 cm  
Nombre de produits emballés: 3  
Largeur: 15.00 cm  
Poids brut: 0.940 kg  
Hauteur: 21.70 cm  
GTIN: 1 48 95229 15897 6  
Poids net: 0.43 kg  
Poids à vide: 0.51 kg

### Pratique

Réglage du volume  
Prise en charge de l'application  
Philips Headphones  
Mises à jour du micrologiciel possibles  
Type de commande: Bouton  
Limitation du volume (max. 85 dB)

### Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce  
Autonomie en lecture: 45 heure(s)  
Auton. conv.: 19 heures  
Temps de charge: 2 heure(s)  
Poids de la batterie (total): 6.5 g  
Capacité de la batterie (casque): 300 mAh  
Autonomie de la batterie en mode veille: 180 days  
Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

### Dimensions du produit emballé

Hauteur: 21.7 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: Suspension  
Largeur: 18.8 cm  
Profondeur: 4.6 cm  
Nombre de produits inclus: 1  
EAN: 48 95229 15897 9

Poids brut: 0.262 kg  
Poids net: 0.144 kg  
Poids à vide: 0.118 kg

### Dimensions du produit

Hauteur: 18.00 cm  
Largeur: 16.00 cm  
Profondeur: 4.00 cm  
Poids: 0.129 kg

### Accessoires

Guide de démarrage rapide  
Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

### Design

Couleur: Violet magenta  
Style de port: Supra-aural  
Conception pliable: Plat/vers l'intérieur  
Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique  
Ajustement auriculaire: Supra-aural  
Type de coque: Arrière fermé

### Télécommunication

Micro pour les appels: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20595 6

