

PHILIPS

LED-FOG

[≈PS24W/PSX24W]

Car lights

Тип крушка: PS24W/PSX24W

LED крушка за директен монтаж

Компактна конструкция

6000 K студена бяла светлина

11086U2500CX



Надстройте. Шофирайте. Наслаждавайте се.

Бърз, лесен монтаж

Надстройте фаровете на автомобила си с LED гамата Philips Ultinon Access. Тези крушки са толкова бързи и лесни за монтиране, колкото и халогенните крушки! Подобрете осветлението си с 80% допълнителна яркост** и се насладете на най-новата LED технология в автомобила си.

Бърз, лесен монтаж

- Инсталиране тип Plug and Play

По-добра ефективност на светлината

- По-добра ефективност на светлинния лъч от халогенната светлина

Надеждно качество от Philips

- Съвместимост с автомобилните стандарти
- Дълготрайна ефективност

Акценти

Инсталиране тип Plug and Play

С LED крушките Philips Ultinon Access инсталацията е толкова бърза и лесна, че преоборудването с тях е детска игра! Няма нужда от проверки за съвместимост или адаптерни пръстени: LED крушките Philips Ultinon Access се предлагат с ултракомпактно тяло и интегрирана съвместима с IEC 60061 основа. Техният дизайн с директно прилягане има същия размер като халогенните крушки, което позволява лесен монтаж в тесни пространства. Те пасват лесно в превозни средства, оборудвани с крушки за фарове тип PS24W и PSX24W, и осигуряват широка съвместимост с повечето модели превозни средства*.

Лъчът превъзхожда халогенната светлина

LED крушките Philips Ultinon Access са проектирани да предлагат по-добра ефективност на светлинния лъч от

халогенните крушки в компактен, универсален дизайн. Като са използвани най-новите иновации в LED технологията, те осигуряват същия светлинен поток като стандартните халогенни крушки по ECE, но значително подобряват ефективността на лъча, като използват по-малко енергия. LED крушките Philips Ultinon Access осигуряват на водачите по-добра видимост на пътя, което улеснява откриването на препятствия и по-безопасното шофиране.

Съвместимост с автомобилните стандарти

Технологично усъвършенствано, осветлението на Philips е известно в автомобилната индустрия повече от 100 години. Осъзнавайки, че ефективността на нашите продукти зависи от тяхната съвместимост с изискванията на днешната автомобилна среда, ние проектираме продуктите си, като се съобразяваме възможно най-много с

индустриалните стандарти. Нашите LED крушки Philips Ultinon Access отговарят на стандартите EMI за електромагнитни смущения. Прецизно проектирани да издържат на тежките условия на съвременния автомобилен живот, нашите крушки няма да нарушат работата на други компоненти на автомобила.

Дълготрайна ефективност

LED крушките Philips Ultinon Classic са строго тествани и проверени, за да се гарантира дълготрайна издръжливост и производителност. Нашата гама предлага до четири пъти по-дълъг живот от сравнима халогенна крушка и хомогенна светлина през целия живот на крушката. Гаранционната политика на Philips обхваща LED крушки Philips Ultinon Access. Насладете се на най-доброто от съвременните технологии с LED крушките Philips Ultinon Classic.

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: LED крушка за директен монтаж
Очаквани ползи: Бърз, лесен монтаж

Описание на продукта

Приложение: Предни светлини против мъгла
Цокъл: PG20-3/7
Обозначение: LED PS24W/PSX24W 11086 U2500 12V 6W CX
Обозначение на тип светодиод: [≈PS24W/PSX24W]
Живот: 2000 часа
Маркировка за одобряване на типа (ИКЕ на ООН): не
Работна температура: -40°C/+85°C
Серия: Ultinon Access FL
Технология: LED
Тип: PS24W, PSX24W
Клас защита от проникване (IP): IP65 (в челник)
Хомология ECE R37: не

Хомология ECE R10
Без полярност
Хомология: не
Диаметър: 41,4 мм
Височина: 48,4 мм

Характеристики на светлината

Лумена: 750 lm
Цветна температура: 6000 K

Електрически характеристики

Мощност: 6 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11086U2500CX
Код за поръчка: 02978250

Логистични данни

Количество в кутията: 2 бр.

Данни за опаковката

Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018029799
EAN3: 8719018029805
Тип опаковка: CX

Информация за опакован продукт

Нето тегло на бройка: 16 гр
Дължина [см]: 9,5 см
Ширина [см]: 4,7 см
Височина [см]: 7,9 см
Нето тегло на опаковка: 32 г
Бруто тегло: 61 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 20.2 см
Ширина: 10.5 см
Височина: 10 см
Опаковка: Картон
Количество: 4 комплекта/8 бр.
Бруто тегло на външната опаковка: 0,53 кг



* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че използването на модернизирани LED светлини отговаря на приложимите законови изисквания. Крушките не са разрешени за използване по обществените пътища.
* * В сравнение с минималните нормативни изисквания. Отнася се за H4, H7. Може да варира в зависимост от модела на автомобила и типа на крушката.
* * * 2-годишна гаранция. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика.