

PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Type lampe: H15

LED-pære med direktemontering

Kompakt design

Opptil 6000 K, kjølig, hvitt lys

11580U2500CX



Oppgrader. Kjør. Kos deg.

Rask og enkel montering

Oppgrader frontlysene på bilen din med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærene er like raske og enkle å montere som halogenpærer. Få bedre belysning med 80 %* mer lysstyrke**, og gled deg over den nyeste LED-teknologien i bilen din.

Rask og enkel montering

- Plug-and-play-installasjon

Bedre lys

- Bedre lys enn halogen

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Oppfyller bilindustristandardene
- Langvarig ytelse

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkt høydepunkt: LED-pære med direktemontering

Forventede fordeler: Rask og enkel montering

Produktbeskrivelse

Bruk: Fjernlys, DRL

Base: PGJ23t-1

Betegnelse: LED H15 11580 U2500 12/24 V 11 W CX

Betegnelse LED-type: [≈H15]

Levetid: 2000 timer

Merking ECE: nei

Driftstemperatur: -40 °C / +85 °C

Serie: Ultinon Access HL

Teknologi: LED

Type: H15

Kapslingsgrad (IP): IP65 (i frontlys)

Typegodkjenning ECE R37: nei

Typegodkjenning ECE R10

Polaritetsfri

Typegodkjent: nei

Diameter: 35,30 mm

Høyde: 77,50 mm

Lysegenskaper

Lumen: 1550 / 260 lm

Fargetemperatur: 6000 K

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 16 W / 2,6 W

Spenning: 12/24 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11580U2500CX

Bestillingskode: 02981250

Logistiske data

Antall i esken: 2 deler

Emballasjeopplysninger

Innpaket: Eske

EAN1: 8719018029829

EAN3: 8719018029836

Emballasjetype: CX

Pakket produktinformasjon

Nettovekt per del: 52 g

Lengde [cm]: 9,5 cm

Bredde [cm]: 4,7 cm

Høyde [cm]: 7,9 cm

Nettovekt per pakning: 104 g

Bruttovekt: 132 g

Emballasjeinformasjon

Lengde: 20.2 cm

Bredde: 10.5 cm

Høyde: 10 cm

Innpaket: Kartong

Antall: 4 sett / 8 stk

Bruttovekt per pakning: 0,58 kg

Høydepunkter

Plug-and-play-installasjon

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installering så raskt og enkelt at ettermonteringen blir barnemat! Det er ikke behov for kompatibilitetskontroller eller adapterringer: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integrert IEC 60061-kompatibel sokkel. Designen med direkte passform har samme fotavtrykk som halogenpærer, noe som muliggjør enkel installasjon på trange steder. De passer lett inn i biler som er utstyrt med H15-pærer, og sørger for bred kompatibilitet med de fleste bilmodeller*.

Beam utkonkurrerer halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet for å gi bedre lys enn halogenpærer i en kompakt, universell utforming. Bruk av de nyeste innovasjonene innen LED-teknologi gir samme lysfluks som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer strålen betydelig ved bruk av mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer gir føreren bedre sikt på veien, noe som gjør det enklere å oppdage hindringer og kjøre tryggere.

Oppfyller bilindustristandardene

Philips Lighting er teknologisk i forkant og har vært kjent i bilindustrien i over 100 år. Når vi er klar over at ytelsen til våre produkter avhenger av deres kompatibilitet med kravene i dagens bilmiljø, designer vi våre produkter så tett opptil bransjestandardene som mulig. Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standardene for elektromagnetisk interferens. Våre lypærer er presisjonsutviklet for å tåle påkjenningene til moderne bilbruk, og vil ikke forstyrre funksjonen til andre kjøretøykomponenter.

Langvarig ytelse

Philips Ultinon Access LED-pærene er grundig testet og kontrollert for å sikre langvarig holdbarhet og ytelse. Utvalget vårt har opptil fire ganger så lang levetid som en sammenlignbar halogenpære og homogent lys gjennom hele pærens levetid. Philips Ultinon Access LED-pærene dekkes av Philips-garantien. Få det beste av dagens teknologi med Philips Ultinon Access LED-pærene.

