

# PHILIPS



Lanterna de bolso

Xperion 6000

Boost de 200 lm/Eco de 100 lm

Refletor de 120 lm

Prendedor magnético rotativo

Duração da bateria: 3h (Eco: 5,5h)



LUMX60PENX1

## Projetado pensando em você

Companheira de trabalho de LED compacta

Projetada com um feixe amplo de 200 lúmens, a compacta e ergonômica Philips Xperion 6000 Penlight é ideal para todos os trabalhos de inspeção. A Penlight é equipada com um feixe de tocha de 120 lm para direcionar a luz onde necessário.

### Garantia estendida

- Estenda sua garantia on-line para 3 anos

### Lida facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

### Design inteligente e ergonômico

- Indicador de status da bateria
- Prendedor giratório inteligente, ímãs fortes e estrutura ergonômica

### Enxergue o que ninguém mais consegue ver

- Luz LED Premium
- Bateria de longa duração em diferentes modos de luz

# Xperion 6000

Lanterna de bolso

## Especificações

### Especificações de marketing

**Destaque do produto:** Prendedor magnético rotativo

**Benefícios esperados:** Projetado pensando em você

### Descrição do produto

**Opções sem o uso das mãos:** Prendedor giratório, ímãs fortes

**Gancho:** N

**Classificação de proteção contra impacto (IK):** IK07

**Ímã:** 2 ímãs

**Materiais e acabamento:** ABS robusto

**Temperatura de operação:** -10 °C a 40 °C

**Linha:** Xperion 6000

**Tecnologia:** COB LED

**Detector de vazamento UV:** N

**Classificação de proteção de entrada (IP):** IP65

**Resistente a:** Graxa, óleo, solventes de oficinas

### Características da luz

**Ângulo de feixe:** 80 grau

**Temperatura de cor:** 6000 K

**Ângulo de feixe (pointer):** 15 grau

**Saída de luz (pointer):** 120 lúmens

**Saída de luz (eco):** 100 lúmenes

**Saída de luz (Boost):** 200 lúmens

### Características elétricas

**Voltagem:** 3,2 volt

**Fonte de alimentação:** Bateria recarregável

**Capacidade da bateria:** 1200 mAh

**Tempo de funcionamento da bateria (boost):**

Até 3 horas

**Tempo de funcionamento da bateria (Eco):** Até

5,5 horas

**Tipo da bateria:** Bateria de lítio

**Tipo de plugue:** Não incluso

**Tipo de cabo de carregamento:** USB Tipo C

**Tempo de carregamento da bateria:** Até

1,6 horas

**Potência em watts:** 2 W

**Tempo de funcionamento da bateria (Pointer):**

Até 3,5 horas

### Informações do pedido

**Entrada do pedido:** X60PENX1

**Código do pedido:** 02169431

### Informações da embalagem

**EAN1:** 8719018021694

**EAN3:** 8719018021700

### Informações do produto fornecido

**Comprimento:** 19 cm

**Largura:** 5 cm

**Altura:** 3 cm

**Quantidade no pacote / quantidade mínima:** 6

**Peso com as pilhas:** 80 g

**Comprimento do cabo:** Cabo USB tipo C de

100 cm

LUMX60PENX1/10

## Destaques

### Vários modos de luz

A lanterna de bolso Philips Xperion 6000 Penlight produz luz LED branca brilhante e natural para maximizar o conforto visual e reduzir a fadiga ocular para um trabalho sem fadiga. O feixe principal da Philips Xperion 6000 Penlight oferece dois modos de luz: um feixe principal de 200 lm ("Amplificação") que pode ser reduzido para 100 lm ("Eco") e um foco de 120 lm para direcionar a luz quando necessário. Essa flexibilidade de saída permite controlar qualquer trabalho de inspeção disponível.

### Modos de luz para várias necessidades

A lanterna de bolso Philips Xperion 6000 Penlight foi projetada para estar pronta para a ação. Uma única carga fornece energia suficiente para todas as suas tarefas diárias de inspeção. Nossa lanterna de bolso dura até 5,5 horas no modo Eco, 3 horas no modo de Amplificação e 3,5 horas com o foco. Equipada com uma potente bateria de íons de lítio, a lanterna de bolso Philips Xperion 6000 pode ser totalmente carregada em 1,6 horas via USB-C, garantindo a máxima utilização da sua luz LED brilhante.

### Indicador de status da bateria

Veja quando a bateria precisa ser carregada. A Philips Xperion 6000 Penlight possui um indicador de status da bateria que mostra por quanto tempo a lâmpada de trabalho pode funcionar antes que a bateria se esgote. Nunca mais fique sem energia no meio de um trabalho.

### Permite o trabalho sem o uso das mãos

Desenvolvida para sua conveniência, a estrutura ergonômica da Philips Xperion 6000 Penlight permite que você a segure firmemente. Se você precisar de ambas as mãos livres ao trabalhar, posicione a luz com segurança usando seus dois ímãs fortes, um no prendedor giratório e o outro na parte inferior da lâmpada. O botão liga/desliga fica na parte de trás da Penlight para evitar que a luz atinja diretamente os olhos quando você a liga.

### Projetada para durar

A Philips Xperion 6000 Penlight foi desenvolvida para os ambientes mais desafiadores e conta com resistência a impactos IK07, é à prova d'água com classificação IP65 e possui uma superfície resistente a produtos químicos e solventes. The Philips Xperion 6000 Penlight foi feita para durar, porque até mesmo os profissionais mais habilidosos precisam de ajuda extra.

### Até 3 anos de garantia

Aproveite a garantia padrão de 2 anos da Philips e mais 1 ano adicional.\*

