

PHILIPS

Linha

Xperion 6000

Boost de 300 lm/Eco de 150 lm

Refletor de 120 lm

Duração da bateria: 4,5h (Eco: 8h)

Durável com amplo feixe de luz



X60LINEX1

Projetado pensando em você

Desempenho duradouro de iluminação avançada

Desenvolvida com um feixe amplo de 110° de 150 lm no Modo Eco e 300 lm no Modo de amplificação, a linha Philips Xperion 6000 é ideal para iluminar áreas maiores. Ela é equipada com um feixe de tocha de 120 lm para direcionar a luz para onde for necessário.

Garantia estendida

- Estenda sua garantia on-line para 3 anos

Lida facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP65/IK07)

Design inteligente e ergonômico

- Prendedor giratório inteligente com ímã e estrutura ergonômica
- Iluminação de precisão com amplo ângulo de feixe

Enxergue onde ninguém mais consegue ver

- Longo tempo de funcionamento em diferentes modos de luz
- Iluminação LED versátil com qualidade premium

Destaques

Vários modos de luz



A linha Philips Xperion 6000 produz luz LED branca natural brilhante para maximizar o conforto visual e reduzir o cansaço ocular, permitindo um trabalho sem fadiga. O feixe principal da linha Philips Xperion 6000 oferece dois níveis de saída: 150 lm no modo Eco, para maior vida útil da bateria, e 300 lm no modo de Amplificação. Essa flexibilidade permite escolher a quantidade certa de brilho para o trabalho.

Modos de luz para várias necessidades



A linha Philips Xperion 6000 foi desenvolvida para estar pronta para uso. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia inteiro de trabalho: até 8 horas no modo Eco, 4,5 horas no modo de Amplificação e 9 horas com o feixe de

lanterna. Equipada com uma potente bateria de íons de lítio, a linha Xperion 6000 pode ser completamente carregada em 3,5 horas via USB-C, garantindo o uso máximo de sua luz LED brilhante.

Ilumine seu trabalho



A linha Philips Xperion 6000 possui um módulo de luz com ângulo de feixe de 110°, garantindo uma iluminação mais ampla da sua área de trabalho.

Permite o trabalho sem o uso das mãos



A alça ergonômica com revestimento antiderrapante permite segurar a lanterna com segurança. Precisa das mãos livres? Utilize o gancho retrátil rotativo 360° ou o ímã forte para posicionar a luz com firmeza. O botão

liga/desliga está estrategicamente localizado na parte traseira para evitar que a luz brilhe diretamente nos olhos ao ligá-la.

Desenvolvida para resistência



Projetada para enfrentar os desafios dos ambientes mais desafiadores, a linha Philips Xperion 6000 conta com resistência a impactos IK07, é à prova d'água com classificação IP65 e possui uma superfície resistente a produtos químicos e solventes. Feita para durar, porque até mesmo os profissionais mais habilidosos precisam de ajuda extra.

Até três anos de garantia



Aproveite a garantia padrão de dois anos da Philips e mais um ano adicional¹

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Durável com amplo feixe de luz

Benefícios esperados: Projetado pensando em você

Descrição do produto

Opções sem o uso das mãos: Gancho giratório, ímã forte

Gancho: Rotação de 360°

Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07

Ímã: 1 ímã

Materiais e acabamento: ABS robusto

Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C

Linha: Xperion 6000

Tecnologia: LED SMD

Detector de vazamento UV: N

Classificação de proteção de entrada (IP): IP65

Resistente a: Graxa, óleo, solventes de oficinas

Características da luz

Ângulo de feixe: 110 grau

Temperatura de cor: 6000 K

Ângulo de feixe (pointer): 40 grau

Saída de luz (pointer): 120 lúmens

Saída de luz (eco): 150 lúmens

Saída de luz (Boost): 300 lúmens

Características elétricas

Voltagem: 3,7 volt

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Capacidade da bateria: 2200 mAh

Tempo de funcionamento da bateria (boost):

Até 4,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até

8 horas

Tipo da bateria: Bateria de lítio

Tipo de plugue: Tomada UE (não incluída para o Reino Unido)

Tipo de cabo de carregamento: USB Tipo C

Tempo de carregamento da bateria: Até 3,5 horas

Potência em watts: 3 W

Tempo de funcionamento da bateria (Pointer):

Até 9 horas

Informações do pedido

Entrada do pedido: X60LINEX1

Código do pedido: 01473331

Informações da embalagem

EAN1: 8719018014733

EAN3: 8719018014740

Informações do produto fornecido

Comprimento: 5 cm

Altura: 31 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6

Peso com as pilhas: 382 g

Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Informações na embalagem externa

Comprimento: 33 cm

Largura: 23.5 cm

Altura: 12.5 cm

