

PHILIPS

Auxiliar de partida
de bateria de carro

Car Jump Starter

Carrega dispositivos eletrônicos

Informações da tela de exibição
LED

Luz integrada ajustável

Proteções dos recursos de
segurança

LUMJS7310X1



Inicie a sua aventura

O Philips JS7310 é um potente auxiliar de partida com diagnóstico de bateria integrado. Ele dá a partida em baterias de carro descarregadas com confiança e facilidade. Suas várias tomadas para carregar dispositivos oferecem tranquilidade durante toda a viagem.

Capacidade avançada de auxiliar de partida

- A potente bateria de lítio dá partida no veículo instantaneamente

Ferramenta portátil multifuncional valiosa

- A bateria de alta capacidade carrega totalmente seus dispositivos portáteis
- Carregamento rápido de 100 W via tipo C e saída de 150 W CC
- Verifique facilmente o status da bateria do veículo

Altamente confiável e seguro de usar

- Oito recursos de segurança protegem você e seu veículo

Design inovador e fácil de usar

- A tela de LED integrada exibe as principais informações operacionais
- A tela mostra o status da bateria em tempo real
- Auxílio de partida fácil à noite com luz LED integrada
- Mantenha o funcionamento da caixa térmica Philips por oito horas**

Qualidade de classe automotiva desenvolvida para durar

Destaques

Auxiliar de partida potente

O Philips JS7310 é equipado com uma potente bateria de lítio, que atende ao padrão de segurança UN38.3. Sua corrente de pico de 1100 A pode facilmente auxiliar a partida da maioria dos veículos a gasolina de 12 V com até 6,2 litros e veículos a diesel de 12 V com até 4,0 litros.** Com carga completa, pode auxiliar a partida de uma bateria de veículo descarregada 40 vezes em carros a gasolina.* Também funciona em baixas temperaturas, operando em condições de até -20 graus Celsius.

Energia de reserva na estrada

Equipado com uma bateria de lítio segura de 216 Wh, o Philips JS7310 é um carregador portátil de alta capacidade. Com 2 saídas USB-A integradas, 1 saída USB-C e 2 saídas CC, ele pode recarregar uma ampla variedade de dispositivos portáteis, perfeito para uso em movimento. Ele pode carregar um smartphone até 20 vezes, um laptop de 50 W por 4 horas contínuas e uma lâmpada de acampamento de 4 W por 50 horas****. Com o Modo de corrente baixa, ele também pode carregar dispositivos que exigem uma corrente menor, como fones de ouvido e relógios inteligentes. Além disso, com até 1.000 ciclos de carga, a bateria possui longa vida útil.

Carregamento rápido de 100 W via tipo C

Equipado com uma interface USB Tipo C que suporta entrada e saída de até 100 W, o JS7310 pode carregar completamente em 2,5 horas.**** Pode até sair de uma descarga completa para auxiliar a partida de uma bateria de carro descarregada em apenas 18 minutos de carregamento.**** Além disso, o dispositivo é equipado com um adaptador isqueiro. Com potência máxima de até 150 W, pode alimentar equipamentos veiculares de 12 V, como geladeiras automotivas, lavadoras, inversores CA/CC e bombas de ar.

Diagnóstico da bateria do veículo

Conecte as garras do Philips JS7310 à bateria do carro e a tela exibirá a tensão da bateria em tempo real. Quando detectar uma bateria de carro com baixa voltagem, um ícone de aviso piscará na tela, notificando que é necessário carregar ou verificar a bateria. Verificações

regulares como esta ajudam a manter a integridade da bateria para que você nunca fique sem o carro quando mais precisar.

Extremamente seguro de usar

Projetado com oito recursos de segurança, incluindo proteção contra temperatura excessiva, polaridade reversa, carga reversa, sobretensão, sobrecorrente, descarga excessiva, sobrecarga e curto-circuito, o Philips JS7310 protege você contra danos, enquanto protege a si mesmo e ao seu veículo. Mesmo que as garras sejam conectadas incorretamente ou unidas, você estará totalmente protegido. O dispositivo se desliga automaticamente se detectar temperatura excessiva para evitar superaquecimento.

Tela prática embutida

O Philips JS7310 possui uma tela LED de 3,2 polegadas fácil de usar, que fornece orientações operacionais úteis. Se os prendedores forem conectados aos terminais da bateria errados, a tela exibirá imediatamente uma mensagem de aviso, mantendo você informado e seguro. Quando tudo estiver configurado corretamente, você verá uma notificação de que pode dar partida com segurança. Com essa orientação útil, é fácil auxiliar a partida do seu carro com confiança.

Tela informativa

A tela integrada exibe uma série de informações úteis. Além de lembretes operacionais, ela mostra os níveis de entrada e saída de alimentação e a capacidade restante da bateria. Isso significa que você pode verificar facilmente o status da bateria ou de qualquer dispositivo portátil que estiver carregando. Com o Modo de corrente baixa, o JS7310 também suporta o carregamento de dispositivos que exigem uma corrente menor, como fones de ouvido e relógios inteligentes.

Luz integrada para uso noturno

Com seu holofote LED integrado e à prova d'água, você pode operar facilmente o Philips JS7310 à noite. Escolha entre vários modos (Ligado, Piscante, SOS, Desligado) de acordo com

as condições. Além disso, a luz se desliga automaticamente após 12 horas de inatividade, para evitar o consumo acidental da bateria.

Compatível com o refrigerador

O Philips JS7310 é compatível com o refrigerador Philips e pode alimentá-lo simplesmente conectando o cabo de alimentação. Ao adquirir um suporte dedicado, é possível alcançar uma compatibilidade ainda maior com a série Philips TB8000. A poderosa capacidade da bateria permite que o refrigerador Philips funcione por 8 horas**

Resistente a condições adversas

O auxiliar de partida Philips JS7310 é um dispositivo altamente durável, desenvolvido para suportar condições adversas. Ele possui alta resistência à água e poeira, conforme os padrões IP65 ***. Atende ao padrão IK10 de resistência a impactos e pode suportar quedas de até 1,0 metro. Sua carcaça é feita de plásticos de engenharia com alta resistência ao fogo, classificação UL94 V0. Assim, mesmo em condições adversas, você pode auxiliar a partida do seu carro e chegar ao destino a tempo.

Cabos premium para auxílio de partida

Feitos de fios de cobre puro reforçado e revestidos com um trançado de nylon durável, os cabos de auxílio de partida são mais resistentes ao desgaste, menos propensos a danos e possuem uma vida útil mais longa. As garras da bateria também foram projetadas com os padrões mais exigentes. Após testes rigorosos de resistência à corrosão por spray salino, garantem bom contato com os eletrodos da bateria do carro, mesmo após exposição prolongada a ambientes severos. O design à prova de faíscas, combinado com a proteção do dispositivo, torna seu uso mais seguro.

Duração da bateria extralonga

Com design avançado e corrente tão baixa quanto 20 µA, a bateria do auxiliar de partida Philips JS7310 apresenta drenagem mínima enquanto está em modo de espera. Assim, você não precisa se preocupar com a descarga da bateria, mesmo que passe dois anos e meio entre os usos.*****

Car Jump Starter

Auxiliar de partida de bateria de carro

LUMJS7310X1/30

Especificações

Descrição do produto

Material: UL94 V0 ABS
Temperatura de operação: -20° C a 55° C
Modo de lanterna LED: Ligado, SOS, Piscante, Desligado
Indicador de status da bateria: LED
Resistência a impactos: 1 metro
Tempo de vida: 1000 ciclos
Comprimento do cabo de partida: 28 cm
Tarifa IP: IP65
Tarifa IK: IK10

Características elétricas

Tempo de carregamento da bateria: 2.5h hora(s)
Capacidade da bateria: 216Wh(60000mAh) mAh
Tipo da bateria: Bateria de íon de lítio
Porta de partida: CP3500 12V
Corrente de partida: 500 A
Corrente de pico: 1.100 A
Saída USB-A: 18 W
Entrada e saída USB-C: PD 100 W

Informações do pedido

Entrada do pedido: LUMJS7310X1
Código do pedido: 72981794
EAN1: 6974260729817
EAN3: 6974260729824

Informações do produto fornecido

Dimensões do produto (C x L x A):
265 * 180 * 105 mm
Quantidade na embalagem/quantidade mínima: 4
Peso do produto: 2.000 g
Tamanho do produto: 250*109*89 mm



* O teste é conduzido no laboratório interno sob o ambiente de 25 °C/50 RH, com base em testes de carros a gasolina de 2,0 L. A vida útil da bateria, a integridade, a condutividade dos terminais e a temperatura ambiente impactam o desempenho do auxílio de partida.

* Testado em laboratório interno a 25 °C/50 RH, quando a bateria do veículo está desconectada e o produto está completamente carregado. A vida útil da bateria, a integridade, a condutividade dos terminais e a temperatura ambiente afetarão o desempenho do auxílio de partida.

* Testado no laboratório interno, com todas as interfaces cobertas com tampas de borracha

* testado em laboratório interno

* Testado em laboratório interno com temperatura ambiente de 25 °C/50 RH, monitorando o consumo da bateria e da placa de circuito impresso (PCB), resultando em um cálculo teórico do tempo máximo de espera. Diferentes temperaturas, umidade e a idade da bateria podem afetar o tempo de espera.