

PHILIPS

Fino

Xperion 6000

Amplificação de 500 lm/Eco de 250 lm

Refletor de 150 lm

Duração da bateria: 4,5h (Eco: 7h)

Versátil e giratório



X60SLIMX1

Projetado pensando em você

Desempenho duradouro de iluminação avançada

O Philips Xperion 6000 Slim é versátil e ideal para espaços estreitos. Com 250 lm no Modo Eco e 500 lm no Modo de amplificação, o exclusivo módulo de luz giratório de 270° ajudará você a direcionar o feixe poderoso para onde você precisa.

Acessórios disponíveis para aprimorar sua lâmpada de trabalho

- Soluções inteligentes para carregar e encontrar seu dispositivo

Garantia estendida

- Estenda sua garantia on-line para 3 anos

Lida facilmente com condições difíceis

- Resistente a impactos, água e solventes (IP54/IK07)

Design inteligente e ergonômico

- Prendedor giratório inteligente com ímã e estrutura ergonômica
- Precisão, luz giratória de 270 graus

Enxergue onde ninguém mais consegue ver

- Longo tempo de funcionamento em diferentes modos de luz
- Iluminação LED versátil com qualidade premium

Destaques

Vários modos de luz



A Philips Xperion 6000 Slim oferece luz LED de alta qualidade e brilho, exibindo objetos com fidelidade e vivacidade. Sua fonte principal de alta luminosidade e feixe amplo produz 250 lm no modo Eco e 500 lm no modo de Amplificação. Use a fonte de foco com feixe de 150 lm para enxergar melhor e identificar os menores detalhes.

Ilumine seu trabalho



A Philips Xperion 6000 Slim é uma lâmpada versátil, ideal para iluminar espaços estreitos. Graças ao seu exclusivo módulo de luz rotativo de 270°, você pode posicionar a luz facilmente onde precisar. Há várias posições para ajudar você a trabalhar em pequenos cantos. Esta luz de trabalho pode ser dobrada ao meio para um armazenamento compacto.

é à prova d'água com classificação IP54 e possui uma superfície resistente a produtos químicos e solventes. Feita para durar, porque até mesmo os profissionais mais habilidosos precisam de ajuda extra.

Até três anos de garantia



Aproveite a garantia padrão de dois anos da Philips e mais um ano adicional¹

Modos de luz para várias necessidades



A Philips Xperion 6000 Slim foi desenvolvida para estar pronta para o uso. Uma única carga fornece energia suficiente para um dia inteiro de trabalho: até 7 horas no modo Eco, 4,5 horas no modo de Amplificação e 9 horas com o feixe de lanterna da mangueira. Equipada com uma potente bateria de íons de lítio, a Xperion 6000 Slim pode ser completamente carregada em 4 horas via USB-C, garantindo o uso máximo de sua luz LED brilhante.

Permite o trabalho sem o uso das mãos



A alça ergonômica com revestimento antiderrapante permite segurar a lanterna com segurança. Precisa das mãos livres? Utilize o gancho retrátil rotativo 360° ou o ímã forte para posicionar a luz com firmeza. O botão liga/desliga está estrategicamente localizado na parte traseira para evitar que a luz brilhe diretamente nos olhos ao ligá-la.

Modernize sua luz de trabalho



Nunca mais perca seu dispositivo. Com a função "Localizar meu dispositivo", encontrar sua lanterna nunca foi tão fácil. Use o controle remoto para ativar um alarme sonoro e uma luz piscante, localizando o dispositivo rapidamente, mesmo em ambientes escuros. Além disso, a estrutura em verde-limão facilita a visualização. Para manter sua luz sempre pronta para uso, experimente a estação de acoplamento, que oferece um prático carregamento sem fio. Colocada em uma mesa, ela fornece carregamento sem fio para sua lâmpada.² Saiba mais em: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Desenvolvida para resistência



Projetada para enfrentar os desafios dos ambientes mais desafiadores, a Philips Xperion 6000 Slim conta com resistência a impactos IK07,

Especificações

Especificações de marketing

Destaque do produto: Versátil e giratório
Benefícios esperados: Projetado pensando em você

Descrição do produto

Opções sem o uso das mãos: Gancho giratório, ímã forte
Gancho: Rotação de 360°
Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07
Ímã: 2 ímãs
Materiais e acabamento: ABS robusto e borracha macia
Temperatura de operação: -10 °C a 40 °C
Linha: Xperion 6000
Tecnologia: COB LED
Detector de vazamento UV: N
Classificação de proteção de entrada (IP): IP54
Resistente a: Graxa, óleo, solventes de oficinas

Características da luz

Ângulo de feixe: 100 grau
Temperatura de cor: 6000 K
Saída de luz (pointer): 180 lúmens

Saída de luz (eco): 250 lúmens
Ângulo de feixe (pointer): 15°
Saída de luz (Boost): 500 lúmens

Características elétricas

Voltagem: 3,7 volt
Fonte de alimentação: Bateria recarregável
Capacidade da bateria: 2600 mAh
Tempo de funcionamento da bateria (boost): Até 4,5 horas
Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 7 horas
Tipo da bateria: Bateria de lítio
Tipo de plugue: Tomada UE (não incluída para o Reino Unido)
Tipo de cabo de carregamento: USB Tipo C
Tempo de carregamento da bateria: Até 4 horas
Potência em watts: 5 W
Tempo de funcionamento da bateria (Pointer): Até 9 horas

Informações do pedido

Entrada do pedido: X60SLIMX1
Código do pedido: 01467231

Informações da embalagem

EAN1: 8719018014672
EAN3: 8719018014689

Informações do produto fornecido

Comprimento: 5.2 cm
Altura: 17.5 cm
Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6
Peso com as pilhas: 334 g
Comprimento do cabo: Cabo USB de 100 cm, adaptador de 5 V 1 A

Informações na embalagem externa

Comprimento: 19.5 cm
Largura: 16.5 cm
Altura: 18 cm



* 1 a ser reivindicado na página da Web de garantia estendida da Philips
* 2 Compatível com Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Slim e Pocket