

PHILIPS

GoSure 7101DP

GoSure 7000 series

4K Ultra HD

Sistema de câmera dupla

Monitoramento de estacionamento ativado

Detecção de luz do semáforo

LUMGS7101DP



O responsável por sua segurança pessoal na estrada

Os alertas inteligentes para motoristas mantêm sua segurança

Com o avançado sistema integrado de assistência ao condutor, o Philips GS7101DP ajuda você a se manter seguro na estrada.

Imagens confiáveis em alta definição

- O Ultra HD 2160P captura eventos de estrada com detalhes nítidos **
- Conecta-se a uma câmera traseira para excelente cobertura de vídeo
- Capture imagens nítidas em condições de baixa luminosidade
- Captura detalhes nítidos mesmo no escuro
- A lente grande angular de 135° registra até três faixas de tráfego***
- O Kit Hardwire fornece alimentação constante quando o motor está desligado

Alertas avançados ao motorista para viagens mais seguras

- Receba um alerta quando a luz do semáforo ficar verde*
- O lembrete de parada e avanço ajuda a evitar acidentes frustrantes*
- O detector de colisão do sensor G protege as evidências vitais do vídeo*
- Aviso automático de fadiga do motorista *

Funcionamento automático

- Conectividade wireless para facilitar a operação
- Registra automaticamente ao ligar o motor

Destaques

Grava com qualidade 4K nítida **

Com recursos completos de vídeo ultra HD 2160p, o Philips GS7101DP captura o que acontece na estrada com detalhes nítidos e vívidos*. Assim, você obterá imagens claras das ações de outros motoristas, incluindo a capacidade de capturar placas de veículos.

Funciona com uma câmera traseira

Quando conectado a uma câmera traseira Philips IR, o GoSure 7101DP captura mais da estrada ao redor em alta definição. Com câmeras dianteiras e traseiras, você reduz pontos cegos e aumenta as chances de gravar evidências cruciais.

Câmera traseira Philips IR com visão noturna superior

A câmera traseira equipada com LEDs infravermelhos pode ainda capturar imagens nítidas na parte traseira ou interna, mesmo em condições de baixa luminosidade. Ela vem equipada com uma lente grande angular de 139 de alcance, permitindo que você veja ainda mais na estrada, e ajudando a obter uma imagem mais completa de qualquer incidente que ocorra na parte traseira do veículo. ***

Visão noturna nítida

Acidentes de trânsito frequentemente ocorrem à noite, por isso é essencial que sua câmera funcione bem em condições de baixa luminosidade. Com uma lente de grande abertura F1.8 e sensor SONY superior, o GS7101DP captura mais luz, oferecendo excelente visão noturna. Isso proporciona maior segurança ao dirigir à noite.

Registre três faixas de tráfego

Capture mais da cena à frente com a comprovada lente super grande angular de 135° da câmera. O Philips GS7101DP é capaz de cobrir

até três faixas de tráfego, ajudando você a obter uma visão mais completa de qualquer incidente na estrada. ***

Deteção de movimento 24 horas por dia, 7 dias por semana

O Kit Hardwire com interface micro USB fornece alimentação constante para a câmera mesmo quando o motor está desligado, além de proteção de baixa voltagem para a bateria do veículo. É compatível com veículos de 12 V/24 V. No modo de estacionamento, ele pode atingir deteção de movimento 24 horas por dia, 7 dias por semana

Alerta de semáforo automático

É fácil se distrair e não perceber que a luz do semáforo ficou verde. E, é claro, não demora mais que três segundos para o carro de trás começar a buzinar. O Philips GS7101DP detectará a sequência do semáforo e alertará você assim que ele ficar verde. Desta forma, você pode passar com segurança e eficiência nos semáforos, evitando a frustração dos motoristas que vêm atrás. *

Alerta de parada e avanço de trânsito

Quando você está preso no trânsito, é fácil se distrair e não perceber que o carro à frente começou a se mover. Com sensores avançados e um algoritmo de reconhecimento espacial, o Philips GS7101DP detecta movimento e alerta sobre o tráfego em movimento à frente, ajudando você a navegar em congestionamentos de forma eficiente e evitar acidentes. *

Deteção de colisão sensor G

Equipado com um módulo de sensor G de 3 eixos, o Philips GS7101DP detecta movimento e aciona o modo de gravação de emergência. Durante uma colisão que exceda um

determinado limite de força, o dispositivo bloqueará o clipe de vídeo, salvando-o em uma pasta segura para evitar a sobregravação. *

Alerta de fadiga do motorista

O cansaço é uma das principais causas de acidentes de trânsito, pois um motorista cansado é um motorista perigoso. No entanto, os motoristas geralmente não percebem que correm um risco maior. Um relatório sobre a fadiga de 2018 da União Europeia revelou que, ao dirigir por duas a quatro horas, uma pequena pausa para descanso ajudará a restaurar a atenção do motorista e melhorar seu desempenho na estrada. O Philips GS7101DP possui um Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), que é capaz de calcular as horas gastas dirigindo. Quando o índice de fadiga fica muito alto, o dispositivo alerta o motorista com uma mensagem de voz, sugerindo uma pausa.*

Conectividade wireless via aplicativo

Com Wi-Fi embutido de 2.4GHz, você pode transmitir seus vídeos ao vivo para o smartphone, conectando-se a um aplicativo de terceiros. Com a conectividade wireless, é fácil operar o dispositivo pelo aplicativo.

Registra a estrada automaticamente

Para garantir que você nunca se esqueça de ligar a câmera, o Philips GS7101DP começa a funcionar automaticamente quando você liga o motor. Da mesma forma, o dispositivo desliga automaticamente quando você desliga o motor. Assim, você pode entrar no carro com a certeza de que toda a sua jornada será capturada em detalhes vívidos com alta definição.

Especificações

Descrição do produto

Faixa de abertura: F/1.8

Gravação automática

Marcação de data e hora

Designação: GoSure 7101DP

Alerta de fadiga do motorista

Proteção de arquivo de emergência

Memória externa: Cartão SD (classe 10, até 256GB)

Formato de arquivo: Compactação de vídeo H.264 MP4

Lente fixa: Dianteira 135°/Traseira 139°

Sensor G

Sensor de imagens: Sensor CMOS SONY IMX415

Interface: Micro USB, microfone, alto-falante, compartimento Micro SD, Mini USB

Memória interna: SPI Nor flash 8 MB

Idiomas: Inglês, árabe

Temperatura de operação: -10 °C ~ 60 °C

Lig/Desl: 5 W

Memória de acesso aleatório: 2 Gb DDR3

Tempo de gravação: 180min @32GB in 2160P

Gravação de loop uniforme

Temperatura de armazenamento: -20 °C ~ 70 °C

Resolução de vídeo: 4K 2160P

Voltagem: 12 volt

Deteção de colisão

Acessórios incluídos

Acessórios: Cabo de alimentação, Kit Hardwire

Comprimento do cabo de energia: 3,6 m

Peso e dimensões

Peso do produto: 155 g

Dimensões da caixa (C x L x A): 90 x 84 x 42 mm

Peso da caixa (incluindo o produto) (g): 368

Informações da embalagem

EAN1: 6974260722382

Informações do produto fornecido

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 10

