

Philips
頸部按摩器

振動按摩
環繞式承托
溫度調節式熱敷

PPM3306LY



輕柔如雲，頸部放鬆變得簡單

4 點式律動舒緩

這款頸部按摩器採用雙層高回彈記憶綿作為內層，配合 4 點式高頻率振動按摩。再用大面積熱敷作為輔助，使頸部肌肉快速放鬆。

具保護效能的按摩

- 溫暖熱敷，消除腫脹，緩解疲勞
- 按摩覆蓋多個部位
- 智能定時按摩，避免過度按摩及受傷

方便使用

- 可拆除插件，方便調整鬆緊
- 親膚布料，享受舒適
- 使用高回彈記憶綿填充，提供穩定支撐
- 可拆除布質護蓋，方便清潔

PHILIPS

規格

一般規格

- 按摩類型: 定點震動, 熱敷
- 顏色: 淺黃色, 3 種顏色
- 淨重量: 約 0.43 公斤
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 215x221x126mm 毫米
- 主要物料: 彈性布料
- 按摩節點數量: 4

主要參數

- 自動關機的定時功能: 15 分鐘
- 工作電壓: 3.7 V

- 運作功率: 5 瓦
- 電池: 2000 mAh
- 充電電流: 1 A
- 充電電壓: 5 V
- 充電連接埠: USB Type-C

原產地

- 製造地: 中國

服務

- 保養期: 2 年

產品特點

溫暖熱敷

熱力深入滲透到按摩範圍, 加速血液循環, 有助舒緩肌肉繃緊。合理的預設溫度, 提供舒適安全的熱敷體驗, 避免意外燙傷。

多點按摩

針對頸部容易疲勞的部位設定了 4 個按摩節點。透過高頻率振動放鬆疲勞部位, 快速搖晃, 緩解肌肉疲勞。

定時關閉

預設 15 分鐘工作時間自動關閉, 有效避免過度按摩或熱敷對肌肉組織或皮膚造成損傷。

插件鎖, 方便調整

按摩器採用可拆除插件鎖, 可強力收緊, 同時易於調整鬆緊程度

優質布料

表面採用親膚透氣彈性布料, 提供舒適觸感, 同時防止摩擦產品引起的過敏或皮膚損傷

雙層海綿

內層採用雙層高回彈記憶綿填充, 舒適柔軟, 能提供穩定支撐

可拆除部件設計

按摩器外層布質護蓋可拆除及清洗, 方便日常護理, 保持枕頭套乾淨衛生, 保護肌膚健康。



出版日期 2024-12-30

版本: 1.1.1

EAN: 48 97126 05163 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com