

PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Tipo di lampadina: H15

Lampadina LED a montaggio diretto

Design compatto

Luce bianca fredda da 6000 K

11580U2500CX



Migliora. Guida. Divertiti.

Installazione facile e veloce

Scegli la gamma LED Philips Ultinon Access per i fari del tuo veicolo. Queste lampade sono veloci e facili da installare come le lampade alogene. Migliora la tua illuminazione con l'80% di luminosità in più** e scopri la nuovissima tecnologia LED per la tua auto.

Installazione facile e veloce

- installazione plug-and-play

Prestazioni di illuminazione migliori

- Migliori prestazioni del fascio di luce rispetto alle lampadine alogene

Qualità e affidabilità Philips

- Conformità con gli standard del settore automotive
- Prestazioni durature

Car lights

LED-HL [≈H15]

Specifiche

Specifiche di marketing

Panoramica del prodotto: Lampadina LED a montaggio diretto

Benefici attesi: Installazione facile e veloce

Descrizione del prodotto

Applicazione: Abbaglianti, DRL

Base: PGJ23t-1

Nome: LED H15 11580 U2500 12/24 V CX

Denominazione tipo LED: [≈H15]

Durata: 2000 ore

Contrassegno ECE: no

Temperatura di funzionamento: -40 °C / +85 °C

Gamma: Ultinon Access HL

Tecnologia: LED

Tipo: H15

Protezione ingresso (IP): IP65 (nel faro)

Omologazione ECE R37: no

Omologazione ECE R10

Senza polarità

Omologazione: no

Diametro: 35,30 mm

Altezza: 77,50 mm

Caratteristiche luce

Lumen: 1550/260 lm

Temperatura di colore: 6000 K

Caratteristiche elettriche

Potenza effettiva (W): 16 W/2,6 W

Voltaggio: 12/24 V

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 11580U2500CX

Codice per l'ordine: 02981250

Dati logistici

Quantità nella confezione: 2 pz.

Dati confezione

Imballo: Confezione

EAN1: 8719018029829

EAN3: 8719018029836

Tipo di confezione: CX

Informazioni prodotto confezionato

Peso netto al pezzo: 52 g

Lunghezza [cm]: 9,5 cm

Larghezza [cm]: 4,7 cm

Altezza [cm]: 7,9 cm

Peso netto per confezione: 104 g

Peso lordo: 132 g

Informazioni sull'imballaggio esterno

Lunghezza: 20.2 cm

Larghezza: 10.5 cm

Altezza: 10 cm

Imballo: Cartone

Quantità: 4 set/8 pz.

Peso lordo per imballaggio esterno: 0,58 kg

LUM11580U2500CX/10

In evidenza

Installazione plug-and-play

Con le lampade LED Philips Ultinon Access, l'installazione è così rapida e semplice che il retrofit diventa un gioco da ragazzi! Non sono necessari controlli di compatibilità o anelli adattatori: le lampade LED Philips Ultinon Access hanno un corpo ultracompatto e una base integrata compatibile con IEC 60061. Il design a montaggio diretto presenta lo stesso ingombro delle lampade alogene, consentendo un'installazione semplice in spazi ristretti. Si adattano facilmente ai veicoli dotati di lampade tipo H15 e garantiscono un'ampia compatibilità con la maggior parte dei modelli di veicoli*.

Prestazioni fascio luminoso migliori rispetto a lampadine alogene

Le lampade LED Philips Ultinon Access sono progettate per offrire un fascio di luce migliore rispetto alle lampade alogene in un design compatto e universale. Grazie alle più recenti innovazioni nella tecnologia LED, forniscono lo stesso flusso luminoso delle lampade alogene con standard ECE, ma le prestazioni del fascio luminoso sono decisamente migliori con un minore utilizzo di energia. Le lampade LED Philips Ultinon Access offrono al conducente una migliore visibilità su strada per individuare gli ostacoli più semplicemente e guidare in modo più sicuro.

Conformità con gli standard del settore automotive

L'avanzata tecnologia di illuminazione Philips è all'avanguardia nel settore dell'illuminazione automotive da oltre 100 anni. Consapevoli che le prestazioni dei nostri prodotti dipendono dalla loro compatibilità con le esigenze dell'ambiente automobilistico odierno, li progettiamo rispettando il più possibile gli standard del settore. Le lampadine LED Philips Ultinon Access sono conformi agli standard EMI per le interferenze elettromagnetiche. Progettate con precisione per resistere alle sollecitazioni delle moderne autovetture, le nostre lampadine non interferiscono con il normale funzionamento degli altri componenti del veicolo.

Prestazioni durature

Le lampade LED Philips Ultinon Access sono rigorosamente testate e controllate per garantire una lunga durata e prestazioni durature. La nostra gamma offre una durata fino a tre volte superiore rispetto a una lampada alogena equivalente garantendo un fascio di luce omogeneo per tutto il ciclo di vita. La gamma Philips Ultinon Access è coperta da una garanzia Philips di due anni***. Scopri il meglio della tecnologia moderna con le lampade LED Philips Ultinon Access.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Data di rilascio 2025-01-02
Versione: 1.1.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 87 19018 02982 9

www.philips.com



* È responsabilità dell'utente utilizzare le lampade LED

