

# PHILIPS

## Dispenser air

### Philips

Filter Micro X-Clean Anti-BPA

True Ambient

Dua Mode ECO

Lampu Tidur

ADD4981GYAC/70



## Tingkatkan pengalaman Anda dengan layar sentuh canggih

### Teknologi Micro X-Clean Anti-BPA

Dilengkapi filter karbon aktif dari batok kelapa alami dengan presisi hingga 1  $\mu\text{m}$ , dispenser air kami sudah diuji mampu mengurangi 99% BPA dan plastik mikro secara efektif, yang umum ditemukan saat mendaur ulang botol plastik.

#### **Filter Micro X-Clean Anti-BPA**

- Filter Micro X-Clean Anti-BPA
- Kinerja Tinggi
- Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan
- Dua Mode ECO untuk Menghemat Listrik
- Filter QuickTwist yang mudah diganti
- True Ambient
- Indikator ClearSmart
- Panel Kaca Sentuh Ultralebar & Cerat Supertinggi
- Pemeliharaan mudah tanpa rasa khawatir
- Bebas BPA
- Kunci pengaman agar terhindar dari air panas

# Kelebihan Utama

## Filter Micro X-Clean Anti-BPA

Nikmati air minum yang lebih bersih dan sehat dengan pengurangan mikroplastik dan Bisphenol-A hingga 99%\*.

## Kinerja Tinggi

Sistem pendinginan kompresi mampu mendinginkan air hingga suhu 5 °C pada tangki panas besar berkapasitas 1,1 l dan hanya membutuhkan waktu 7,5 detik untuk mengisi secangkir air (150 ml)

## Daya pemanas ganda sesuai kebutuhan

Daya ganda sesuai kebutuhan - daya tinggi 350 W untuk memanaskan air dengan cepat, dan daya rendah 170 W untuk menghemat energi.

## Dua Mode ECO untuk Menghemat Listrik

Sistem sensor lampu mode Eco dapat mendeteksi cahaya dan secara otomatis mematikan sistem pemanasan dan pendinginan untuk mengurangi konsumsi listrik pada malam hari. Mode Eco dapat menghemat listrik hingga 40%\*\*\*\*\*

## Filter QuickTwist yang mudah diganti

Filter QuickTwist yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi

## True Ambient

Suhu air panas, dingin, dan normal tidak bercampur

## Indikator ClearSmart

Indikator ClearSmart memberi peringatan untuk mengganti filter tepat waktu agar kualitas air tetap terjaga. Saat masa pakai filter hampir

berakhir, indikator akan mulai berkedip dan akan berubah menjadi merah saat masa pakai filter berakhir.

## Panel Kaca Sentuh Ultralebar & Cerat Supertinggi

Alat ini dilengkapi panel kaca sentuh ultralebar dengan kontrol sentuh yang responsif dan lancar. Ceratnya yang supertinggi, serta baki tetesan yang menambah kapasitas, dirancang agar mudah digunakan pada cangkir dengan berbagai ukuran, memastikan air mengalir dengan stabil dan aman untuk meminimalkan risiko jatuh atau tumpah. Selain itu, lampu tidur bawaannya menambah rasa nyaman, memungkinkan Anda mengalirkan air dengan aman dan mudah dalam kondisi minim cahaya.

## Pemeliharaan mudah tanpa rasa khawatir

Sistemnya dilengkapi satu filter berkapasitas 4.000 liter, setara dengan 8.000 botol air bervolume 500 ml, memastikan penyaringan yang tahan lama dan hemat biaya. Dilengkapi filter QuickTwist inovatif yang mudah diganti tanpa memerlukan bantuan teknisi.

## Bebas BPA

Semua komponen yang bersentuhan langsung dengan air terbuat dari bahan bebas BPA.

## Kunci pengaman agar terhindar dari air panas

Kunci pengaman menjaga anak tetap aman dari bahaya kulit terbakar akibat tidak sengaja terkena air panas

# Spesifikasi

## Kinerja pemanasan

Tangki air panas: 1,1 l

## Kinerja pendinginan

Tangki air dingin: 2,8 l

## Spesifikasi filter

Media filter utama: Blok karbon

Ketepatan filter: 1 mikro

Kapasitas filtrasi: 4000L

Kartrid filter pengganti: ADD511

## Spesifikasi umum

Suhu air dingin: ≤5 °C

Dimensi Produk (PxLxT):

326x330x1030 milimeter

Tegangan dan frekuensi: 220 V~ / 50 Hz

Suhu air panas: 90 °C

## Daya

Daya listrik terukur: 440 W

Mendinginkan: 80 W

Memanaskan: 170 W/350 W

## Negara asal

Dispenser air: Cina

