

# PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Type lamp: H15

Direct te monteren LED-lamp

Compact ontwerp

6000 K helderwit licht

11580U2500CX



## Upgraden. Rijden. Genieten.

Snelle, eenvoudige installatie

Upgrade de koplampen van uw auto met de Philips Ultinon Access LED-serie. Deze lampen zijn net zo snel en eenvoudig te installeren als halogeenlampen! Verbeter uw verlichting met 80% extra helderheid\*\* en geniet van de nieuwste LED-technologie in uw auto.

### **Snelle, eenvoudige installatie**

- Plug & Play-installatie

### **Betere lichtprestaties**

- Betere lichtbundelprestaties dan halogeen

### **Betrouwbare kwaliteit van Philips**

- Voldoet aan de normen van de autoindustrie
- Langdurige prestaties

# Specificaties

## Marketingspecificaties

**Productkenmerk:** Direct te monteren LED-lamp  
**Verwachte voordelen:** Snelle, eenvoudige installatie

## Productbeschrijving

**Toepassing:** Grootlicht, DRL  
**Voet:** PGJ23t-1  
**Aanduiding:** LED H15 11580 U2500 12/24 V CX  
**Type LED-aanduiding:** [≈H15]  
**Levensduur:** 2000 uur  
**ECE-markering:** nee  
**Gebruikstemperatuur:** -40 °C/+85 °C  
**Collectie:** Ultinon Access HL  
**Technologie:** LED  
**Type:** H15  
**Waarde bescherming tegen binnendringing (IP):** IP65 (in koplamp)  
**Homologatie ECE R37:** nee  
**Homologatie ECE R10**  
**Zonder polariteit**  
**Bekrachtiging:** nee  
**Diameter:** 35,30 mm  
**Hoogte:** 77,50 mm

## Lichtkenmerken

**Lumen:** 1550/260 lm  
**Kleurtemperatuur:** 6000 K

## Elektrische kenmerken

**Wattage:** 16W/2,6W  
**Voltage:** 12/24 V

## Bestelinformatie

**Bestelnummer:** 11580U2500CX  
**Bestelcode:** 02981250

## Logistieke gegevens

**Aantal in doos:** 2 stuks

## Gegevens van de verpakking

**Verpakking:** Doos  
**EAN1:** 8719018029829  
**EAN3:** 8719018029836  
**Verpakkingstype:** CX

## Verpakkingsinformatie

**Nettogewicht per stuk:** 52 g  
**Lengte (cm):** 9,5 cm  
**Breedte (cm):** 4,7 cm  
**Hoogte (cm):** 7,9 cm  
**Nettogewicht per verpakking:** 104 g  
**Brutogewicht:** 132 g

## Verpakkingsinformatie

**Lengte:** 20.2 cm  
**Breedte:** 10.5 cm  
**Hoogte:** 10 cm  
**Verpakking:** Karton  
**Hoeveelheid:** 4 sets/8 stuks  
**Brutogewicht per verpakking:** 0,58 kg

# Kenmerken

## Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met H15-lampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen\*.

## Bundel overtreft halogeen

Philips Ultinon Access LED-lampen bieden een betere lichtstraal dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met behulp van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met minder energie. Philips Ultinon Access LED-lampen bieden bestuurders een beter zicht op de weg, waardoor ze gemakkelijker obstakels zien en veiliger kunnen rijden.

## Voldoet aan de normen van de autoindustrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobiellindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobiellomgeving. Daarom ontwerpen wij onze producten zo dicht mogelijk bij de industriestandaarden. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om de zware omstandigheden van de moderne autorealiteit te weerstaan en verstoringen van andere voertuigonderdelen niet.

## Langdurige prestaties

Philips Ultinon Access LED-lampen zijn grondig getest en gecontroleerd om duurzaamheid en langdurige prestaties te garanderen. Ons assortiment biedt tot vier keer de levensduur van een vergelijkbare halogeenlamp en homogeen licht gedurende de gehele levensduur van de lampen. Het garantiebeleid van Philips dekt de Philips Ultinon Access LED-lampen. Geniet van de beste technologie van vandaag met Philips Ultinon Access LED-lampen.



