

PHILIPS

LED-HL [≈H15]

Car lights

Lámpa típusa: H15

Közvetlen illeszkedésű LED-izzó

Kompakt kialakítás

6000 K hideg fehér fény

11580U2500CX



Újítsa meg! Vezessen! Élvezze!

Gyors, egyszerű beszerelés

Újítsa meg járműve fényszóróit a Philips Ultinon Access LED termékcsaláddal. Ezek az izzók ugyanolyan gyorsan és egyszerűen beszerelhetők, mint a halogénizzók! Fejlessze tovább autója világítását plusz 80% fényerővel**, és élvezze a legújabb LED technológiát.

Gyors, egyszerű beszerelés

- „Plug-and-play” telepítés

Jobb fényteljesítmény

- A halogénizzókénál erősebb fénykibocsátás

Megbízható Philips minőség

- Autóipari szabványoknak megfelelő
- Hosszan tartó működés

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

A termék bemutatása: Közvetlen illeszkedésű LED-izzó

Várható előnyök: Gyors, egyszerű beszerelés

Termékleírás

Alkalmazás: Távolsági fényszóró, DRL

Alapkészülék: PGJ23t-1

Rendeltetés: LED H15 11580 U2500 12/24V CX

Rendeltetés szerinti LED-típus: [≈H15]

Élettartam: 2000 óra

ENSZ-EGB jelölés: nem

Üzemi hőmérséklet: -40 °C/+85 °C

Hatótávolság: Ultinon Access HL

Technológia: LED

Típus: H15

Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP65 (a fényszóróban)

Homologizáció ECE R37: nem

Homologizáció ECE R10

Polaritásmentes

Homologizáció: nem

Átmérő: 35,30 mm

Magasság: 77,50 mm

A fény jellemzői

Lumen: 1550/260 lm

Színhőmérséklet: 6000 K

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 16 W/2,6 W

Feszültség: 12/24 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 11580U2500CX

Rendelési kód: 02981250

Logisztikai adatok

Mennyiség dobozonként: 2 db

Csomagolásadatok

Csomagolás: Doboz

EAN1: 8719018029829

EAN3: 8719018029836

Csomagolás típusa: CX

Csomagolt termék adatai

Nettó tömeg darabonként: 52 g

Hossz [cm]: 9,5 cm

Szélesség [cm]: 4,7 cm

Magasság [cm]: 7,9 cm

Nettó tömeg csomagonként: 104 g

Bruttó tömeg: 132 g

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 20,2 cm

Szélesség: 10,5 cm

Magasság: 10 cm

Csomagolás: Karton

Mennyiség: 4 készlet/8 db

Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 0,58 kg

Fénypontok

„Plug-and-play” telepítés

A Philips Ultinon Access LED-izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Access LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők a H15 típusú izzókkal felszerelt járművekbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*.

A fénysugár felülmúlja a halogén világítást

A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. A Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.

Autóipari szabványoknak megfelelő

A technológiailag fejlett Philips világítástechnika már több mint 100 éve elismert az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Access LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.

Hosszan tartó működés

A Philips Ultinon Access LED-izzókat szigorúan teszteljük és ellenőrizzük a hosszú távú tartósság és teljesítmény biztosítása érdekében. A választékunk termékei a hasonló halogénizzók élettartamának akár négyszeresét is elérik, és homogén fényt biztosítanak az izzók teljes élettartama alatt. A Philips jótállási szabályzata a Philips Ultinon Access LED-izzókra vonatkozik. Élvezze a korszerű technológia legjavát a Philips Ultinon Access LED-izzókkal.

