

PHILIPS

Przewodowe słuchawki
dokanałowe

1000 series

Przetworniki 10 mm

Zamknięte słuchawki douszne

TAE1156BK



Dynamiczny bas

Odtwarzanie muzyki i rozmawianie

Wydajne 10-milimetrowe przetworniki zapewniające dynamiczne basy oraz czysty dźwięk. Mikrofon i przycisk odbierania połączeń na przewodzie umożliwiają wygodne prowadzenie rozmów.

Korzystaj z nich dłużej

- 3 wymienne, gumowe nasadki douszne umożliwiają optymalne dopasowanie do ucha

Zawsze gotowe do drogi

- Przewód o długości 1,2 m doskonale nadaje się do użytku na zewnątrz
- Gumowany reduktor naprężeń na przewodzie zwiększa trwałość

Produkt zaprojektowany dla Ciebie

- Wbudowany mikrofon i przycisk nawiązywania połączenia

Dźwięk wysokiej jakości

- Perfekcyjne wypełnienie wnętrza ucha zapewnia skuteczne tłumienie szumów z zewnątrz

Zalety

Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi i przyciskowi nawiązywania połączenia możesz korzystać z zestawu słuchawkowego firmy Philips zarówno do słuchania muzyki, jak i wykonywania połączeń z telefonu komórkowego. Ciesz się funkcjami nawiązywania i kończenia połączeń telefonicznych przy pomocy zestawu słuchawkowego bez użycia rąk.

Doskonale dopasowanie do wnętrza ucha

Wyjątkowo małe przetworniki tych słuchawek firmy Philips doskonale pasują do wnętrza ucha i dzięki temu stanowią barierę dla szumu z zewnątrz oraz zapewniają intensywne doznania dźwiękowe.

Przewód 1,2 m

Idealna długość przewodu zapewniająca większą swobodę wyboru miejsca, w którym można nosić urządzenie audio.

Gumowany reduktor naprężeń na przew.

Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano miękkie gumowe elementy między słuchawkami a przewodem. Ich zadaniem jest ochrona połączenia przed uszkodzeniem wskutek częstego zginania.

Optymalne dopasowanie do każdego ucha



Mając do dyspozycji 3 pary wymiennych nasadek dousznych firmy Philips w różnych rozmiarach, na pewno znajdziesz parę, która będzie najlepiej pasować do Twoich uszu.

Dane techniczne

Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Średnica głośnika: 10 mm
Impedancja: 32 Ohm ($\pm 10\%$)
Cewka drgająca: Miedziany
Maksymalna moc wejściowa: 5 mW
Czułość: 104 dB (± 3 dB)
Typ przetwornika: Dynamiczny

Łączność WiFi

Połączenie przewodowe: Dwa równoległe, symetryczne
Długość przewodu: 1,2 m
Mikrofon: Wbudowany mikrofon
Typ przewodu: Miedziany
Wykończenie złącza: chromowane

Karton zewnętrzny

Długość: 21.50 cm
Liczba opakowań konsumenckich: 24
Szerokość: 18.30 cm
Waga brutto: 1.03 kg
Wysokość: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15492 3
Waga netto: 0.36 kg
Waga opakowania: 0.67 kg

Udogodnienia

Regulacja głośności
Kontrola rozmów
Odtwarzanie/wstrzymywanie

Wymiary opakowania

Wysokość: 17 cm
Rodzaj opakowania: Karton
Szerokość: 5 cm
Głębokość: 2.8 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 15492 6
Waga brutto: 0.03 kg
Waga netto: 0.015 kg
Waga opakowania: 0.015 kg

Wymiary produktu

Długość przewodu: 126.00 cm
Wysokość: 12.00 cm
Szerokość: 3.00 cm
Głębokość: 2.00 cm
Waga: 0.014 kg

Akcesoria

Nasadki: 3 rozmiary (S/M/L)

Design

Kolor: Czarny
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

