

PHILIPS

Káblové slúchadlá do
uší

1000 series

10 mm budiče

Zatvorené vzadu, do uší

TAE1156BK



Dynamické basy

Prehrávajte hudbu a volajte

Výkonné 10 mm budiče pre dynamické basy a čistý zvuk. Do kábla integrovaný mikrofón a tlačidlo prijatia hovoru na pohodlné telefonovanie.

Používajte ich dlhšie

- 3 zameniteľné náušníky pre optimálnu prilnavosť do každého ucha

Vždy pripravené

- 1,2 m kábel je ideálny na použitie vonku
- Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla zvyšuje trvanlivosť

Navrhnuté pre vás

- Integrovaný mikrofón a tlačidlo hovoru

Vychutnajte si kvalitu zvuku

- Dokonalé utesnenie v uchu zabráni prenikaniu hluku z vonku

Hlavné prvky

Integrovaný mikrofón

Pomocou integrovaného mikrofónu a tlačidla hovoru môžete túto slúchadlovú súpravu Philips využívať na hudbu aj na hovory z mobilného telefónu. Vychutnajte si telefonovanie bez použitia rúk a prijímanie a ukončovanie hovorov priamo cez slúchadlovú súpravu.

Perfektné utesnenie do uší

Výnimočne malé reproduktory týchto slúchadiel Philips komfortne zapadnú do ucha a vďaka vynikajúco prilievavému upevneniu sa zabráni prenikaniu hluku z vonku, čím sa dosiahne intenzívny poslucháčsky zážitok.

1,2-metrový kábel

Ideálna dĺžka kábla umožňuje umiestniť audio zariadenie na želané miesto.

Pogumovaný uvoľňovač napnutia kábla

Na predĺženie životnosti produktu sa medzi slúchadlami a káblom nachádza mäkká guma, ktorá chráni prípojku pred poškodením spôsobeným opakovaným ohýbaním.

Na optimálnu prilievavosť do každého ucha



Vďaka výberu 3 zameniteľných náušníkov, od malých až po veľké, vždy nájdete pár, vďaka ktorému tieto slúchadlá Philips vynikajúco zapadnú do vášho ucha.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora: 10 mm
Impedancia: 32 Ohmov ($\pm 10\%$)
Hlasová cievka: Med
Maximálny príkon: 5 mW
Citlivosť: 104 dB (± 3 dB)
Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

Pripojenie kábla: Dvojité paralelné, symetrické
Dĺžka kábla: 1,2 m
Mikrofón: Vstavaný mikrofón
Typ kábla: Med
Vyhotovenie konektorov: pochrómované

Vonkajší kartón

Dĺžka: 21.50 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 18.30 cm
Hmotnosť brutto: 1.03 kg
Výška: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15492 3
Hmotnosť netto: 0.36 kg
Hmotnosť obalu: 0.67 kg

Pohodlie

Ovlád. hlasitosti
Ovládanie hovoru
Prehrávanie/pozastavenie

Rozmery balenia

Výška: 17 cm
Typ balenia: Lepenka
Šírka: 5 cm
Hĺbka: 2.8 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 15492 6
Hmotnosť brutto: 0.03 kg
Hmotnosť netto: 0.015 kg
Hmotnosť obalu: 0.015 kg

Rozmery produktu

Dĺžka kábla: 126.00 cm
Výška: 12.00 cm
Šírka: 3.00 cm
Hĺbka: 2.00 cm
Hmotnosť: 0.014 kg

Príslušenstvo

Špičky do uší: 3 veľkosti (S, M, L)

Dizajn

Farba: Čierna
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôsobený tvaru ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

