

PHILIPS



Ægte trådløse hovedtelefoner

Små puder. Masser af værdi for pengene

Naturlig lyd. Dynamisk bas

Opladeretui, der kan være i en lomme

Op til 20 timers spilletid



TAT2520BK

Skru op for musikken

De bedste ting i livet er enkle. Grib dine hovedtelefoner, tag din musik med, og tag afsted! Med fantastisk lyd, dynamisk bas og et kompakt opladningsetui er disse små og komfortable ægte trådløse øretelefoner klar dag og nat.

Fantastisk lyd og tydelige opkald

- Hør altid din musik. Støjreduktion
- Fantastisk lyd selv ved lav lydstyrke med dynamisk bas
- Klare og tydelige opkald. De kan høre, hvad du siger

Praktisk og behageligt

- Sikker, komfortabel in-ear-pasform
- IPX4-bestandig mod stænk og sved
- Multipoint-forbindelse og touch-knapper

Klar til dig

- Ingen grund til bekymring. Få op til 20 timers spilletid med dette etui
- Altid klar. Opladeretui i lommestørrelse og monotilstand
- Hurtig opladning i 15 minutter og få en ekstra time

Vigtigste nyheder

Støjreduktion



Støjreduktion reducerer ekstern støj, herunder vind, så du kan fokusere på dine sange eller opkald. Lad den være slået til automatisk, eller brug Philips Headphones-appen til at justere. Vil du høre mere af det, der foregår omkring dig? Tryk på en øretelefon for at aktivere opmærksomhedstilstanden.

Fantastisk lyd. Dynamisk bas



Disse ægte trådløse øretelefoner har fantastisk lyd, men du behøver ikke at skrue op for lyden for at få det bedste ud af deres 10 mm enheder.

Aktivér dynamisk bas via den venstre øretelefon, så du kan nyde den fulde kraft af dine yndlingsbasgange, selv når du lytter ved lav lydstyrke.

Klare og tydelige opkald



Din stemme går tydeligt igennem under et opkald. To AI-mikrofoner opfanger lyden af din stemme, mens en støjreduktionsalgoritme dæmper noget af baggrundsstøjen fra dine omgivelser.

Sikker, komfortabel in-ear-pasform

Du får ægte komfort takket være bløde, udskiftelige ørepuder i silikone. Ørepuderne sidder sikkert fast i øregangen og skaber en perfekt forsegling, der er med til at reducere ekstern støj. Og tappene gør disse øretelefoner nemme at sætte i og tage af.

IPX4-beständig mod stænk/sved

Uanset vejret betyder en IPX4-klassificering, at disse øretelefoner er stænktætte, så de ikke har noget imod en smule regn! Har du dem på, mens du træner eller på en særlig varm dag? De vil heller ikke have noget imod, at du sveder lidt.

Multipoint og touch-knapper

Touch-knapper på øretelefonetapperne gør tingene enkle, og med Multipoint kan du oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder (iOS eller Android) på samme tid. Med Google Fast Pair kan du parre med en kompatibel Android-enhed med et enkelt tryk.

Opladeretui, der kan være i en lomme

Tag afsted med det lille opladeretui i lommen, så er dine øretelefoner altid klar til brug. De forbliver beskyttede og oplader, når du ikke bruger dem, og monotilstand betyder, at du kan bruge en af øretelefonerne, mens den anden oplader.

20 timers spilletid med etui

Du får 6 timers afspilningstid på en fuld opladning og yderligere 14 timer fra etuiet, når støjreduktion er slået fra. Når du sætter øretelefonerne i etuiet igen, oplades de helt på 2 timer. Hvis du har brug for et hurtigt boost, giver blot 15 minutters opladning dig en ekstra time. Etuiet kan oplades via USB-C.

Specifikationer

Lyd

Højttalerdiameter: 10 mm
Enhedstype: Dynamisk
Impedans: 32 ohm
Følsomhed: 107 dB (1k Hz)
Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
Max. belastning: 8 mW

Tilslutningsmuligheder

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maks. rækkevidde: Op til 10 m
Multipoint-tilslutning
Understøttet codec: SBC

Yderemballage

Antal forbrugeremballager: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Længde: 30,00 cm
Bredde: 16,00 cm
Bruttovægt: 2,328 kg
Nettovægt: 1,45 kg
Taravægt: 0,878 kg
Højde: 20,00 cm

Komfort

Vandbestandighed: IPX4
Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
Monotilstand for TWS
Firmwareopdateringer er mulige
Type af betjening: Føl
Google Fast Pair

Strøm

Antal batterier: 3 stk.
Opladningstid: 2 time(r)
Spilletid (ANC slået til): 4 + 10 time(r)
Spilletid (ANC slået fra): 5,5 + 14 time(r)
Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
Batterikapacitet (øretelefoner): 40 mAh
Batterikapacitet (etui): 350 mAh
Batterivægt (i alt): 8,7 g
Batteritype (opladeretui): Litiumpolymer (indbygget)
Batteritype (øretelefoner): Litiumpolymer (indbygget)

Emballagens mål

Emballagetype: Emballage
Type af hyldeplacering: Hængende
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Højde: 11 cm
Bredde: 9,5 cm
Dybde: 3,6 cm
Bruttovægt: 0,086 kg
Nettovægt: 0,061 kg
Taravægt: 0,025 kg

Tilbehør

Lynhåndbog
Opladeretui
Opladningskabel: USB-C-kabel, 200 mm
Ørepropper: 3 par (S/M/L)

Design

Farve: Sort
In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone
Ørekoblingsmateriale: Silikone
Ørestykke: In-ear

Telekommunikation

Mikrofon til opkald: 2 AI mics

ANC-funktioner

ANC-teknologi: FF
Opmærksomhedstilstand
Mikrofon til ANC: 2 mic
ANC (Aktiv støjreduktion)

Stemmeassistent

Kompatibel med stemmeassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering af stemmeassistent: Multifunktionel berøring
Understøttelse af stemmeassistent

Mål

Mål på øretelefoner (BxDxH): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Mål på opladeretui (BxDxH): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Samlet vægt: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

