

PHILIPS



Valódi vezeték nélküli fejhallgató

Kicsi fülhallgatók. Kiváló érték

Természetes hangzás. Dinamikus mélyhang

Zsebméretű töltőtök

Akár 20 órányi lejátszási idő



TAT2520WT

Vigye magával zenéit

Az élet legjobb dolgai egyszerűek. Csak kapja fel fülhallgatóját, és vigye magával a zenéit! A nagyszerű hangzást, dinamikus mélyhangot biztosító, zsebméretű töltőtökkel rendelkező, rendkívül kicsi és kényelmes, valódi vezeték nélküli fülhallgató éjjel-nappal használatra kész.

Nagyszerű hangzás és tiszta hívás

- Mindig hallja a zenét. Zajkioltás
- Nagyszerű hangzás még alacsony hangerő mellett is a dinamikus mélyhangok segítségével
- Tiszta hívások. Hallani fogják, amit mond

Kényelmes és egyszerű

- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen
- Többpontos csatlakozás és érintésvezérléses funkciók

Neked tervezve

- Ne aggódjon! Akár 20 órányi lejátszási idő a tok segítségével
- Mindig készen. Zsebméretű töltőtáska és monó üzemmód
- 15 perc gyorsfeltöltéssel további 1 órán át használható

Fénypontok

Zajkioltás



A zajsűrűség elhalkítja a külső zajokat, beleértve a szezont is, így Ön a zenére vagy a hívásokra koncentrálhat. Hagyja automatikus állásban, vagy használja a Philips Headphones alkalmazást a beállításhoz. Szeretne többet hallani abból, ami körülötte történik? Érintse meg az egyik fülhallgatót az Awareness üzemmód aktiválásához.

Nagyszerű hangzás. Dinamikus mélyhang



Ez a valódi vezeték nélküli fülhallgató nagyszerűen szól, és nem kell feltekerni a hangerőt ahhoz, hogy a legjobb hangzást kapja

a 10 mm-es meghajtókból. A bal hallgató segítségével aktiválhatja a dinamikus mélyhangot, így kedvenc basszusai teljes erejét még akkor is érezheti, ha csendesen hallgatja a zenét.

Tiszta hívások



A hangja tisztán lesz hallható, ha éppen telefonhívást végez. 2 AI mikrofon érzékeli a hangját, míg egy zajcsökkentő algoritmus lehalkítja a külvilágból jövő háttérzaj egy részét.

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

A fülbetétek a puha, cserélhető szilikonborításának köszönhetően valódi kényelmet biztosítanak, és biztonságosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes tömítést biztosítva, csökkentve a külső zajokat. Ráadásul a száraznak köszönhetően ezek a fülhallgatók könnyen behelyezhetők és eltávolíthatók.

IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Ne törődj az időjárással, az IPX4 minősítés azt jelenti, hogy ezek a fülhallgatók fröccsenésállóak, így egy kis eső sem zavarja

őket! Gyors edzés közben vagy egy különösen meleg napon viseled őket? Egy kis izzadság nem fog nekik gondot okozni.

Többpontos kialakítás és érintésvezérlés funkciók

A fülhallgató szárán található érintésvezérlés egyszerűvé teszi a dolgokat, a többpontos funkció pedig lehetővé teszi, hogy egyszerre két Bluetooth-eszközhöz (iOS vagy Android) csatlakozzon. A Google Fast Pair segítségével egyetlen érintéssel elvégezheti párosítást egy kompatibilis Android-eszközzel.

Zseb méretű töltőtok

Induljon el a kis töltőtáskával a zsebében, és a fülhallgatói mindig készenlétben lesznek. Védve maradnak és töltődnek, amikor éppen nem használja őket, és a monó üzemmód azt jelenti, hogy bármelyik fülhallgatót használhatja, miközben a másik töltődik.

20 óra lejátszási idő a tokkal

Egyetlen töltéssel 6 óra lejátszási időt és a tok segítségével még 14 óra extra időt kaphat, ha a zajkioltás ki van kapcsolva. Tegye vissza a fülhallgatókat a tokba, és 2 óra alatt teljesen feltöltődnek – ha pedig egy gyors töltésre van szüksége, mindössze 15 perc alatt plusz egy óra lejátszási időt kap. A tok USB-C-n keresztül tölthető.

Műszaki adatok

Hang

Hangszóró átmérője: 10 mm
Meghajtó típusa: Dinamikus
Impedancia: 32 ohm
Érzékenység: 107 dB (1 kHz-en)
Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Maximális terhelhetőség: 8 mW

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,4
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Akár 10 m
Többpontos csatlakozás
Támogatott kodek: SBC

Külső kartondoboz

Fogyasztói csomagolások száma: 24
GTIN: 1 48 95229 16019 1
Hosszúság: 30,00 cm
Szélesség: 16,00 cm
Bruttó tömeg: 2,328 kg
Nettó tömeg: 1,45 kg
Táratömeg: 0,878 kg
Magasság: 20,00 cm

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
A Philips Headphones alkalmazás támogatása
Monó mód TWS-hez
Firmware-frissítés lehetséges
Kezelőszervek típusa: Érintés
Google Fast Pair

Tápellátás

Elemek száma: 3 db
Töltési idő: 2 óra
Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 4 + 10 óra
Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 5.5 + 14 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 40 mAh
Akkumulátor kapacitása (tok): 350 mAh
Akkumulátor tömege (összesen): 8,7 g
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lítium-polimer (beépített)
Akkumulátor típusa (hallgató): Lítium-polimer (beépített)

Méret csomagolással együtt

Csomagolás típusa: Karton
Polcra helyezési mód: Függesztés
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 16019 4
Magasság: 11 cm
Szélesség: 9,5 cm
Mélység: 3,6 cm
Bruttó tömeg: 0,086 kg
Nettó tömeg: 0,061 kg
Táratömeg: 0,025 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)

Kialakítás

Szín: Fehér
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 2 AI mics

ANC funkciók

ANC technológia: FF
Éber üzemmód
Mikrofon az ANC-hez: 2 mikrofon
ANC (aktív zajszűrés)

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
Hangsegéd aktiválása: Többfunkciós érintőpanel
Hangsegéd támogatása

Méretek

Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Teljes tömeg: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20623 6

