

PHILIPS



Słuchawki bezprzewodowe
true wireless

Małe słuchawki. Wspaniała
jakość.

Naturalny dźwięk. Dynamiczne
basy.

Kieszonkowe etui ładujące

Do 20 godzin odtwarzania



TAT2520WT

Włącz swoją muzykę

Najlepsze rzeczy w życiu są proste. Złap słuchawki, włącz muzykę i ruszaj w drogę! Dzięki doskonałemu dźwiękowi, dynamicznym basom i kieszonkowemu etui ładującemu, te super małe i wygodne bezprzewodowe słuchawki douszne true wireless są gotowe na cały dzień i całą noc.

Wspaniały dźwięk i wyraźne połączenia

- Zawsze słysz muzykę. Redukcja szumów
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą

Wygodny

- Pewne, wygodne dopasowanie do ucha
- Odporność na zachłapanie i pot IPX4
- Połączenie wielopunktowe i sterowanie dotykowe

Gotowe dla Ciebie

- Zawsze gotowe. Kieszonkowe etui ładujące i tryb mono
- Nie martw się. Uzyskaj nawet do 20 godzin odtwarzania z naładowanym etui
- Szybkie ładowanie przez 15 minut zapewnia jedną dodatkową godzinę odtwarzania

Zalety

Redukcja szumów



Funkcja redukcji szumów wycisza zewnętrzny hałas, np. wiatr, aby można było skupić się na muzyce lub rozmowie. Pozostaw ją w trybie automatycznym lub skorzystaj z aplikacji Philips Headphones, aby ją dostosować. Chcesz lepiej słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie? Dotknij słuchawkę, aby włączyć tryb Awareness.

Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy



Te słuchawki true wireless brzmią świetnie. Nie musisz zwiększać głośności, aby uzyskać najlepszy dźwięk z ich 10-milimetrowych przetworników. Aktywuj funkcję dynamicznych

basów za pomocą lewej słuchawki dousznej, a będziesz cieszyć się pełną mocą ulubionych basów, nawet podczas cichego słuchania.

Wyraźne połączenia



Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy. 2 mikrofony AI wychwytyją dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza niektóre szumy tła z otaczającego Cię świata.

Pewne, wygodne dopasowanie do ucha

Miękkie, wymienne silikonowe nakładki na słuchawki douszne zapewniają pełną wygodę. Wkładki douszne dobrze przylegają do kanału słuchowego, zapewniając idealną szczelność, która zmniejsza hałas z zewnątrz. Pałki ułatwiają wkładanie i wyjmowanie słuchawek dousznych.

Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je

podczas szybkiego treningu lub w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

Sterowanie wielopunktowe i dotykowe

Sterowanie dotykowe w pałku słuchawek zapewnia prostą obsługę, a funkcja wielopunktowa umożliwia jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth (z systemem iOS lub Android) jednocześnie. Funkcja Google Fast Pair umożliwia błyskawiczne parowanie ze zgodnym urządzeniem z systemem Android.

Kieszonkowe etui ładujące

Wyrusz w drogę z małym etui do ładowania w kieszeni, a Twoje słuchawki będą zawsze gotowe. Będą one chronione i ładowane, gdy ich nie używasz, a tryb mono oznacza, że możesz używać jednej z nich, podczas gdy druga się ładuje.

20 godzin odtwarzania w etui

Otrzymujesz 6 godzin odtwarzania i dodatkowe 14 godzin dzięki etui z redukcją szumów. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 15 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować za pośrednictwem złącza USB-C.

Dane techniczne

Dźwięk

Średnica głośnika: 10 mm
Typ przetwornika: Dynamiczny
Impedancja: 32 Ohm
Czułość: 107 dB (1 kHz)
Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
Maksymalna moc wejściowa: 8 mW

Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maksymalny zasięg: Do 10 m
Połączenie wielopunktowe
Obsługiwany kodek: SBC

Karton zewnętrzny

Liczba opakowań konsumenckich: 24
GTIN: 1 48 95229 16019 1
Długość: 30,00 cm
Szerokość: 16,00 cm
Waga brutto: 2,328 kg
Waga netto: 1,45 kg
Waga opakowania: 0,878 kg
Wysokość: 20,00 cm

Udogodnienia

Odporność na wodę: IPX4
Obsługa aplikacji Philips Headphones
Tryb mono dla TWS
Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Typ elementów sterujących: Dotykowy
Funkcja Google Fast Pair

Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
Czas ładowania: 2 godziny
Czas odtwarzania muzyki (ANC wł.): 4 + 10 godzin
Czas odtwarzania muzyki (ANC wył.): 5.5 + 14 godzin
Szybki czas ładowania: 15 mins for 1 hr
Pojemność akumulatora (element douszny): 40 mAh
Pojemność akumulatora (obudowa): 350 mAh
Waga akumulatora (całkowita): 8,7 g
Typ akumulatora (etui do ładowania): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
Typ akumulatora (element douszny): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

Wymiary opakowania

Rodzaj opakowania: Karton
Typ ułożenia półki: Zawieszane
Liczba produktów w zestawie: 1
EAN: 48 95229 16019 4
Wysokość: 11 cm
Szerokość: 9,5 cm
Głębokość: 3,6 cm
Waga brutto: 0,086 kg
Waga netto: 0,061 kg
Waga opakowania: 0,025 kg

Aksesoria

Skrócona instrukcja obsługi
Etui do ładowania
Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm
Nasadki: 3 pary (S/M/L)

Design

Kolor: Biały
Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna
Element łączący ucho: Silikon
Dopasowanie do ucha: Dokanałowe

Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 2 AI mics

Funkcje ANC

Technologia ANC: FF
Tryb Awareness
Mikrofon do ANC: 2 mikrofony
ANC (aktywna redukcja szumów)

Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
Aktywacja asystenta głosowego: Wielofunkcyjny dotyk
Obsługa asystenta głosowego

Wymiary

Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Waga całkowita: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20623 6

