

PHILIPS



Headlight

Xperion 6000

haz panorámico de 300 lúmenes

foco giratorio de 120 lúmenes

Detector de movimiento

Banda de sujeción suave de alta calidad



LUMX60HEADX1

Diseñada pensando en ti

Luces principales LED de modo dual con sensor de movimiento

Las Philips Xperion 6000 Headlight proyectan un haz panorámico de 300 lúmenes delante de ti. Su foco giratorio de 120 lúmenes te permite ver todos los detalles. Una función adicional de sensor de movimiento lo convierte en una herramienta versátil para poder trabajar con las manos libres.

Garantía ampliada

- Amplía tu garantía en línea hasta los 3 años

Acabado de alta calidad

- Banda de sujeción cómoda
- Carcasa resistente a impactos IK07
- Protección IP65 contra salpicaduras y polvo

Emisión de luz de modo dual

- Haz de luz LED panorámico de 220°
- Módulo de iluminación giratorio

Versatilidad mejorada

- Modo de sensor de movimiento
- Batería de larga duración y carga rápida

Destacados

Módulo de foco LED giratorio

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight cuenta con un módulo de foco giratorio de 60° que permite dirigir la luz exactamente donde se necesita y realizar el trabajo.

Permite el funcionamiento con manos libres

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight incluye un modo de sensor de movimiento para su uso manos libres. Esto significa que puedes controlarla moviendo la mano delante del sensor. Para activar el modo de sensor, enciende la lámpara, pulsa el botón de detección de movimiento hasta que se ilumine la luz azul de la esquina superior izquierda y disfruta del control manos libres.

Batería de larga duración y carga rápida

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight tarda menos de 2,5 horas en cargarse por completo. Con una batería que dura de 2,5 a

4,5 horas, nuestra lámpara Headlight te permite trabajar todo el día sin interrupciones. A continuación, recárgala toda la noche para que quede lista para el día siguiente.

Banda de sujeción cómoda

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight cuenta con una banda de sujeción elástica antideslizante que se ajusta cómodamente alrededor de la cabeza. La banda de sujeción se puede ajustar fácilmente.

Carcasa resistente a impactos IK07

De conformidad con el estándar internacional de resistencia a impactos IK07, la robusta lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight se ha diseñado para soportar los entornos de trabajo más exigentes.

Hasta 3 años de garantía

Benefíciate de la garantía estándar de Philips de 2 años más 1 año adicional.*

Haz de luz panorámico claro

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight proyecta una luz blanca panorámica con un ángulo de haz de 220°. Ilumina todo lo que tienes delante a una distancia de hasta 70 metros gracias a su luz principal de 300 lúmenes. La luz de 6000 Kelvin es suave para la vista, lo que mejora la comodidad visual y no produce fatiga ocular durante el trabajo.

Protección IP65 contra salpicaduras y polvo

La lámpara frontal Philips Xperion 6000 Headlight cuenta con la clasificación IP65 de resistencia al polvo y las salpicaduras. Producida conforme a los estrictos estándares de fabricación con múltiples procesos de sellado, esta lámpara frontal es resistente a salpicaduras de agua y al polvo.

Especificaciones

Especificaciones de marketing

Características destacadas del producto: Haz de luz panorámico de 220°

Ventajas esperadas: Diseñada pensando en ti

Descripción del producto

Opciones con manos libres: Detección de movimiento

Banda de sujeción

Gancho: No

Índice de protección a los golpes (IK): IK07

Imán: No

Materiales y acabado: ABS resistente

Temperatura de funcionamiento: De -10 °C a 40 °C

Luz orientable: Módulo de foco giratorio de 60°

Luz con puntero

Gama: Xperion 6000

Detector de fugas UV: No

Índice de protección frente a intrusiones (IP):

IP65

Resistente a: Grasa, aceite y disolventes en talleres

Características de la luz

Ángulo de apertura: 220 grado

Temperatura del color: 6000 K

Ángulo de apertura (puntero): 15 grado

Emisión de luz (puntero): 120 lúmenes

Emisión de luz (eco): 150 lúmenes

Emisión de luz (modo intenso): 300 lúmenes

Características eléctricas

Voltaje: 3,7 V

Fuente de alimentación: Batería recargable

Capacidad de la batería: 1200 mAh

Autonomía de la batería (modo intenso): Hasta 2,5 horas

Autonomía de la batería (modo eco): Hasta 4 horas

Tipo de batería: Pila LFP

Tipo de enchufe: No incluido

Tipo de cable de carga: USB tipo C

Tiempo de carga de la batería: Hasta 2,5 horas

Vataje: 2 W

Autonomía de la batería (puntero): Hasta 4,5 horas

Información de pedido

Entrada de pedido: X60HEADX1

Código de pedido: 02173131

Datos del embalaje

EAN1: 8719018021731

EAN3: 8719018021748

Información del producto embalado

Longitud: 15 cm

Anchura: 9 cm

Altura: 4 cm

Cantidad por paquete / cantidad mínima de pedido: 6

Peso con pilas: 80 g

Longitud del cable: Cable USB tipo C de 100 cm

