

PHILIPS



True wireless- hörlurar

Små proppar. Mycket prisvärda

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Laddningsfodral i fickstorlek

Upp till 20 timmar speltid



TAT2520BK

Lyssna på musik

Det bästa i livet är det enkla. Hämta hörlurarna, ladda musiken och ge dig ut! Med fantastiskt ljud, dynamisk bas och ett laddningsfodral som får plats i fickan är de här otroligt små och bekväma true wireless-öronpropparna redo för både dagen och natten.

Fantastiskt ljud och tydliga samtal

- Hör alltid musiken. Brusreducerande
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

Bekväm och praktisk

- Säker och bekväm in-ear-passform
- Stänk- och svettåliga: IPX4
- Multipoint-anslutning och pekkontroller

Redo för dig

- Alltid redo. Laddningsfodral i fickstorlek och monoläge
- Inga problem. Upp till 20 timmars speltid med fodralet
- Snabbladda i 15 minuter och få en extra timme

Funktioner

Brusreducerande



Brusreducering dämpar externt ljud, så att du kan fokusera på din musik eller dina samtal. Ställ in hörlurarna på auto eller använd Philips Headphones-appen för att justera efter dina preferenser. Vill du höra mer av vad som pågår runt omkring dig? Tryck på en öronpropp för att aktivera Awareness Mode.

Bra ljud. Dynamisk bas



De här true wireless-öronpropparna låter bra och du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 10 mm.

Aktivera dynamisk bas via vänster öronpropp, så kan du njuta av den fulla kraften hos din favoritbas, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Tydliga samtal



Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. Två AI-mikrofoner fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från miljön omkring dig.

Säker och bekväm in-ear-passform

De sitter verkligen bekvämt tack vare mjuka, utbytbara öronkuddar i silikon. Öronkuddarna sitter säkert i hörselgången och sluter tätt så att störande ljud utifrån minskas. Dessutom gör skaften de här öronpropparna enkla att sätta in och ta ut.

Stänk-/svettåliga: IPX4

Tänk inte på vädret – IPX4-klassificeringen innebär att öronpropparna är stänkåliga, så de har inget emot lite regn! Bär du dem under ett snabbt träningspass eller på en väldigt varm dag? De bryr sig inte om lite svett heller.

Multipoint och pekkontroller

Pekkontroller på öronproppen gör allt enkelt och med Multipoint kan du ansluta till två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Med Google Fast Pair kan du parkoppla till en kompatibel Android-enhet med ett enda tryck.

Laddningsfodral i fickstorlek

Lägg det lilla laddningsfodralet i fickan så är öronpropparna alltid redo. De skyddas och laddas när du inte använder dem, och monoläget innebär att du kan använda en öronpropp medan den andra laddas.

20 timmars speltid med fodralet

Du får sex timmars speltid med en full laddning, och 14 extra timmar från fodralet med brusreducering avstängt. Lägg tillbaka öronpropparna i fodralet och ladda dem helt på två timmar. Om du behöver en snabb boost ger 15 minuters laddning en extra timme. Fodralet kan laddas via USB-C.

Specifikationer

Ljud

Högtalardiameter: 10 mm
Högtalar-typ: Dynamisk
Impedans: 32 ohm
Känslighet: 107 dB (1 000 Hz)
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
Maximal ineffekt: 8 mW

Anslutningar

Bluetooth-version: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maximal räckvidd: Upp till 10 m
Flerpunktsanslutning
Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

Antal konsumentförpackningar: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Längd: 30,00 cm
Bredd: 16,00 cm
Bruttovikt: 2,328 kg
Nettovikt: 1,45 kg
Taravikt: 0,878 kg
Höjd: 20,00 cm

Bekvämlighet

Vattentät: IPX4
Philips Headphones-appsupport
Monoläge för TWS
Det går att uppdatera inbyggd programvara
Typ av kontroller: Vidrör
Google Fast Pair

Effekt

Antal batterier: 3 delar
Laddningstid: 2 timmar
Musikuppspelningstid (ANC på): 4 + 10 timmar
Musikuppspelningstid (ANC av): 5.5 + 14 timmar
Snabb uppladdning: 15 mins för 1 hr
Batterikapacitet (öronpropp): 40 mAh
Batterikapacitet (fodral): 350 mAh
Batterivikt (total): 8,7 g
Batterityp (laddningsfodral): Litiumpolymer (inbyggd)
Batterityp (öronpropp): Litiumpolymer (inbyggd)

Förpackningens mått

Förpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Hängande
Antal produkter som medföljer: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Höjd: 11 cm
Bredd: 9,5 cm
Djup: 3,6 cm
Bruttovikt: 0,086 kg
Nettovikt: 0,061 kg
Taravikt: 0,025 kg

Tillbehör

Snabbstartguide
Laddare
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm
Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)

Design

Färg: Svart
In-ear-passform: Öronpropp i silikon
Material i öronkopplingen: Silikon
Öronpassform: In-ear

Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 AI mics

ANC-funktioner

ANC-teknik: FF
Awareness mode
Mikrofon för ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistent
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
Stöd för röstassistent

Mått

Öronproppens mått (B x D x H): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Laddningsfodralets mått (B x D x H): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Total vikt: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

