

# PHILIPS



Полностью беспроводные  
наушники

Компактные и недорогие  
вкладыши

Естественный звук.  
Динамичные басы

Компактный футляр для  
зарядки

До 20 часов работы в режиме  
воспроизведения



TAT2520WT

## Музыка всегда с вами

Все самое лучшее просто. Возьмите с собой наушники, включите музыку и отправляйтесь навстречу приключениям! Отличный звук, динамичные басы и компактный футляр для зарядки — эти сверхкомпактные и комфортные TWS-вкладыши станут вашим напарником на весь день.

### Превосходный звук и чистое звучание голоса

- Всегда чистое звучание музыки. Шумоподавление
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова

### Удобство и комфорт

- Надежная и комфортная посадка
- Защита от брызг и пота IPX4
- Многоточечное подключение и сенсоры

### Индивидуальная настройка

- Готовы к работе. Карманный футляр для зарядки и монофонический режим
- Всегда с вами. До 20 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки
- Быстрая зарядка за 15 минут для дополнительного часа работы

# Основные особенности

## Шумоподавление



Функция шумоподавления приглушает шум окружения, включая ветер, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку и общаться по телефону. Настройкой этой функции займется приложение Philips Headphones. Хотите оставаться в курсе происходящего вокруг? Коснитесь наушника, чтобы включить режим восприятия внешних звуков.

## Отличный звук. Динамические басы



Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить

динамические басы. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

## Чистое звучание голоса



Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. 2 микрофона с ИИ отвечают за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

## Надежная и комфортная посадка

Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления. А форма корпуса позволяет легко снимать амбушюры и устанавливать их.

## Защита от брызг и пота IPX4

В любую погоду — класс защиты IPX4 означает, что наушники защищены от брызг воды, и морозящий дождь будет им ничем!

Решили послушать музыку в жаркий день или на тренировке? Капли пота также не помешают их работе.

## Многоточечное подключение и сенсоры

Сенсорное управление на корпусе наушников позволяет без труда пользоваться возможностями наушников, а одновременное подключение к нескольким устройствам позволит подключать наушники сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS, Android). Google Fast Pair позволяет выполнять сопряжение с совместимыми устройствами Android одним касанием устройства.

## Компактный футляр для зарядки

Отправляйтесь на улицу с небольшим зарядным футляром в кармане, чтобы в нужный момент не остаться без наушников. Они будут защищены от утери и будут заряжаться, пока вы их не используете, а в монофоническом режиме вы сможете пользоваться одним наушником, пока второй находится на зарядке.

## 20 часов воспроизведения с футляром

Получите 6 часов воспроизведения и еще 14 часов воспроизведения при полной зарядке в футляре (без шумоподавления). В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает зарядку через USB-C.

# Характеристики

## Звук

Диаметр излучателя: 10 миллиметра  
Тип излучателя: Динамический  
Сопротивление: 32 Ом  
Чувствительность: 107 дБ (1 кГц)  
Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц  
Максимальная входная мощность: 8 мВт

## Подключения

Версия Bluetooth: 5,4  
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Наибольший радиус действия: До 10 м  
Одновременное подключение  
Поддерживаемый кодек: SBC

## Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 24  
GTIN: 1 48 95229 16019 1  
Длина: 30,00 см  
ширина: 16,00 см  
Вес брутто: 2,328 кг  
Вес нетто: 1,45 кг  
Вес упаковки: 0,878 кг  
Высота: 20,00 см

## Комфорт

Класс защиты от влаги: IPX4  
Поддержка приложения Philips Headphones  
Монофонический режим TWS  
Обновление встроенного ПО  
Тип управления: Сенсорное  
Google Fast Pair

## Мощность

Количество аккумуляторов: 3 шт.  
Время зарядки: 2 часов  
Время воспроизведения музыки (с ANC): 4 + 10 часов  
Время воспроизведения музыки (без ANC): 5,5 + 14 часов  
Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr  
Емкость аккумулятора (вкладыш): 40 мА·ч  
Емкость аккумулятора (футляра): 350 мА·ч  
Вес аккумулятора (общий): 8,7 г  
Тип батареи (футляр для зарядки): Литиево-полимерный (встроенный)  
Тип батареи (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

## Размеры упаковки

Тип упаковки: Картон  
Тип размещения на полке: Подвес  
Количество изделий в упаковке: 1  
EAN: 48 95229 16019 4  
Высота: 11 см  
ширина: 9,5 см  
Глубина: 3,6 см  
Вес брутто: 0,086 кг  
Вес нетто: 0,061 кг  
Вес упаковки: 0,025 кг

## Аксессуары

Краткое руководство  
Футляр для зарядки  
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм  
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)

## Дизайн

Цвет: Белый  
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры  
Заполняющий уши материал: Силикон  
Плотная посадка: Вкладыши

## Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 AI mics

## Возможности ANC

Технология ANC: FF  
Режим восприятия внешних звуков  
Микрофон для активного шумоподавления: 2 микрофона  
ANC (активное шумоподавление)

## Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом: Apple Siri, Google Ассистент  
Активация по голосу: Многофункциональный сенсор  
Поддержка голосового ассистента

## Размеры

Размер наушника (ШхГхВ): 3,20 x 2,08 x 2,30 см  
Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6,39 x 2,79 x 5,05 см  
Общий вес: 0,040 кг

## UPC

UPC: 8 40063 20623 6

