

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Malé slúchadlá. Vysoká kvalita

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Vreckové puzdro na nabíjanie

Až 20 hodín prehrávania



TAT2520BK

Pustite si hudbu

Tie najlepšie veci v živote sú jednoduché. Vezmite slúchadlá, svoje obľúbené skladby a vyrazte von! Vďaka skvelému zvuku, dynamickým basom a vreckovému puzdru na nabíjanie sú tieto mimoriadne malé a pohodlné prémiové bezdrôtové slúchadlá pripravené dňom i nocou.

Skvelý zvuk a čisté volanie

- Vždy počúvajte svoju hudbu. Potlačenie hluku
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

Praktický a pohodlný

- Bezpečné, pohodlné do uší
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
- Viacbodové pripojenie a dotykové ovládacie prvky

Pripravené práve pre vás

- Vždy pripravený. Vreckové puzdro na nabíjanie a režim mono
- Žiadny strach. Až do 20 hodín prehrávania s puzdrom
- Rýchlym nabitím za 15 minút získate ďalšiu hodinu

Hlavné prvky

Potláčanie hluku

Potlačenie hluku upokojuje vonkajší hluk vrátane vetra, takže sa môžete sústrediť na svoju hudbu alebo hovory. Nechajte ho zapnuté automaticky alebo použite aplikáciu pre slúchadlá Philips na úpravu. Chcete počuť viac o tom, čo sa deje okolo vás? Ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu.

Skvelý zvuk. Dynamické basy

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá majú skvelý zvuk a na to, aby ste z ich 10 mm meničov dostali to najlepšie, nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom ľavého slúchadla a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek aj pri počúvaní potichu.

Zreteľné hovory

Váš hlas bude počas hovoru jasne počuť. Dva mikrofóny s umelou inteligenciou zachytia zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus na redukciu šumu stíši časť hluku z vášho okolia.

Bezpečné, pohodlné do uší

Získate skutočné pohodlie vďaka mäkkým, vymeniteľným krytom na silikónové špičky do ucha. Špičky do ucha sa bezpečne zasunú do zvukovodu a vytvoria dokonalé utesnenie, ktoré pomáha znižovať vonkajší hluk. Navyše, vďaka stopkám sa tieto slúchadlá ľahko vkladajú a vyberajú.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Nikdy nevadí počasie, trieda IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevedí trochu dažďa! Nosíte ich počas rýchleho tréningu alebo počas obzvlášť horúceho dňa? Nevadí im ani trochu potu.

Viacbodové a dotykové ovládacie prvky

Dotykové ovládacie prvky na stopkách slúchadiel všetko zjednodušujú a viacbodové ovládanie vám umožní pripojiť sa súčasne k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android).

Rýchle párovanie Google vám umožňuje spárovať kompatibilné zariadenie so systémom Android jediným ťuknutím.

Vreckové puzdro na nabíjanie

Vyrazte s malým nabíjacím puzdrom vo vrecku a vaše slúchadlá budete mať vždy pripravené. Keď ich nepoužívate, zostanú chránené a nabíjajú sa a režim mono znamená, že môžete použiť jedno slúchadlo, zatiaľ čo druhé sa nabíja.

20 hodín prehrávania s puzdrom

Po úplnom nabití máte k dispozícii 6 hodín prehrávania a 12 hodín navyše s puzdrom pri vypnutom potláčaní hluku. Vložte späť slúchadlá do puzdra a úplne sa nabijú za 2 hodiny. Ak potrebujete rýchle dobítie, len 15 minút vám poskytne hodinu navyše. Puzdro môžete nabíjať cez kábel USB-C.

Technické údaje

Zvuk

Priemer reproduktora: 10 mm
Typ budiča: Dynamický
Impedancia: 32 Ohmov
Citlivosť: 107 dB (1000 Hz)
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Maximálny príkon: 8 mW

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Počet používateľských balení: 24
GTIN: 1 48 95229 16018 4
Dĺžka: 30,00 cm
Šírka: 16,00 cm
Hmotnosť brutto: 2,328 kg
Hmotnosť netto: 1,45 kg
Hmotnosť obalu: 0,878 kg
Výška: 20,00 cm

Pohodlie

Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový
Google Fast Pair

Príkon

Počet batérií: 3 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 4 + 10 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 5.5 + 14 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
Kapacita batérií (slúchadlo): 40 mAh
Kapacita batérií (puzdro): 350 mAh
Hmotnosť batérie (celková): 8,7 g
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lítium-polymerová (zabudovaná)
Typ batérie (Slúchadlo): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16018 7
Výška: 11 cm
Šírka: 9,5 cm
Hĺbka: 3,6 cm
Hmotnosť brutto: 0,086 kg
Hmotnosť netto: 0,061 kg
Hmotnosť obalu: 0,025 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm
Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)

Dizajn

Farba: Čierna
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbené tvaru ucha: Do uší

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 AI mics

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku: FF
Režim prehľadu
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 2 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Rozmery

Rozmery slúchadiel (Š x H x V): 3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Celková hmotnosť: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20622 9

