

PHILIPS



Trådløse hodetelefoner

Små ørepropper. Mye for pengene

Naturlig lyd. Dynamisk bass

Ladeetui i lommestørrelse

Opptil 20 timers avspillingstid



TAT2520WT

Spill musikken din

De beste tingene i livet er enkelt. Ta tak i hodetelefonene, ta med låtene dine, og kom deg ut! Med flott lyd, dynamisk bass og et ladeetui i lommestørrelse er disse supersmå og komfortable, trådløse øreproppene klare for dag og natt.

God lyd og klare samtaler

- Hør alltid musikken. Støyundertrykkende
- Flott lyd selv ved lavt volum med dynamisk bass
- Klare samtaler. De hører hva du sier

Komfortabel og praktisk

- Sikker, komfortabel i-øret-passform
- IPX4 sprut- og svettebestandig
- Flerpunkt og berøringskontroller

Klar for deg

- Ingen bekymringer. Opptil 20 timers avspillingstid med etuiet
- Alltid klar. Ladeetui i lommeformat og monomodus
- Hurtiglading i 15 minutter gir deg 1 time ekstra

Høydepunkter

Støyundertrykking



Støyreduksjon demper ekstern støy, blant annet vind, slik at du kan fokusere på sangen eller samtalen. Bruk autofunksjonen, eller bruk Philips Headphones-appen til å justere. Vil du høre mer av det som skjer rundt deg? Trykk på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus.

Flott lyd. Dynamisk bass



Disse helt trådløse øreproppene har fantastisk lyd, men du trenger ikke å skru opp volumet for å få den beste lyden ut av driverne på 10 mm.

Trykk på den venstre øreproppen for å aktivere dynamisk bass, så kan du nyte bassen fullt ut, selv om du lytter stille.

Klare samtaler



Stemmen din høres tydelig og klart når du er i en samtale. To KI-mikrofoner fanger opp lyden av stemmen din, mens en støyreduksjonsalgoritme demper noe av bakgrunnsstøyen fra omgivelsene rundt deg.

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Du får ekte komfort takket være myke, utskiftbare ørepropptrekk i silikon. Ørepropptrekkene settes godt inn i ørekanalen og danner en perfekt forsegling som reduserer eksternt støy. I tillegg gjør stilkene disse øreproppene enkle å ta på og av.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen innebærer at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke bryr seg om litt regn. Har du dem på deg under en rask treningsøkt eller på en spesielt varm dag? De kommer heller ikke til å bry seg om litt svette.

Flerpunkt og berøringskontroller

Berøringskontroller på øreproppen gjør ting enkelt, og multipoint gjør at du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Google Fast Pair gjør at du kan koble til en kompatibel Android-enhet med ett enkelt trykk.

Ladeetui i lommestørrelse

Kom deg ut med det lille ladeetuiet i lommen, så er øreproppene alltid klare for deg. De er beskyttet og lader når du ikke bruker dem, og monomodus betyr at du kan bruke én av øreproppene mens den andre lades.

20 timers avspillingstid med etui

Du får 6 timers avspillingstid fra én fullading og 14 ekstra timer med etuiet med støyreduksjon av. Hvis du setter øreproppene tilbake i etuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 15 minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades via USB-C.

Spesifikasjoner

Lyd

Høytalerdiameter: 10 millimeter
Drivertype: Dynamisk
Impedans: 32 ohm
Følsomhet: 107 dB (1k Hz)
Frekvensområde: 20–20 000 Hz
Maksimal inngangseffekt: 8 mW

Tilkoblingsmuligheter

Bluetooth-versjon: 5,4
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
Flerpunktstilkobling
Støttet kodek: SBC

Ytre eske

Antall kundepakker: 24
GTIN: 1 48 95229 16019 1
Lengde: 30,00 cm
Bredde: 16,00 cm
Bruttovekt: 2,328 kg
Nettovekt: 1,45 kg
Taravekt: 0,878 kg
Høyde: 20,00 cm

Anvendelighet

Vannbestandig: IPX4
Philips Headphones-appstøtte
Mono-modus for TWS
Fastvareoppdateringer er mulig
Type kontroller: Berør
Google Fast Pair

Drift

Antall batterier: 3 stk.
Ladetid: 2 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC på): 4 + 10 time(r)
Avspillingstid for musikk (ANC av): 5.5 + 14 time(r)
Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
Batterikapasitet (ørepropp): 40 mAh
Batterikapasitet (etui): 350 mAh
Batterivekt (samlet): 8,7 g
Batteritype (ladeetui): Litium-polymer (innebygd)
Batteritype (ørepropp): Litium-polymer (innebygd)

Mål, emballasje

Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Henging
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 16019 4
Høyde: 11 cm
Bredde: 9,5 cm
Dybde: 3,6 cm
Bruttovekt: 0,086 kg
Nettovekt: 0,061 kg
Taravekt: 0,025 kg

Tilbehør

Hurtigstartveiledning
Ladeenhet
Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm
Ørepropper: Tre par (S, M, L)

Formgivning

Farge: Hvit
I-øret-passform: Silikonørepropp
Materialet i ørekoblingen: Silikon
Øretilpasning: Øretelefoner

Telekommunikasjon

Mikrofon for samtale: 2 AI mics

ANC-funksjoner

ANC-teknologi: FF
Bevissthetsmodus
Mikrofon for ANC: 2 mikrofoner
ANC (aktiv støyundertrykking)

Taleassistent

Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
Aktivering av taleassistent:
Flerfunksjonsberøring
Støtte for taleassistent

Mål

Mål på ørepropp (B x D x H):
3,20 x 2,08 x 2,30 cm
Mål på ladeetui (B x D x H): 6,39 x 2,79 x 5,05 cm
Totalvekt: 0,040 kg

UPC

UPC: 8 40063 20623 6

