

# PHILIPS

Máy lọc nước RO cây  
đứng

Philips

Thẩm thấu ngược Aquaporin  
Inside™

Lọc nhiều cấp

Làm mát bằng điện

Lạnh, nóng và mát

ADD8912/74



## Thưởng thức nguồn nước uống sạch và ngon hơn

Cung cấp nước lạnh và nước nóng dễ dàng

Trải nghiệm nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn mỗi ngày với Philips Aquaporin Inside™ Thẩm thấu ngược. Hệ thống lọc có thể loại bỏ hiệu quả 110 loại chất có hại xuống đến kích cỡ 0,0001 µm. Các bộ lọc chức năng bổ sung thêm các chất có lợi.

### Công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™

- Công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™
- Hệ thống lọc 10 cấp tiên tiến
- Hoàn toàn thân thiện với người dùng
- Hiệu suất cao cấp
- Thiết kế hiện đại
- Giàu khoáng chất và kiềm
- Ngăn chứa nước lọc lớn
- Đèn xung quanh
- Làm mát bằng điện
- Hai vòi vật liệu cao cấp
- Bình nước nóng

# Những nét chính

## Công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™

Máy lọc nước RO Philips cây đứng được trang bị công nghệ thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™ là hệ thống lọc nước công suất cao. Công nghệ Aquaporin Inside™ đã được NASA thử nghiệm cho các sứ mệnh không gian với độ chính xác lên đến 0,0001 micron, có hiệu quả giảm tới 110 chất gây ô nhiễm, bao gồm vi khuẩn, vi-rút, clo, florua, chì, VOC, PFOA, PFOS, vi nhựa, v.v.\*, tuân thủ tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT

## Hệ thống lọc 10 cấp tiên tiến

Với hệ thống lọc 10 cấp tiên tiến bao gồm Khoáng chất, Kiềm, ORP Hydrogen, Nanosilver, Bio Ceramic, v.v., thiết bị của chúng tôi giúp nước uống trở thành chất tăng cường năng lượng tự nhiên, giúp bổ sung chất điện giải, khoáng chất có lợi cho sức khỏe và tạo ra nước kiềm

## Hoàn toàn thân thiện với người dùng

Khi sử dụng máy lọc nước của chúng tôi, bạn có thể xoay núm để chọn giữa nước lạnh, nước mát và nước nóng, lý tưởng dùng cho cả phê hòa tan, trà, súp, đồ uống giải khát mát lạnh, v.v. Màn hình đèn LED nhắc nhở bạn về trạng thái hoạt động của máy lọc nước. Ngoài ra, hệ thống đi kèm với một bộ hộp lọc đầy đủ và bạn có thể sử dụng chỉ sau một lần lắp đặt đơn giản. Bộ lọc thẩm thấu ngược Aquaporin Inside™ có tuổi thọ cao, thời hạn sử dụng 24-36 tháng, tránh phải thay thế thường xuyên

## Hiệu suất cao cấp

Công nghệ làm mát bằng máy nén hiệu quả cao làm lạnh nước xuống nhiệt độ 7°C như vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, đảm bảo bạn có trải nghiệm uống

nước đá thực sự và bình nước nóng tích hợp 0,8 lít dễ dàng đáp ứng nhu cầu lớn về nước nóng. Hai vòi bằng thép không gỉ 304 với đường dẫn nước nóng và lạnh riêng biệt đảm bảo không có sự can thiệp về nhiệt độ ngay cả khi bạn chuyển từ nước lạnh sang nước nóng ngay lập tức

## Thiết kế hiện đại

Lớp hoàn thiện bóng bẩy, hấp dẫn được làm bằng vật liệu kim loại tấm chất lượng cao và thiết kế thanh lịch cũng có thể được kết hợp hài hòa vào đồ decor nội thất

## Giàu khoáng chất và kiềm

Cung cấp nước có hương vị tinh khiết với các khoáng chất thiết yếu như Ca2+ và Mg2+ và biến nước thành kiềm

## Ngăn chứa nước lọc lớn

Ngăn chứa nước lọc lớn 3,2 gallon thích hợp sử dụng trong gia đình

## Đèn xung quanh

Đèn xung quanh nhắc nhở bạn về trạng thái hoạt động của nước

## Làm mát bằng điện

Làm mát 0,8 lít từ nhiệt độ môi trường (25°C) xuống 10°C trong vòng chưa đầy một giờ

## Hai vòi vật liệu cao cấp

Vật liệu thép không gỉ 304 & kết hợp tính thẩm mỹ và chức năng

## Bình nước nóng

Bình 0,8 lít cung cấp lượng nước nóng lớn

# Các thông số

## Hiệu suất lọc

- Giảm clo
- Giảm độ cứng của nước
- Giảm thuốc trừ sâu
- Giảm vi khuẩn
- Giảm chì
- Giảm Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
- Giảm vi rút
- Công suất bộ lọc: 75 GPD (lên đến 15 lít / giờ)
- Giảm PFOA
- Giảm PFOS
- Giảm kim loại nặng
- Độ chính xác của quá trình lọc: Nhỏ tới 0,0001 micron

## Điều kiện đối với nước đầu vào

- Áp suất nước đầu vào: 0,07-0,25MPa Bar(đơn vị áp suất)
- Chất lượng nước đầu vào: QCVN 02:2009/BYT
- Nhiệt độ nước đầu vào: 5-38°C °C

## Thông số chung

- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 400x320x990 mm
- Mô-đun lọc thay thế: PP, 5 micron - AWP960, Bộ lọc sau GAC - AWP961, PP, 1 micron - AWP962, Bộ lọc RO AQP 75G - AWP964, Bộ lọc GAC - AWP966, Bộ lọc khoáng chất - AWP967, Bộ lọc kiềm - AWP968, Bộ lọc Bio Ceramic - AWP969, Bộ lọc Nanosilver - AWP970, Bộ lọc ORP Hydrogen - AWP971
- Dung tích ngăn chứa nước: 3,2 gallon
- Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 446x366x1110 mm
- Nhiệt độ nước: Nóng, lạnh, bình thường
- Tổng công suất tiêu thụ định mức: 600 W
- Công suất định mức (làm nóng): 500 W
- Công suất định mức (làm mát): 70 W



\* \*\*Đã được cơ quan chứng nhận và thử nghiệm quốc tế kiểm tra trong điều kiện phòng thí nghiệm.  
\*\*\*Hộp lọc Thẩm thấu ngược (RO) Aquaporin Inside™ Philips có dung tích 7120 lít, tương đương với 14240 chai nhựa 500ml loại dùng một lần.