



Philips
水龍頭式淨水器專用的
更換濾芯

Micro X-Pure

WP3922

輕鬆享受純淨好水

Micro X-Pure 濾芯

先進過濾系統利用中空絲膜與離子交換體，去除細菌、有害的有機化合物、氯氣與鉛金屬，改善口感與氣味，並保留水中有益的礦物質。

純淨好水

- 去除細菌、水溶鉛與有害的有機化合物

輕鬆享受

- 先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯

PHILIPS

規格

濾水系統

- 去除 VOC (揮發性有機化合物): 是
- 除菌: 99.99 %
- 懸浮物去除: 3000 公升或大約 1 年
- 除氯: >75 %
- 去除殺蟲劑: 是
- 去除赫爾蒙: 是

設計規格

- 材質: 塑膠
- 顏色: 白色
- 產品重量: 180 g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 60 x 64 x 105 mm

濾芯規格

- 濾芯壽命: 1500 公升或約 3 個月
- 主要濾芯組件: 中空絲膜, 粒狀活性炭 (GAC),

離子交換樹脂, 前置濾芯

輸入水狀態

- 最低輸入水壓: 0.7 Bar
- 最高輸入水壓: 3.5 Bar
- 最高輸入水溫: 50 °C

一般規格

- 替換濾芯: 保質期 3 年
- 水流量: 1.6 l/min
- 水流量: 5 °C

永續性

- 包裝: > 90% 再生材料

原產國

- 可替換濾芯: 日本

焦點

Micro X-Clean 濾芯

Micro X-Clean 多重過濾系統由以下元件組成: 高科技中空絲膜, 內含超過 3000 億個微毛孔, 可有效清除 99.99% 的細菌; 離子交換體, 可去除有害的水溶性鉛; 微細粒狀活性炭, 可去除加氯消毒後所產生的有害副產物、有害工業污染物 (例如揮發性有機化學物), 以及 CAT 殺蟲劑等農業污染物。Micro X-Clean 也可去除惱人的氯氣、臭味與異味。濾芯會保留飲水中對人類健康極為重要的有益礦物質。

Quick Twist 更換濾芯

先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯, 將智慧與簡易帶入淨水器。



發行日期 2025-01-23

版本: 3.3.4

EAN: 87 10103 77627 7

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com