

PHILIPS

오픈이어 진정한 무선
이어버드

2000 series

진정한 무선 오픈 이어버드

이어커프 스타일

최대 28시간의 재생 시간

Bluetooth 멀티포인트

TAQ2000BK



이어커프 스타일. 오픈이어 핏.

이어커프처럼 착용할 수 있는 진정한 무선 오픈 이어버드를 통해 선명한 음질과 항상 느껴지는 편안함을 느껴보세요. 각 이어버드는 가볍되 단단하게 고정되며, 오픈이어 형식의 디자인을 통해 외부의 소리도 동시에 들을 수 있습니다.

진정한 무선 오픈 이어버드. 이어커프 스타일.

- 이어커프 스타일 오픈 이어버드. 종일 느끼는 편안함
- 최대 28시간 재생. 슬림라인 충전 케이스.
- 안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결

신뢰할 수 있는 디자인

- 신뢰할 수 있는 설계 및 포장
- 플라스틱 프리 포장 및 공기름 잉크
- IPX4 방수 및 방한

훌륭한 디자인과 언제나 함께

- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.
- 맞춤형 온이어 컨트롤
- 필립스 헤드폰 앱. 이어버드 맞춤화

사양

사운드
주파수 범위: 20~20,000Hz
스피커 직경: 12mm
임피던스: 16Ohm
최대 전원 입력: 10mW
감도: 104dB(1KHz)
드라이버 유형:: 다이내믹

연결
Bluetooth 버전: 5.4
Bluetooth 프로파일: HFP, A2DP, AVRCP
최대 범위: 최대 10 m
멀티포인트 연결
지원 코덱: SBC

외부 상자
길이: 23.90 cm
소비자 패키지 수: 24
폭: 22.80 cm
총 중량: 2.640 kg
높이: 20.00 cm
GTIN: 1 48 95229 15918 8
순 중량: 1.43 kg
용기 중량: 1.21 kg

편의성
방수: IPX4
필립스 헤드폰 앱 지원
TWS용 모노 모드
펌웨어 업데이트 가능
컨트롤 유형: 버튼

내부 상자
길이: 11.10 cm
소비자 패키지 수: 3
폭: 10.40 cm
높이: 8.50 cm
순 중량: 0.18 kg
총 중량: 0.290 kg
용기 중량: 0.11 kg
GTIN: 2 48 95229 15918 5

소비전력
배터리 개수: 3
음악 재생 시간: 7 + 21 시간
충전 시간: 2 시간

고속 충전 시간: 15 mins for 1 hour
배터리 유형(충전 케이스): Lithium Polymer (built-in)
배터리 유형(이어버드): Lithium Polymer (built-in)
배터리 중량(총): 10.1 g
배터리 용량(케이스): 450 mAh
배터리 용량(이어버드): 51 mAh

포장 크기
높이: 9.80 cm
포장 유형: 상자
선반 배치 유형: 겹치
폭: 9.65 cm
깊이: 3.40 cm
포함된 제품 수: 1
EAN: 48 95229 15918 1
총 중량: 0.085 kg
순 중량: 0.060 kg
용기 중량: 0.025 kg

액세서리
퀵 스타트 가이드
충전 케이스

디자인
색상: 블랙
이어 피팅: 오픈이어

통신
통화용 마이크: 1 mic

규격
충전 케이스 규격(WxDxH): 6.55 x 2.77 x 3.92 cm
이어버드 규격(WxDxH): 2.60 x 2.70 x 1.95 cm
총 중량: 0.048 kg

음성 지원
음성 지원 호환: Apple Siri, Google Assistant
음성 지원 활성화: 매뉴얼
음성 지원 도움

주요 제품

이어케프 스타일 오픈 이어버드
이 오픈 이어버드는 귀에 가법되 단단하게 고정되며, 유연한 조인트를 통해 귀에 가장 편안한 상태로 조절할 수 있습니다. 정밀 공기 전도 드라이버가 밀폐되지 않은 채로 소리를 외이도에 전달하므로 주변 환경에서 나는 소리 또한 들을 수 있습니다.

28시간의 재생 시간(7 + 21)
완전 충전으로 7시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 21시간 더 재생이 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 15분만 충전하면 1시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2시간이 소요되며, 모노 모드를 통해 한쪽 이어버드를 충전하는 동안 다른 쪽을 사용할 수 있습니다.

블루투스 5.4 멀티포인트
원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 디자인
저희는 공급망을 보다 지속 가능하고 투명하게 만들기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 플라스틱을 사용하지 않은 저희 포장재에는 FSC 인증 재활용 판지와 콩기름 잉크가 사용됩니다.

IPX4 방수/방한
깃털같이 가벼운 디자인, 편안함 착용감 및 IPX4 등급의 이 진정한 무선 이어버드는 모든 일상 생활에서 사용할 수 있습니다. 완벽한 방수 기능이 있어 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.

선명한 통화 품질
통화 중 귀하의 음성이 이어버드를 통해 선명하게 전달됩니다. 전용 마이크가 사용자의 목소리를 포착하고 소음 감소 알고리즘이 주변 소음을 줄여 줍니다.

온이어 컨트롤
음악 재생, 볼륨 및 통화를 위한 편리한 온이어 터치 컨트롤이 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드 중 하나를 사용하고 싶습니까? 필립스 헤드폰 보조 앱을 통해 이러한 컨트롤을 설정하는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.

필립스 헤드폰 앱
온이어 컨트롤을 사용자 지정할 수 있을 뿐만 아니라, 헤드폰 앱을 사용하여 최신 펌웨어 업데이트를 하고 연결된 장치를 관리하거나 분실한 이어버드를 찾을 수 있습니다. 인앱 이퀄라이저 또한 있습니다.

