

Philips 2000 series
開放式真無線耳機

真無線開放式耳機

耳夾風格
播放時間長達 28 小時
藍牙多點

TAQ2000WT



耳夾風格。開放式貼合設計。

這款真無線開放式耳機可以如耳夾般佩戴，讓您享受清晰音訊和全天舒適感。兩側耳機都輕巧但牢固地夾在耳朵上，開放式設計則方便兼顧外在世界與音樂饗宴。

真無線開放式耳機。耳夾造型。

- 耳夾造型開放式耳機。舒適佩戴一整天
- 播放時間達 28 小時。薄型充電盒
- 穩定的藍牙多點連線能力

從環保出發的設計

- 從環保出發的設計和包裝
- 無塑包裝和大豆墨水
- IPX4 防潑濺且抗汗水

時髦的日常夥伴

- 清晰通話。清楚傳達您說話的內容
- 可自訂的貼耳式控制功能
- 飛利浦耳機應用程式可個人化您的耳機

PHILIPS

規格

音效

- 頻率範圍：20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑：12 公釐
- 阻抗：16 歐姆
- 最大輸入功率：10 mW
- 敏感度：104 dB (1K Hz)
- 驅動器類型：動態

連線能力

- 藍牙版本：5.4
- 藍牙設定檔：HFP, A2DP, AVRCP
- 最大範圍：最多 10 m
- 多點連線：是
- 支援的編碼：SBC

外紙箱

- 長度：23.90 cm
- 包裝數：24
- 寬度：22.80 cm
- 總重：2.640 kg
- 高度：20.00 cm
- GTIN: 1 48 95229 15919 5
- 淨重：1.43 kg
- 皮重：1.21 kg

便利

- 防水：IPX4
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- TWS 適用的單聲道模式：是
- 韌體可更新：是
- 控制類型：按鈕

內紙箱

- 長度：11.10 cm
- 包裝數：3
- 寬度：10.40 cm
- 高度：8.50 cm
- 淨重：0.18 kg
- 總重：0.290 kg
- 皮重：0.11 kg
- GTIN: 2 48 95229 15919 2

功率

- 電池數量：3
- 音樂播放時間：7 + 21 小時
- 充電時間：2 小時
- 快速充電時間：15 mins for 1 hour
- 電池類型 (充電盒)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型 (耳機)：Lithium Polymer (built-in)
- 電池重量 (總計)：10.1 g
- 電池容量 (充電盒)：450 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機)：51 mAh

包裝尺寸

- 高度：9.80 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：9.65 cm
- 深度：3.40 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 15919 8
- 總重：0.085 kg
- 淨重：0.060 kg
- 皮重：0.025 kg

配件

- 快速入門指南：是
- 充電盒：是

設計

- 色彩：黑色
- 耳形貼合：開放式

電信

- 用於通話的麥克風：1 mic

尺寸

- 充電盒尺寸 (寬 x 深 x 高)：6.55 x 2.77 x 3.92 cm
- 耳塞尺寸 (寬 x 深 x 高)：2.60 x 2.70 x 1.95 cm
- 總重量：0.048 kg

語音助理

- 相容的語音助理：Apple Siri, Google 助理
- 語音助理啟動：手動
- 語音助理支援：是

焦點

耳夾造型開放式耳機

這款開放式耳機會輕巧但牢固地夾住外耳，還有可調式接點能讓您調整夾緊程度，享受極致舒適。精密的空氣傳導驅動器可直接將聲音傳入耳道，但不會徹底佔據聽覺，方便您同時聽見當下周遭環境的聲音。

28 小時播放時間 (7 + 21)

充滿電後可提供 7 小時的播放時間，充電盒還能再提供額外 21 小時的播放電力。如果您需要快速充電，只需將耳機放回充電盒 15 分鐘，就可以再享有一小時的電力。耳塞式耳機需要 2 小時才能充滿電，單聲道模式可讓您只使用一邊的耳機，同時為另一邊的耳機充電。

藍牙 5.4 多點連線

進階藍牙連線能力讓連線更穩定，利於順暢串流，可以同時連線兩個藍牙裝置。盡情享受播放清單，或持續不斷地收聽鍾愛的 Podcast 內容，沒有惱人的斷音。

從環保出發的設計

我們不斷地努力，讓我們的供應鏈變得更永續和透明。我們不含塑膠的包裝使用 FSC 認證的回收紙板與大豆油墨。

IPX4 防潑濺 / 抗汗水

這款真無線開放式耳機採用極輕量設計，貼合舒適，還擁有 IPX4 等級，適合每天使用。產品完全防潑水，無懼些許汗水，也不需要擔心被雨淋到。

清晰通話

通話時，清楚傳達您的聲音。專屬麥克風可接收您的聲音，而降噪演算法則可將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。

貼耳式控制功能

耳機上方便的按鈕功能可播放音樂、調整音量及通話。想要使用左耳機或右耳機？您可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。

飛利浦耳機應用程式

您不只可以自訂貼耳式控制功能，還可以使用我們的耳機應用程式取得最新韌體更新，管理已連線裝置，或是尋找遺失的耳機。應用程式內也有等化器供您運用。



發行日期 2025-02-28

版本：3.3.1

EAN: 48 95229 15919 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com