

Philips AquaShield
电热水器

80 升，储水式

3200/2200 瓦
双重加热元件
Wi-Fi 智能控制

AWH1239/93(80SWA)



AI 智能控制

SafeShield 全方位保护

借助 3200W 双管加热技术，用户可以调整加热功率以满足自己的沐浴需求。同时， SafeShield 系统可确保全方位守护您和家人的洗浴安全。

采用智能系统，沐浴更舒适

- 使用应用程序随时随地控制热水器
- 根据用户沐浴喜好进行预加热
- 预约您的时间空档，实现电热水器预加热功能
- 水位指示

双重加热元件实现定制体验

- 可调节加热功率，实现定制体验
- 提供大量热水

采用全方位保护系统

- 双阳极防腐保护
- 5 重安全防护系统，保证机器运行无忧
- 双重防触电保护系统，保障沐浴安全

高能效和节能

- 能效达到中国国家一级能效标准
- 全天保温，节省能源，减少等待时间。

PHILIPS

电热水器

80 升, 储水式 3200/2200 瓦, 双重加热元件, Wi-Fi 智能控制

规格

普通参数

- 容量: 80 升
- 净重: 24.9 千克
- 总重: 29.2 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 935*625*555 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 813*480*480 毫米

主要参数

- 控制类型: Wi-Fi 智能控制
- 颜色: 灰色
- 安装方式: 横式挂墙
- 电压及频率: 220V/50Hz

- 加热方式: 双管加热
- 铭牌额定压力: 0.8MPa
- 额定功率: 3200 瓦
- 能效等级: 一级
- 功率调节范围: 3200/2200 瓦
- 温度调节范围: 30-75 °C

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修: 2 年

AWH1239/93

产品亮点

可调节加热功率

带有可调节加热功率, 客户可根据不同的沐浴需求, 选择 3200 瓦或 2200 瓦加热功率。

1 级能效

热水输出率高达 80%, 更加节能, 能耗更低。

阳极保护系统

配备电子 + 物理双阳极保护防腐内胆, 减少物理阳极损耗, 长期有效且无需维护, 耐用安全。

Wi-Fi 智能控制

借助 Wi-Fi 智能控制, 无需反复调整机器。用户可以使用应用程序随时随地控制热水器。同时, 您可以使用应用程序提前预约洗浴, 一到家便可以享受舒适沐浴体验。

ECO 环保节能模式

热水器始终保持在低功耗状态并保持在合适的温度, 以便用户随时使用。

容量增加

加热器可以快速恢复热水以持续支持用户用水, 从而在短时间内提供大量热水。

人工智能自主学习模式

系统将记忆和分析用户沐浴喜好, 根据记忆的时间提前进行加热, 智能控制既节能又方便。

5 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护、防冻保护、IPX4 防水等级以及自动泄压 5 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

预约洗浴

预约时间空档, 实现预加热功能, 您一到家便可以享受舒适沐浴体验。

双重防触电保护系统

出水断电和 SafeBlock (绝缘技术) 双重防触电保护系统, 消除触电隐患, 守护用户的洗浴安全。

数字显示屏

控制面板的数字显示屏可立即指示剩余的热水水位, 为您提供更多便利。



发行日期 2024-11-22

版本: 1.1.1

EAN: 69 72748 50869 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com