

Philips Series 4000
对流取暖器

石墨烯制热
加长出风口
壁挂两用
多种控制方式

AHR4266ZS



3D 立体制热

快速制热，对流加热

开启后石墨烯立即发热；多档可调，满足个人需求；多种控制方式，简单方便；可挂在墙上或放在地上使用，适合不同的空间。

智能便捷生活

- 便捷操作
- 满足不同的使用需求

复合制热系统

- 提高整个房子的空气温度
- 12 小时定时间隔

节能舒适

- 保持舒适温度
- 节能，无干扰

安全设备

- 可在浴室使用
- 确保使用安全

复合制热系统

- 快速升温

PHILIPS

对流取暖器

石墨烯制热 加长出风口，壁挂两用，多种控制方式

规格

技术规格

- 电源线长度：1.8 米
- 额定功率：2500 瓦
- 额定电压：220 伏
- 温度控制范围：15~45 °C

设计和外观

- 颜色：深灰色
- 材料：ABS+PC+ 铝合金
- 产品尺寸：308.5*279.2*905.7 毫米

服务

- 两年保修

使用类型

- 控制模式：触控 + 遥控

功能

- 制热档数：3 档调节
- 计时范围：12 小时

制热系统

- 制热系统：石墨烯

原产国 / 原产地

- 国家 / 地区：中国

AHR4266ZS/93

产品亮点

对流制热

1239 毫米的出风口与对流系统相结合，形成帘式热气流，提高整个房屋的空气温度

智能恒温

智能调节，保持温度恒定，体验更舒适

石墨烯制热

3 秒快速升温，即刻加热，温暖无需等待

自动屏幕

3 分钟无操作，屏幕会自动关闭，无灯光干扰，更节能

可定时

可根据自身需求定时，使用时更智能

多档速度可调

设有三档，可自由调节

多种控制方式

触摸控制、遥控操作，还可以连接米家应用程序、小爱同学语音控制，更加便捷、智能地调节温度

壁挂两用

可放在地上使用，也可装在墙上，满足不同需求

安全防水

IPX4 防水，适合浴室使用，不怕溅水，确保安全

倾倒即断电

设备倾斜超过 45 度时会自动切断电源，防止发生事故，确保使用安全



发行日期 2025-01-28

版本：2.2.1

EAN: 69 34762 93182 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com