

Philips Series 4000  
对流取暖器

## 复合制热系统

智能便捷生活  
安全设备  
外观简洁大气

AHR4246ZS



# 3D 立体制热

## 快速制热，对流加热

开启后石墨烯立即发热；多档可调，满足个人需求；多种控制方式，简单方便；可挂在墙上或放在地上使用，适合不同的空间。

### 复合制热系统

- 提高整个房子的空气温度
- 12 小时定时间隔

### 复合制热系统

- 3 档温度可选
- 快速升温

### 节能舒适

- 保持舒适温度
- 节能，无干扰

### 智能便捷生活

- 便捷操作
- 满足不同的使用需求

### 安全设备

- 可在浴室使用

# PHILIPS

## 对流取暖器

复合制热系统 智能便捷生活, 安全设备, 外观简洁大气

# 规格

### 技术规格

- 电源线长度: 1.8 米
- 额定功率: 2000 瓦
- 额定电压: 220 伏

### 设计和外观

- 颜色: 深灰色
- 材料: ABS+PC+ 铝合金
- 产品尺寸: 308.5\*279.2\*905.7 毫米

### 原产地

- 国家 / 地区: 中国

### 服务

- 两年保修

### 使用类型

- 控制模式: 触控 + 遥控

### 功能

- 制热档数: 3 档调节
- 计时范围: 12 小时

### 制热系统

- 制热系统: 石墨烯

### 原产国 / 原产地

- 国家 / 地区: 中国

AHR4246ZS/93

# 产品亮点

### 智能恒温

智能调节, 保持温度恒定, 体验更舒适

### 多种控制方式

触摸控制、遥控操作, 还可以连接米家应用程序、小爱同学语音控制, 更加便捷、智能地调节温度

### 自动屏幕

3 分钟无操作, 屏幕会自动关闭, 无灯光干扰, 更节能

### 多档速度可调

设有三档, 可自由调节

### 安全防护

IPX4 防水, 适合浴室使用, 不怕溅水, 确保安全

### 对流制热

1039 毫米的出风口与对流系统相结合, 形成帘式热气流, 提高整个房屋的空气温度

### 壁挂两用

可放在地上使用, 也可装在墙上, 满足不同需求

### 倾倒即断电

设备倾斜超过 45 度时会自动切断电源, 防止发生事故, 确保使用安全

### 可定时

可根据自身需求定时, 使用时更智能

### 石墨烯制热

3 秒快速升温, 即刻加热, 温暖无需等待



发行日期 2025-01-28

版本: 2.2.1

EAN: 69 34762 93181 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com