

Philips Series 2000
电热毯

按压式开关

水洗设计
多重保护
营造温暖睡眠环境

AHR2122EA



营造温暖睡眠环境

多重保护，安全洗涤

采用调温电热丝，升温迅速；按压开关，操作简便；可机洗，清洗方便；一键除螨，享受洁净睡眠；多重安全保护，确保使用安全。

智能便捷生活

- 一键开启除螨模式

智能便捷生活

- 可机洗、可水洗
- 操作便捷

安全设备

- 防水阻燃、过热防护
- 12 小时自动断电

节能舒适

- 和不适感说再见
- 保持舒适温度

外观简约大气

- 优雅迷人

PHILIPS

电热毯

按压式开关 水洗设计，多重保护，营造温暖睡眠环境

规格

技术规格

- 额定电压：220 伏
- 额定功率：75 瓦
- 电源线长度：1.54 米

设计和外观

- 颜色：灰色网格图案
- 产品材料：无纺布
- 产品尺寸：0.8*1.8 米

服务

- 两年保修

功能

- 洗涤方法：可水洗 / 轻柔机洗

使用类型

- 控制模式：按压式开关

功能

- 制热档数：3 档调节
- 温度控制范围：高温范围约 45 °C -50 °C 中温范围约 35 °C -40 °C 低温范围约 25 °C -30 °C

原产国 / 原产地

- 国家 / 地区：中国

AHR2122EA/93

产品亮点

灰色网格图案

面料上饰有优雅的灰色格子图案，让毯子整体看起来更悦目

多重保护

采用绝缘芯轴，设有测温保护线、防水层、阻燃层等多层保护，确保安全

自动断电

无操作 12 小时自动断电，更安全

厚面料

采用厚实柔软的无纺布，发热丝不会伤人，取暖更舒适

高温除螨

电热毯自动加热至 55 °C 并保持一段时间，可有效除螨，保持床铺清洁

多档速度可调

设有三档，可自由调节

水洗设计

只需拆下耦合器即可进行清洁。可选择手洗或轻柔机洗，既方便又易于清洁

调温电热丝

整毯采用调温电热丝，覆盖率 90% 以上，制热快，整毯恒温

按压式开关

采用按压式开关，设有指示灯显示屏，操作方法简单易懂，即使是老年人也能轻松掌握

智能恒温

智能调节，保持温度恒定，体验更舒适



发行日期 2025-01-28

版本：1.1.1

EAN: 69 34762 93227 6

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com