

PHILIPS

Проводные
наушники-вкладыши

1000 series

Излучатели 10 мм

Закрытое оформление,
вкладыши

Штекер USB-C

TAЕ1159BK



Динамичные басы

Музыка и разговоры

Мощные 10-мм излучатели воспроизводят динамичные низкие частоты и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения.

С вами надолго

- 3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

Полная готовность к действию

- Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице
- Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

Создано для вас

- Встроенные микрофон и кнопка вызова

Наслаждайтесь качественным звуком

- Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

Основные особенности

Встроенный микрофон

Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону.

Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

Великолепная плотность прилегания

Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

Кабель 1,2 м

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

Прорезиненный кабельный фиксатор

Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

Оптимальный комфорт для любого уха



В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая

Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц

Диаметр излучателя: 10 мм

Сопротивление: 32 ± 20 % Ом

Звуковая катушка: Медь

Максимальная входная мощность: 5 мВт

Чувствительность: 104 ± 3 дБ (1 кГц)

Тип излучателя: Динамический

Подключения

Подключение кабеля: Параллельное, симметричное

Длина кабеля: 1,2 м

Микрофон: Встроенный микрофон

Тип кабеля: Медь

Покрытие разъема: Хромированный

Комфорт

Регулировка громкости

Тип управления: Кнопка

Управление вызовами

Воспроизведение/пауза

Размеры упаковки

Тип упаковки: Блистер

Тип размещения на полке: Подвес

Количество изделий в упаковке: 1

EAN: 48 95229 15329 5

Габариты изделия

Длина кабеля: 126 см

Высота: 12.00 см

ширина: 3.00 см

Глубина: 2.00 см

Вес: 0.015 кг

Аксессуары

Амбушюры: 3 размера (S, M, L)

Дизайн

Цвет: Черный

Заполняющий уши материал: Силикон

Плотная посадка: Вкладыши

Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

