

PHILIPS



Радиочасы

Большой дисплей высокой четкости

Два будильника

Цифровая настройка FM

Удобный порт USB-C



TAR4500

Проснулись — улыбнулись

Легко засыпайте и с комфортом просыпайтесь! Эти радиочасы с большим экраном, двумя будильниками, удобным портом USB-C и регулировкой летнего/зимнего времени одним касанием, а также поддержкой FM-радиостанций помогут всей семье успевать на встречи и по делам.

Радиочасы FM. Комфорт для всей семьи

- Большой и четкий экран с большими цифрами
- Кнопка перехода на летнее время одним нажатием
- Порт USB-C для зарядки вашего телефона
- Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

Легко использовать днем и ночью

- Цифровой FM-тюнер с 20 предустановками
- Таймер сна для крепкого сна всю ночь
- Простое управление. Никаких сложных меню
- Удобная регулировка яркости на дисплее для ночной работы

Компактные и надежные

- Просыпайтесь под нарастающий звук радио или сигнала будильника
- Резервное питание для часов и будильника
- Размеры: (ШхГхВ) 103х103х103,5 мм

Основные особенности

Большой дисплей высокой четкости



Удобочитаемый дисплей высокой четкости с большими цифрами поддерживает регулировку яркости, чтобы вы могли подстроить его яркость в дневное или вечернее время. Вы можете настроить текущее время с учетом перехода на летнее время одним нажатием кнопки DST на корпусе часов.

Порт USB-C



Удобный порт USB-C позволит заряжать смартфон от радиочасов в ночное время. Если у вас возле кровати есть 2 розетки, и к

одной подключен торшер, а ко второй — радиочасы, смартфон можно заряжать напрямую от этого устройства.

Двойной будильник

Вы можете установить сразу два будильника — идеально для тех, кто инстинктивно отключает первый, или для партнеров, которые спят вместе, но просыпаются в разное время. Для обоих будильников можно настроить звуковой сигнал или включение выбранного радио — в обоих вариантах применяется нарастание звука, чтобы вы не просыпались от резких и громких звуков.

Цифровой FM тюнер

Классика, джаз, новинки или новостные сводки — какой бы контент вы ни предпочитали, цифровой тюнер обеспечит кристально чистый прием аудиосигнала радиостанции. Можно сохранить до 20 предустановок для быстрого выбора нужной частоты.

Таймер отключения

Функция таймера сна позволит легко погрузиться в сон под звуки любимого радио. После того как истечет заданный период времени, радио автоматически выключится. Просто нажмите кнопку сна на радиочасах, чтобы задать продолжительность таймера сна (или выключить его).

Простое управление



На верхней панели этих радиочасов вы найдете удобные кнопки для управления. Просто нажмите соответствующую кнопку, чтобы пролистать до нужного меню, поставить или выключить будильники, отрегулировать яркость дисплея, выбрать частоту радио, изменить громкость или переключить формат времени между летним и зимним.

Резервные батареи

Эти радиочасы с будильником располагают функцией резервного питания, которая обеспечит работу устройства в случае отключения электричества. 2 батареи типа AAA (не в комплекте) можно установить в батарейный отсек: если ночью у вас дома отключат свет, уже заведенные будильники сработают в нужное время.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 700 мВт
Звуковая система: Моно
Выходная мощность (макс.): 1,4 Вт
Полный коэффициент гармонических искажений: <10 %

Громкоговорители

Диаметр широкополосного излучателя: 66 мм
Количество широкополосных излучателей: 1

Подключения

Bluetooth: Нет
Аудиовход: Нет

Тюнер/прием/передача

Антенна: Несъемная антенна
Автоматическая цифровая настройка
Диапазоны тюнера: FM
Количество предустановок радиостанций: 20
RDS: Нет
Диапазон частот — FM: 87,5–108 МГц

Мощность

Энергопотребление в режиме ожидания: <1 Вт
Тип питания: Вход DC

Запасная батарея: AAA — 2 шт. (не входят в комплект)
Зарядка других устройств: USB-C
Входная мощность (перем. ток): 100—240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме работы: <2 Вт

Размеры упаковки

Высота: 11.8 см
Тип упаковки: Коробка
Тип размещения на полке: На подставке
ширина: 17.6 см
Глубина: 12.1 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 0.68 кг
Вес нетто: 0.54 кг
Вес упаковки: 0.14 кг

Габариты изделия

Высота: 10.35 см
ширина: 10.3 см
Глубина: 10.3 см
Вес: 0.345 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Адаптер электропитания

Будильник

Источник будильника: FM-радио, Звуковой сигнал
Кол-во сигналов будильника: 2
Таймер отключения: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
Отложенный сигнал (повтор будильника): Да, 10 минут
"Мягкий" будильник

Зарядка

USB-устройства: 5 В, 2 А (Type-C)

Часы

Дисплей: светодиодный
Тип: Цифровой дисплей
Формат времени: 12 ч, 24 ч
Регулировка яркости (диммер)
Летнее время

