

# PHILIPS



## Radiodespertador

Pantalla grande y clara

Sistema de alarma dual

Sintonización digital FM

Práctico puerto USB-C



TAR4500

## Despierta con energía para todo el día

Despierta delicadamente y concilia el sueño más fácilmente. Con un gran reloj claro, una alarma dual que va subiendo de volumen progresivamente, un práctico puerto USB-C y ajuste de horario de verano con un solo toque, este radiodespertador FM mantendrá la rutina de cualquier miembro de la familia en orden durante todo el año.

### Radiodespertador FM para toda la familia

- Pantalla grande y clara con reloj de dígitos grandes
- Función de horario de verano con un solo toque
- Puerto USB-C para cargar el teléfono
- Función de alarma dual. Ajusta dos alarmas

### Fácil de usar de día y de noche

- Sintonizador digital FM con hasta 20 presintonías
- Temporizador para disfrutar de rutinas de sueño reparadoras
- Controles sencillos sin menús complicados
- Ajusta el brillo o atenúa la pantalla por la noche fácilmente

### Compacto y fiable

- Despierta con un tono o con la radio a un volumen cada vez mayor
- Batería de reserva para el reloj y las alarmas
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 103 x 103 x 103,5 mm

# Destacados

## Pantalla grande y clara



Su pantalla fácil de leer muestra un reloj con dígitos grandes para que puedas ver la hora claramente, y puedes atenuarla por la noche o ajustar el brillo para adaptarlo a la habitación. Para cambiar al horario de verano, solo tienes que pulsar el botón DST específico situado en la parte superior del reloj.

## Puerto USB-C



El práctico puerto USB-C te permite utilizar la alimentación del radiodespertador para cargar el teléfono por la noche. Si tienes una lámpara

conectada a un enchufe junto a la cama y el radiodespertador conectado a otro, no te harán falta más enchufes.

## Alarmas duales

Puedes establecer dos alarmas, lo cual es perfecto si sueles posponer la primera y viene genial para hermanos o parejas que comparten habitación pero se despiertan a horas distintas. Ambas alarmas se pueden configurar para que reproduzcan un tono de alarma o la radio, y empiezan con un volumen bajo que aumenta gradualmente. Se acabó el despertarse con sobresaltos.

## Sintonizador digital FM

¿Música clásica? ¿Jazz? ¿Los últimos éxitos? ¿Las noticias? Sean cuales sean tus gustos, el sintonizador de radio digital ofrece una recepción cristalina. También puedes configurar hasta 20 presintonías para acceder directamente a tus emisoras favoritas.

## Temporizador

Gracias al temporizador, podrás conciliar el sueño con la radio puesta de fondo. Cuando transcurra el tiempo predefinido, la radio se apagará automáticamente. Solo tienes que

pulsar el botón SLEEP situado en la parte superior del radiodespertador para configurar la duración del temporizador (o desactivarlo).

## Controles sencillos



En la parte superior del radiodespertador hay botones para los controles principales. No tendrás que desplazarte por los menús, basta con pulsar los botones correspondientes para configurar o posponer las alarmas, ajustar el brillo de la pantalla, sintonizar la radio, modificar el volumen o mostrar el horario de verano.

## Baterías de reserva

Este radiodespertador cuenta con una función de batería de reserva que mantiene en funcionamiento el reloj y las alarmas en caso de avería eléctrica. Introduce 2 pilas AAA (no incluidas) en el compartimento de las pilas y no tendrás que reiniciar el reloj si hay un corte de luz durante la noche.

# Especificaciones

## Sonido

Potencia de salida (RMS): 700 mW  
Sistema de sonido: Mono  
Potencia de salida (MÁX.): 1,4 W  
Distorsión armónica total: < 10%

## Baffle

Diámetro del altavoz de rango completo: 66 mm  
Número de altavoces de rango completo: 1

## Conectividad

Bluetooth: No  
Entrada de audio: No

## Sintonizador/recepción/transmisión

Antena: Cable en espiral no extraíble  
Sintonización automática digital  
Bandas del sintonizador: FM  
N.º de presintonías: 20  
RDS: No  
Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz

## Potencia

Consumo en modo de espera: <1 W  
Tipo de alimentación: Entrada de CC  
Batería de reserva: 2 pilas AAA (no incluidas)

Salida de carga: USB-C

Entrada de alimentación de CA: 100-240 V,  
50/60 Hz  
Consumo de energía en funcionamiento: <2 W

## Dimensiones del embalaje

Altura: 11.8 cm  
Tipo de embalaje: Caja  
Tipo de colocación: Vertical  
Anchura: 17.6 cm  
Profundidad: 12.1 cm  
Número de productos incluidos: 1  
Peso bruto: 0.68 kg  
Peso neto: 0.54 kg  
Peso tara: 0.14 kg

## Dimensiones del producto

Altura: 10.35 cm  
Anchura: 10.3 cm  
Profundidad: 10.3 cm  
Peso: 0.345 kg

## Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido,  
Certificado de garantía, Adaptador de corriente

## Alarma

Fuente de la alarma: Radio FM, Zumbador  
Número de alarmas: 2  
Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos  
Aplazar (repetición de alarma): Sí, 10 minutos  
Alarma suave

## Carga

Dispositivos USB: 5 V, 2 A (tipo C)

## Reloj

Pantalla: LED  
Tipo: Digital  
Formato de hora: 12 h, 24 h  
Control de brillo (atenuación)  
Horario de verano (DST)

