

PHILIPS



Kelloradio

Peilipintainen LCD-näyttö

Kaksoisherätysjärjestelmä

Digitaalinen FM/DAB+ -viritin

Kätevä USB-C-liitäntä



TAR4600

Herää kuten haluat!

Helposti uneen ja hereille! Tämä DAB+/FM -kelloradio pitää koko perheen ajassa. Siinä on suurikokoinen, selkeä kello, lempeästi voimistuva kaksoisherätys ja kätevä USB-C-portti. Lisäksi DAB+-radiossa on runsaasti kanavia valittavaksi.

Helppo FM/DAB+ -kelloradio koko perheen käyttöön

- Suuri peilipintainen näyttö isoilla numeroilla
- Helppo kirkkauden säätö tai himmennys yöksi
- Kaksi herätysaikaa. Kaksi määritettävää herätystä
- Herää hiljalleen voimistuvaan herätysääneen tai radioon

Helppo käyttää niin päivällä kuin yöllä

- Digitaalinen FM/DAB+ -viritin, jossa jopa 20 pikavalintaa
- Nukahda rauhassa uniajastimen avulla
- LCD-näyttö helpottaa DAB+ -radiotietojen lukemista
- Helpot painikkeet

Kompakti ja käyttövarma

- USB-C-liitäntä puhelimen lataamiseen
- Varapariot kelloa ja herätyksiä varten
- Mitat (L x S x K): 103 x 103 x 103,5 mm

Kohokohdat

Peilipintainen LCD-näyttö



Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö on käsitelty tyylikkään peilipintaiseksi, ja voit halutessasi säätää sen kirkkautta tai himmentää sen yöksi. Isot numerot helpottavat kellonajan lukemista, ja suuri teksti sujuvoittaa myös esimerkiksi DAB+ -radiosta kuuluvan kappaleen nimen ja esittäjän tarkistamista.

USB-C-liitäntä



Kätevän USB-C-liitännän ansiosta voit ladata puhelimen yöllä suoraan kelloradiosta. Näin et joudu metsästämään lisäpistorasioita, vaikka kaikki sängyn viereiset pistorasiat olisivat jo käytössä.

Kaksi herätysaikaa

Kelloon voi asettaa kaksi eri herätystä, mikä on erityisen kätevää torkuttajille tai samassa huoneessa nukkujille, jotka haluavat herätä eri aikoihin. Molemmat herätykset voi asettaa käyttämään joko herätysääntä tai radiota, ja hiljalleen lisääntyvä äänenvoimakkuus takaa rauhallisen herätyksen.

FM/DAB+, jossa jopa 20 pikavalintaa

Musiikkia, uutisia, kuunnelmia vai urheilua? DAB+/FM-radio tarjoaa laajan kanavavalikoiman ja kristallinkirkkaan äänen. Digitaalinen viritin helpottaa suosikkikanavien löytämistä, ja tallentamalla kanavat pikavalintoihin löydät ne helposti myös uudelleen.

Uniajastin

Uniajastimen ansiosta voit nukahtaa rauhassa radion soidessa vielä taustalla. Radio sammuu automaattisesti määrittämäsi ajan kuluttua. Voit määrittää uniajastimen keston tai poistaa sen käytöstä painamalla kelloradion päällä olevaa unipainiketta.

Helppo hallinta



Kelloradion päällä on painikkeet kaikille tärkeimmille toiminnoille. Paina vain haluamaasi painiketta, niin voit asettaa tai torkuttaa herätyksen, säätää näytön kirkkautta, virittää radion tai muuttaa äänenvoimakkuutta.

Akkuvarmistus

Kelloradion varaparisto-ominaisuuden ansiosta kello ja herätykset jatkavat toimintaansa myös sähkökatkosten jälkeen. Aseta paristolokeroon 2 AAA-paristoa (ei sisälly toimitukseen), jolloin kellonaikaa ei tarvitse asettaa uudelleen, jos yön aikana tapahtuu sähkökatkos.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 700 mW
Äänentoistojärjestelmä: Mono
Lähtöteho (MAX): 1,4 W
Harmoninen kokonaishäiriö: <10 %

Kaiuttimet

Koko äänialueen elementin halkaisija: 66 mm
Koko äänialueen elementtien määrä: 1

Liitännät

Bluetooth: ei
Äänitulo: ei

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

Antenni: Kiinteä antenni
Automaattinen digitaaliviritys
Virittimen aaltoalueet: FM, DAB/DAB+
Pikavalintakanavien lukumäärä: 20
DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto
RDS: Kyllä.
FM-taajuusalue: 87,5–108 MHz

Virta

Virrankulutus valmiustilassa: <1 W
Virtatyyppi: DC-liitäntä
Paristo: AAA x 2 (lisävaruste)
Muiden laitteiden lataus: USB-C
Verkkovirran tulo: 100-240V, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä: <1,5 W

Pakkauksen mitat

Korkeus: 11.8 cm
Pakkaustyyppi: Laatikko
Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin
Leveys: 17.6 cm
Syvyys: 12.1 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Kokonaispaino: 0.71 kg
Nettopaino: 0.565 kg
Bruttopaino: 0.145 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 10.35 cm
Leveys: 10.3 cm
Syvyys: 10.3 cm
Paino: 0.375 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Takuutodistus, Verkkolaite

Herätys

Herätysääni: FM-radio, DAB-radio, Summeri
Herätyksiä: 2
Uniajastin: 15/30/60/90/120 minuuttia
Torkkuherätys (toistuva herätys): Kyllä, 10 minuuttia
Hiljainen herätys

Lataaminen

USB-laitteet: 5 V, 2 A (Type-C)

Kello

Näyttö: LCD
Tyyppi: Digitaalinen
Kellonajan muoto: 12 h, 24 h
Kirkkauden säätö (himmennys)

