

PHILIPS



Radiosveglia

Display LCD con finitura a specchio

Sveglia a due modalità

Sintonizzazione digitale FM/DAB+

Pratica porta USB-C



TAR4600

Un risveglio piacevole!

Questa radiosveglia DAB+/FM è l'apparecchio ideale per la routine di tutta la famiglia, dal mattino alla sera. È dotata di un orologio grande e nitido, di un doppio avviso graduale e di una pratica porta USB-C. La radio DAB+ offre anche un maggior numero di stazioni tra cui scegliere.

Radiosveglia FM/DAB+ per tutta la famiglia

- Ampio display con finitura a specchio e cifre grandi
- Facile regolazione della luminosità o oscuramento del display LCD durante la notte
- Funzione di doppia sveglia. Puoi impostare due orari
- Svegliati con una suoneria o la radio che aumenta gradualmente

Facile da utilizzare, di giorno e di notte

- Sintonizzatore digitale FM/DAB+ con 20 preselezioni
- Timer di spegnimento automatico per la tua routine
- Radio DAB+ con informazioni di facile lettura sul display LCD
- Semplici comandi a pulsante

Compatta e affidabile

- Batteria di backup per l'orologio e le sveglie
- Porta USB-C per ricaricare il telefono
- Dimensioni: 103 x 103 x 103,5 mm (L x P x A)

In evidenza

Display LCD con finitura a specchio



Il display LCD, chiaro e di facile lettura, vanta un'elegante finitura a specchio ed è possibile regolare la luminosità per adattarla all'ambiente o attenuarla di notte. Le cifre grandi dell'orologio consentono di vedere l'ora a colpo d'occhio; è anche estremamente semplice leggere informazioni come il titolo e il nome dell'artista del brano in riproduzione dalla stazione radio DAB+ sintonizzata.

Porta USB-C



Una pratica porta USB-C consente di utilizzare l'alimentazione della radiosveglia per ricaricare il telefono durante la notte. Se hai una lampada

collegata a una presa di corrente e la radiosveglia a un'altra, non dovrai cercare altre prese!

Doppia sveglia

È possibile impostare due sveglie: funzionalità perfetta se rischi di sonnecchiare e riaddormentarti dopo la prima e ideale per fratelli o altri familiari che condividono la stanza ma hanno orari di sveglia diversi. Entrambe le sveglie possono essere impostate per avviare una suoneria o la radio, con un volume che parte basso e aumenta gradualmente. Così non dovrai svegliarti di soprassalto!

FM/DAB+ con 20 preselezioni

Musica, notizie del giorno, teatro o sport? Questa radio DAB+/FM offre la più ampia selezione di stazioni e una ricezione cristallina. La sintonizzazione digitale consente di trovare facilmente le stazioni preferite, che possono essere memorizzate come preselezioni per la massima praticità.

Spegnimento automatico

Il timer di spegnimento automatico ti consente di addormentarti con la radio in sottofondo. Una volta trascorso il tempo prestabilito, la radio si spegne automaticamente. È sufficiente premere il pulsante di spegnimento sulla parte superiore della radiosveglia per impostare la durata del timer (o per disattivarlo).

Comandi semplici



Sulla parte superiore di questa radiosveglia sono presenti i pulsanti per i comandi principali. Basta premere i pulsanti pertinenti per impostare o disattivare le sveglie, regolare la luminosità del display, sintonizzare la radio o modificare il volume.

Batteria tampone

Questa radiosveglia è dotata di una batteria di backup che mantiene in funzione l'orologio e le sveglie in caso di interruzione dell'alimentazione. Inserisci 2 batterie AAA (non incluse) nell'apposito vano: in caso di interruzione dell'alimentazione durante la notte, non sarà necessario reimpostare l'orologio.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 700 mW
Sistema audio: Mono
Potenza in uscita (MAX): 1,4 W
Distorsione armonica totale: <10

Altoparlanti

Diametro del driver full range: 66 mm
Numero di driver full range: 1

Connettività

Bluetooth: No
Ingresso audio: No

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Antenna: Pigtail non rimovibile
Sintonia digitale automatica
Bande sintonizzatore: FM, DAB/DAB+
N. di stazioni preimpostate: 20
DAB: display informazioni, menu, Smart Scan
RDS: Sì.
Gamma di frequenza FM: 87,5 - 108 MHz

Potenza

Consumo energetico in standby: < 1 W
Tipo alimentazione: Ingresso DC
Batteria tampone: AAA x 2 (non incluse)
Ricarica: USB-C
Potenza CA in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento:
<1,5 W

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 11.8 cm
Tipo di imballaggio: Confezione
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo
Larghezza: 17.6 cm
Profondità: 12.1 cm
Numero di prodotti inclusi: 1
Peso lordo: 0.71 Kg
Peso netto: 0.565 Kg
Tara: 0.145 Kg

Dimensioni del prodotto

Altezza: 10.35 cm
Larghezza: 10.3 cm
Profondità: 10.3 cm
Peso: 0.375 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Certificato di garanzia, Alimentatore

Sveglia

Sorgente della sveglia: radio FM, radio DAB, Cicalino
N. di sveglie: 2
Spegnimento automatico: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minuti
Snooze (sveglia ripetuta): Sì, 10 minuti
sveglia dolce (Gentle Wake)

Carica

Dispositivi USB: 5 V, 2 A (tipo C)

Orologio

Display: LCD
Tipo: Digitale
Formato ora: 12 ore, 24 ore
Controllo della luminosità (Dim)

