

PHILIPS



Kellraadio

Suur ja selge ekraan

Topeltäratus

FM-digitaalhäälestus

Mugav USB-C port



TAR4500

Ärgake üles puhanu ja värskena

Ärgake õrnalt ja minge kergemini magama! Suure selge kella, õrnalt valheneva kahe äratuse, käepärase USB-C-pordi ja ühe nupuvajutusega suveaja reguleerimisega FM-kellaraadio hoiab kõiki pereliikmeid aastaringselt kursis.

FM kellraadio. Lihtne kasutada kogu perele

- Suur selge ekraan suurte kellanumbritega
- Ühe puutega suveaja funktsioon
- USB-C-port telefoni laadimiseks
- Topeltäratuse funktsioon. Määrake kaks alarmi

Lihtne kasutada päeval ja öösel

- FM digitaaltuuner kuni 20 eelseadistatud jaamaga
- Unetaimer rahulikuks magamaminekuks
- Lihtsad juhtnupud. Ei mingeid keerulisi menüüsid
- Lihtne reguleerida heledust või hämardada ekraani öösel

Kompaktne ja töökindel

- Ärka vaikselt valjeneva äratusheli või raadio peale
- Varupatarei kella ja äratuste jaoks
- Mõõdud: (LxPxK) 103x103x103,5mm

Esiletõstetud tooted

Suur ja selge ekraan



Kergesti loetaval ekraanil on suured kellanumbrid, nii et näete selgelt, mis kell on, ja saate reguleerida heledust vastavalt oma ruumile või ekraani öösel hämardada. Suveaja reguleerimiseks vajutage lihtsalt kella ülaosas olevat spetsiaalset DST nuppu.

USB-C port



Mugav USB-C-port võimaldab kasutada kellraadio toiteallikat telefoni öösel laadimiseks. Kui teil on lamp ühendatud ühe voodikoha toitepunktiga ja kellraadio teisega, ei vaja te lisapesasid!

Topeltäratus

Saate seadistada kaks äratust – see sobib suurepäraselt, kui lükkate tõenäoliselt esimese äratuse edasi. See sobib suurepäraselt ka õdedele-vendadele või partneritele, kes jagavad tuba, kuid kellel on erinev ärkamisaeg. Mõlemat äratust saab seadistada kasutama kas äratusheli või raadiot ning helitugevus hakkab vaikselt valjenema. Enam ei pea šokiga ärkama!

FM-digituuner

Klassika, jazz, uusimad hitid või uudised? Ükskõik, mida teile kuulata meeldib, tagab digitaalne raadiotuuner kristallselge vastuvõtu. Samuti saate seadistada kuni 20 eelseadistust, et saaksite minna otse oma lemmikjaamade juurde.

Unetaimer

Unetaimer võimaldab teil magama minna, kui raadio taustal mängib. Kui teie eelseadistatud aeg on möödas, lülitub raadio automaatselt välja. Unetaimeri kestuse määramiseks (või selle väljalülitamiseks) vajutage lihtsalt kellraadio peal olevat unerežiimi nuppu.

Lihtsad juhtnupud



Selle kellraadio peal on nupud raadio juhtimiseks. Te ei pea menüüdes sirvima – lihtsalt vajutage vastavaid nuppe, et määrata või edasi lükata äratused, reguleerida ekraani heledust, häälestada raadiot, muuta helitugevust või kuvada suveaega.

Tagavaraaku

Sellel äratuskellaraadiol on aku varufunktsioon, mis hoiab kella ja äratused volukatkestuse korral töös. Sisestage patareipesasse 2x AAA patareid (ei ole kaasas): kui öösel toide katkeb, ei pea te kella lähtestama.

Spetsifikatsioon

Heli

Väljundvõimsus (RMS): 700 mW
Helisüsteem: Mono
Väljundvõimsus (MAX): 1,4 W
Täielik harmooniline moonutus: <10%

Kõlarid

Täissageduselemendi läbimõõt: 66 mm
Täissageduselementide arv: 1

Ühenduvus

Bluetooth: Ei
Helisisend: Ei

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Antenn: Mitte-eemaldatav lühike antenn
Automaatne digitaalhäälestus
Tuuneri sagedusribad: FM
Jaamade mälukohtade arv: 20
RDS: Ei
FM-sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz

Võimsus

Energiatarve ooterežiimis: <1 W
Toite tüüp: Alalisvoolusisend
Varupatarei: AAA × 2 (ei ole komplektis)
Laadimine on lõppenud: USB-C
AC-toitesisend: 100–240 V, 50/60 Hz
Võimsustarve töörežiimis: <2 W

Pakendi mõõtmed

Kõrgus: 11.8 cm
Pakendi tüüp: Karp
Paigutus riiulil: Eraldiseisev
Laius: 17.6 cm
Sügavus: 12.1 cm
Toodete arv komplektis: 1
Kogukaal: 0.68 kg
Kaal pakendita: 0.54 kg
Pakendi kaal: 0.14 kg

Toote mõõtmed

Kõrgus: 10.35 cm
Laius: 10.3 cm
Sügavus: 10.3 cm
Kaal: 0.345 kg

Tarvikud

Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend,
Garantiitunnistus, Toiteadapter

Äratus

Äratuse allikas: FM-raadio, Helisignaal
Äratuste arv: 2
Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit
Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 10 minuti
järel
Sujuv äratus

Laadimine

USB-seadmed: 5V, 2A (Type-C)

Kell

Ekraan: LED
Tüüp: Digitaalne
Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-
tunnine vorming
Heleduse juhtimine (Dim)
Suveaeg (DST)

