

PHILIPS



Rádio relógio

Visor grande e nítido

Sistema de alarme duplo

Sintonização FM digital

Porta USB-C prática



TAR4500

Acorde com energia

Acorde de uma forma agradável, adormeça mais facilmente! Com um relógio grande e nítido, alarmes duplos que vão aumentando o volume progressivamente, prática porta USB-C e ajuste fácil para a hora de verão com um só toque, este rádio relógio FM mantém todos os membros da família a postos durante o ano inteiro.

Rádio relógio FM. Para toda a família

- Visor grande e nítido com dígitos de relógio grandes
- Função de ajuste fácil para a hora de verão com um só toque
- Porta USB-C para carregar o telemóvel
- Função de alarme duplo. Defina dois alarmes.

Fácil de utilizar de dia e de noite

- Sintonização FM digital com até 20 predefinições
- Temporizador para rotinas de sono tranquilas
- Controlos simples. Sem menus complicados
- Fácil de ajustar o brilho ou reduzir a intensidade da luz à noite

Compacto e fiável

- Acorde com o tom de alarme ou som do rádio a aumentar suavemente
- Bateria de reserva para o relógio e alarmes
- Dimensões: (L x P x A) 103 x 103 x 103,5 mm

Destques

Visor grande e nítido



O visor de leitura fácil inclui dígitos grandes para que consiga ver as horas sem dificuldade e pode ajustar o brilho para se adaptar à sua divisão ou reduzir a intensidade da luz à noite. Para ajustar a hora para a hora de verão, basta premir o botão DST na parte superior do relógio.

Porta USB-C



Uma prática porta USB-C permite-lhe utilizar a fonte de alimentação do rádio relógio para carregar o telemóvel à noite. Se tiver um

candeeiro ligado a uma tomada elétrica de um lado da cama e o rádio relógio ligado do outro lado, já não precisa de andar à procura de tomadas extra!

Alarmes duplos

Pode definir dois alarmes, perfeito se adormecer após o primeiro alarme e ótimo para irmãos ou parceiros que partilhem quarto, mas que acordem a horas diferentes. Ambos os alarmes podem ser definidos para utilizar tanto o tom de alarme como o rádio e o volume começa baixo e aumenta gradualmente. Acabaram-se os despertares repentinos!

Sintonizador FM digital

Música clássica, jazz, os éxitos mais recentes ou as notícias? Independentemente do que gostar de ouvir, o sintonizador de rádio digital proporciona uma receção clara do sinal. Também pode definir até 20 predefinições para que possa ir diretamente para as suas estações favoritas.

Temporizador

O temporizador permite-lhe adormecer com o rádio como som de fundo. O rádio desliga-se automaticamente quando o período definido terminar. Basta premir o botão de sono na parte superior do rádio relógio para definir a duração do temporizador (ou desligá-lo).

Controlos simples



Existem botões para os controlos de teclas na parte superior deste rádio relógio. Não precisa de percorrer vários menus, basta premir os botões relevantes para definir ou suspender os alarmes, ajustar o brilho do visor, sintonizar o rádio, alterar o volume ou mostrar a hora de verão.

Pilha de segurança

Este rádio relógio com alarme tem uma função de bateria de reserva que mantém o relógio e os alarmes em funcionamento em caso de falha de energia. Insira 2 pilhas AAA (não incluídas) no compartimento das pilhas: se a energia falhar durante a noite, não será necessário reiniciar o relógio.

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 700 mW
Sistema de som: Mono
Potência de saída (máx.): 1,4 W
Distorção harmónica total: <10%

Colunas

Diâmetro do diafragma de gama total: 66 mm
Número de diafragmas de gama total: 1

Conectividade

Bluetooth: Não
Entrada áudio: Não

Sintonizador/recepção/transmissão

Antena: Pigtail fixo
Sintonização digital automática
Bandas do sintonizador: FM
N.º de estações programadas: 20
RDS: Não
Gama de frequências FM: 87,5 - 108 MHz

Alimentação elétrica

Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
Tipo de alimentação: Entrada CC
Pilha de reserva: 2 x AAA (não incluídas)

Carregamento: USB-C

Entrada da alimentação de CA: 100-240 V,
50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento: < 2 W

Dimensões da embalagem

Comprimento: 11.8 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Suporte vertical
Largura: 17.6 cm
Profundidade: 12.1 cm
Número de produtos incluídos: 1
Peso bruto: 0.68 kg
Peso líquido: 0.54 kg
Tara: 0.14 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 10.35 cm
Largura: 10.3 cm
Profundidade: 10.3 cm
Peso: 0.345 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido,
Certificado de garantia, Transformador

Alarme

Fonte de alarme: rádio FM, Sinal sonoro
Número de alarmes: 2
Temporizador: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minutos
Repetir alarme: Sim, 10 minutos
Despertar suave

Carregamento

Dispositivos USB: 5 V, 2 A (tipo C)

Relógio

Visor: LED
Tipo: Digital
Formato das horas: 12 h, 24 h
Controlo da luminosidade (reduzir)
Hora de verão (DST)

