

PHILIPS

Casques/écouteurs
True Wireless

1000 series

Des appels clairs

HP 13 mm pour des basses puissantes

Conception ergonomique confortable

Résistance transpi./éclaboussures IPX4



TAT1139BK

Un son parfaitement clair

Un son impeccable pour votre musique et vos appels téléphoniques. Ces écouteurs True Wireless sont équipés de haut-parleurs de 13 mm, pour un son riche et des basses puissantes, et d'un micro avec IA, pour des appels clairs. Avec résistance aux éclaboussures et à la transpiration IPX4 et boîtier de charge compact offrant 26 h d'autonomie.

Jusqu'à 26 h d'autonomie. Boîtier de charge compact.

- Jusqu'à 26 h d'autonomie. Boîtier de charge compact.
- Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

De votre liste de lecture préférée à vos appels

- Excellente connectivité Bluetooth®
- La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

Écouteurs True Wireless. Excellents rapport qualité/prix et son.

- Des écouteurs compacts et confortables, des basses puissantes
- Haut-parleurs 13 mm sur mesure pour un son exceptionnel et des basses puissantes
- Des appels clairs pour vos interlocuteurs

Spécifications

Niveau sonore

Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 13 mm

Impédance: 32 ohms

Puissance d'entrée maximale: 10 mW

Sensibilité: 115 dB (1 kHz, 179 mV)

Type de haut-parleur: Dynamique

Connectivité

Version Bluetooth®: 5.4

Profils Bluetooth®: HFP, A2DP, AVRCP

Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Codec pris en charge: SBC

Carton externe

Longueur: 30.00 cm

Nombre de produits emballés: 24

Largeur: 16.00 cm

Poids brut: 2.330 kg

Hauteur: 21.00 cm

GTIN: 1 48 95229 15014 7

Poids net: 1.39 kg

Poids à vide: 0.94 kg

Pratique

Étanchéité: IPX4

Mode mono pour TWS

Type de commande: Touch

Alimentation

Nombre de piles: 3 pièces

Autonomie en lecture: 6 + 20 heure(s)

Auton. conv.: 6 h

Temps de charge: 2 heure(s)

Type de batterie (boîtier de charge): Lithium Polymer (built-in)

Type de batterie (écouteur): Lithium Polymer (built-in)

Poids de la batterie (total): 10.2 g

Capacité de la batterie (boîtier): 480 mAh

Capacité de la batterie (écouteur): 40 mAh

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 11.50 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 9.50 cm

Profondeur: 3.60 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 15014 0

Poids brut: 0.085 kg

Poids net: 0.058 kg

Poids à vide: 0.027 kg

Accessoires

Guide de démarrage rapide

Coffret de chargement

Câble de recharge: Câble USB-C, 200 mm

Design

Couleur: Noir

Ajustement auriculaire: Intra-auriculaire

Type d'ajustement intra-auriculaire: Ajustement ouvert

Télécommunication

Micro pour les appels: an AI mic each bud

Dimensions

Dimensions du boîtier de charge (l x P x H): 5.23 x 2.54 x 5.61 cm

Dimensions des écouteurs (l x P x H): 1.71 x 1.94 x 3.10 cm

Poids total: 0.039 kg

UPC

UPC: 8 40063 20547 5

Assistant vocal

Compatible assistant vocal: Siri d'Apple,

Assistant Google

Activation de l'assistant vocal: Tactile multifonction

Prise en charge d'assistant vocal

Caractéristiques

Des écouteurs compacts, un excellent son

Ces écouteurs True Wireless sont compacts, mais vous n'aurez pas besoin de monter le son pour l'optimiser. Appuyez sur l'écouteur gauche pour activer les basses dynamiques et profiter de toute la puissance de vos lignes de basses préférées, même à volume réduit.

Haut-parleurs dynamiques 13 mm

Des sons fidèlement restitués. Ce casque bénéficie d'une conception sur mesure et de haut-parleurs dynamiques de 13 mm, pour une écoute époustouflante. La grande puissance des transducteurs améliore la dynamique et les basses pour que vous ne manquiez jamais la moindre note.

Appels clairs

Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

Jusqu'à 26 h d'autonomie

Profitez de 6 heures d'autonomie par charge complète, plus 20 heures supplémentaires grâce au boîtier. Remplacez les écouteurs dans le boîtier et ils se rechargeront entièrement en 2 heures. Besoin de plus de temps ? Une charge de seulement 15 minutes vous offre une heure supplémentaire. Le boîtier peut être chargé via une prise USB-C.

Résistance transpi./éclaboussures IPX4

Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.

Excellente connectivité Bluetooth®

La connectivité Bluetooth® avancée assure une connexion plus stable pour un streaming fluide. Écoutez votre playlist ou votre podcast préféré sans interruption et sans baisse de son gênante.

La signature sonore de Philips

Musique ou podcasts : vous allez aimer ce que vous écoutez ! Ces écouteurs True Wireless sont dotés de larges haut-parleurs, réglés selon la signature sonore de Philips. Quels que soient vos goûts, vous apprécierez le son chaleureux et naturel aux basses profondes.

