



Philips AquaShield
燃气热水器

13 升

天然气
强排式
触摸感应控制

AWH5319/93

精准控温，舒适沐浴

搭载智能温控系统

这款燃气热水器拥有精准智能温控系统，夏天出水不烫，冬天水温足够温暖，为您带来更舒适更安全更便捷的洗浴新体验。

智能恒温，舒适沐浴

- 分段燃烧技术，精准控温
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的热热水温度
- 停水再开温升低至 3 °C

多重安全防护系统，提供安全保障

- 高效抗风，稳燃无忧
- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴。
- 40 min 关机保护
- 气、水、电、风四维开机自检
- 50 °C 安全锁，预防烫伤

PHILIPS

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 容量: 13 升 / 分钟
- 净重: 10.2 千克
- 排气方式: 强排式
- 总重: 11.7 千克
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 671*465*235 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 520*340*178 毫米
- 能效等级: 二级

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 25 瓦
- 颜色: 白色

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 额定热负荷: 25kW
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 75 瓦

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

分段燃烧技术

分段燃烧技术使火力分配更灵活更精准, 保障四季都能享受舒适沐浴体验。

台风天也可正常使用

直流变频风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧, 高效抗风, 智能匹配供氧量, 燃烧更充分。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

四维开机自检

四维安全检查系统可确保热水器处于正常工作状态, 并减少操作前出现隐患的风险。

四季模式

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

50 摄氏度安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

启停温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 °C 内, 防止用户烫伤。



发行日期 2025-02-05

版本: 1.1.2

EAN: 69 77076 72128 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com