

Philips Signage Solutions
LED 顯示

飛利浦 Urban LED 6000 系列



57HUL6583DP



Philips Urban LED
6583 Series
57" Cabinets

室外 LED 數位看板

Urban LED 6000 能源效率高，配備 10,000 尼特的超高亮度加上 P10 像素間距。適用於看板、體育館和機場的極致視覺效果。透過前後維護，可配合不同的機櫃尺寸。

輕鬆享受絕美畫質。開創無限可能。

- 超高亮度直視型
- 清晰影像
- 各種面板尺寸
- 不同面板，提供完美貼合
- 高度節能
- 輕鬆從前後進行保養
- 專為室外使用所打造

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 亮度 (nit): 10000 nt
- 調校 (亮度 / 色彩): 色彩和亮度
- 色溫調整範圍: 3000~10000 K
- 對比值: 10000:1
- 位元深度 (位元): ≥ 14
- 框頻 (Hz): 50 - 60
- 掃描頻率 (線條): 3
- 更新率 (Hz): 7680 (附 CE 報告與認證)
- 可視角度 ($^{\circ}$) 水平 / 垂直: 160/120

功率

- 耗電量 (一般): 168 W
- 最大消耗功率 (W): 600 W
- 輸入電壓: AC100~240V (50 & 60Hz)
- BTU/M2 (BC): 2132.59
- BTU/M2 (AC): 1706.07
- 消耗功率 /M2 (瓦) (BC): 625
- 消耗功率 /M2 (瓦) (AC): 500

作業環境條件

- 溫度範圍 (操作): $-30 \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 溫度範圍 (儲存): $-40 \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 濕度範圍 (操作) [RH]: 10~90%
- 濕度範圍 (儲存) [RH]: 10~70%
- 工作環境 (室內 / 室外): 室外
- IP 等級 (前 / 後): IP66/65

機櫃

- 機櫃區域 (平方公尺): 0.96
- 機櫃像素 (點): 13824
- 機櫃解析度 (寬 x 高): 96x144 像素
- 資料接頭: Seetronic
- 電源接頭: Seetronic
- 接收卡品牌: Novastar
- 重量 (公斤): 30.5 ± 1
- 機櫃結構: 鋁型材
- 機櫃尺寸 (寬 x 高 x 深, 公釐): 800x1200
- 機櫃尺寸 (吋): 57 吋

模組

- LED 類型: SMD
- 像素組成: 1R1G1B
- 模組解析度 (寬 x 高, 像素): 48x36
- 像素間距 (公釐): 8.33
- 模組尺寸 (寬 x 高, 公釐): 400x300
- 重量 (公斤): 1.35~1.45 公斤
- LED 零件編號: SMD2727
- LED 使用壽命 (小時、半亮度): 100000

其他

- 保固: 36 個月
- 符合法規: RoHS, EMC, FCC SDOC, Part 15, Class A, ETL, LVD
- 認證: TUV, ITS

焦點

超高亮度直視型

在明亮的地點以銳利、清晰且生動的內容帶來極致衝擊。高亮度的飛利浦 Urban LED 6000 系列，即使陽光直射，也能確保最佳的觀賞效能。

清晰影像

針對室外 NPP 解決方案及相關技術的經調整陰影遮罩設計，讓飛利浦 Urban LED 6000 系列呈現無與倫比的高對比比率和高更新率，實現流暢的廣播，呈現更多細緻的色彩、陰影和飽和度。

各種面板尺寸

飛利浦 Urban LED 6000 系列經過精心設計，可混搭不同的機櫃類型，讓您創造出理想的尺寸，並提供多種拼接選擇。

不同面板，提供完美貼合

選擇金線或銅線面板。金線系列提供更明亮的 dvLED 顯示器、較少的熱產生和較長的耐用性。

高度節能

散熱不僅有效改善散熱的效率，也能降低消耗功率，為永續發展目標有所貢獻。

易於保養

所有模組和元件均可從前方和後方進行保養。也可從前方或後方解鎖模組。簡簡單單就能維修或保養內部電子裝置。您可使用 T-hex 工具解鎖機櫃內任何一個 LED 模組，從前方或透過後方取出模組。

專為室外使用所打造

IP66 等級：防塵、防水和防鹽霧。



發行日期 2025-02-06

版本: 1.1.1

EAN: 87 21038 10204 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com