

PHILIPS



Philips Urban LED 6567 Series 47" Cabinets

จอแสดงผล LED

Signage Solutions

Philips Urban LED 6000 Series



47HUL6567DP

ป้ายโฆษณา LED ดิจิทัลกลางแจ้ง

Urban LED 6000 ประหยัดพลังงาน ให้ความสว่างสูงถึง 10,000 นิต พร้อมระยะห่างระหว่างพิกเซล P10 ให้ภาพที่สวยงามสมบูรณ์แบบสำหรับป้ายโฆษณา สนามกีฬา และสนามบิน รองรับตู้ขนาดต่างๆ ได้ด้วยการบำรุงรักษาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

คุณภาพภาพที่ไร้ที่ติ ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

- นุ่มนวลแบบตรงความสว่างสูงพิเศษ
- ภาพชัดใส
- แพลตฟอร์มหลายขนาด
- แพลตฟอร์มแตกต่างกันเพื่อให้พอดี
- ประหยัดพลังงานได้สูงสุด
- ดูแลรักษาง่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- ทำมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง

ไฮไลต์

มุมมองแบบตรงความสว่างสูงพิเศษ

สร้างความประทับใจสูงสุดด้วยเนื้อหาที่คมชัด สดใส และมีชีวิตชีวาในสถานที่ที่มีแสงสว่างมาก Philips Urban LED 6000 Series ที่มีความสว่างสูงช่วยให้รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะอยู่ภายใต้แสงแดดโดยตรง

ภาพชัดใส

การออกแบบมาสก์เซเดอร์ที่ปรับให้เหมาะกับโซลูชัน NPP กลางแจ้งและเทคโนโลยีพื้นฐานทำให้ Urban LED 6000 Series มีอัตราส่วนคอนทราสต์สูงที่ไม่มีใครเทียบและอัตราการรีเฟรชที่สูง มอมการรบกวนอากาศที่รบกวนพร้อมความละเอียดอ่อนของสี เงาม และความอิ่มตัวของสีที่มากขึ้น

แผงมีหลายขนาด

Philips Urban LED 6000 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสมผสานตู้ประเภทต่างๆ เพื่อสร้างขนาดที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ และให้ตัวเลือกในการต่อไฟมากมาย

แผงที่แตกต่างกันเพื่อให้พอดี

เลือกแผงหลอดทงหรือทงแฉง แผงหลอดทงให้การแสดงผล dvLED ที่สว่างกว่า ความร้อนน้อยลง และใช้งานได้นานขึ้น

ประหยัดพลังงานได้สูงสุด

การกระจายความร้อนไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย ช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ดูแลรักษาได้ง่าย

สามารถบำรุงรักษาโมดูลและส่วนประกอบทั้งหมดได้จากด้านหน้าและด้านหลัง สามารถปลดล็อกโมดูลได้จากด้านหน้าหรือด้านหลัง นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในได้ง่ายเพื่อการบริการหรือการบำรุงรักษา โมดูล LED แต่ละโมดูลในตู้สามารถปลดล็อกได้โดยใช้เครื่องมือ T-hex ซึ่งทำให้ถอดโมดูลออกจากด้านหน้าหรือด้านหลังได้

ท่ามาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง

ระดับการป้องกัน IP66: กันฝุ่น กันน้ำ และทนต่อละอองเกลือ

ภาพ/การแสดงภาพ

ความสว่าง (nits): 10000 นิต
การสอบเทียบ(ความสว่าง/สี): สีและความสว่างช่วงอุณหภูมิสีที่ปรับได้: 3000~10000 K
อัตราความเปรียบต่าง: 10000:1
ความลึกของบิต (บิต): ≥14
ความถี่เฟรม (Hz): 50 - 60
อัตราการตรวจ (แถว): 6
อัตราการรีเฟรช (Hz): 7680 (พร้อมรายงาน CE และใบรับรอง)
มุมมองภาพ (°) H/V: 160/90

กำลังไฟ

การใช้พลังงาน (ทั่วไป): 126 วัตต์
การใช้พลังงานสูงสุด (วัตต์): 450 วัตต์
แรงดันไฟฟ้าอินพุต: AC100~240V (50 & 60Hz)
BTU/M2 (BC): 2132.59
BTU/M2 (AC): 1706.07
การใช้พลังงาน/M2 (W)(BC): 625
การใช้พลังงาน/M2 (W)(AC): 500

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): -30~50 °C
ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -40~60 °C
ช่วงความชื้น (การทำงาน)[RH]: 10~90%
ช่วงความชื้น (การเก็บรักษา) [RH]: 10~70%
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ในร่ม/กลางแจ้ง): กลางแจ้ง
มาตรฐาน IP (หน้า/หลัง): IP66/65

ตัวเครื่อง

พื้นที่ตู้ (ตร.ม.): 0.72
พิกเซลตู้ (Dot): 16200
ความละเอียดของตู้ (กว้าง x สูง): 120x135 พิกเซล
ช่องเสียบดาต้า: Seetronic
ช่องเสียบเพาเวอร์: Seetronic
แบรนด์การ์ดการรับ: Novastar
น้ำหนัก (กก.): 22.5±1
วัสดุตู้: อลูมิเนียมโอสไฟล์
ขนาดตู้ (กว้างxสูงxลึก หน่วยเป็น มม.): 800x900
ขนาดตู้ (นิ้ว): 47 นิ้ว

โมดูล

ประเภท LED :: SMD
Pixel constitution: 1R1G1B
ความละเอียดของโมดูล (กว้างxสูง พิกเซล): 60x45
ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.): 6.67
ขนาดโมดูล (กxส หน่วย มม.): 400x300
น้ำหนัก (กก.): 1.35~1.45 กก.
หมายเลขชิ้นส่วน LED: SMD2727
อายุการใช้งาน LED (ชั่วโมง, ความสว่างครึ่งหนึ่ง): 100,000

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

รับประกัน: 36 เดือน
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ: RoHS, EMC, FCC
SDOC, ส่วนที่ 15, คลาส A, ETL, LVD
การรับรอง: TUV, ITS

